

# MONTRE INTELLIGENTE POUR ENFANTS - DS06

## MANUEL D'INSTRUCTION



Veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant d'utiliser cet appareil.

### **Avant la première utilisation :**

- Chargez la batterie pendant au moins deux heures.
- Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton "ON/OFF" pendant quelques secondes.

### **Carte SIM**

- Vous devez insérer une carte SIM pour pouvoir utiliser toutes les fonctions de la montre.
- Eteignez la smartwatch, assurez-vous que la montre est éteinte avant d'insérer la carte.
  - **Attention : la carte SIM ne doit pas comporter de code PIN.**
- Nous ne pouvons être tenus responsables d'éventuels dysfonctionnements dus à une mauvaise configuration de la carte SIM.

En cas de doute, veuillez contacter votre opérateur téléphonique pour configurer la carte SIM.

### **INSERTION DE LA CARTE SIM**

- Dévissez le logement de la carte SIM sur le côté gauche de la montre (utilisez le tournevis fourni).
- Veillez à ne pas perdre le joint en caoutchouc.

- Insérez la carte SIM dans la smartwatch en orientant la puce métallique vers le haut et l'encoche vers l'intérieur.
- Utilisez le diagramme suivant pour une utilisation correcte de la carte SIM - utilisez une carte SIM MICRO



### CHARGEMENT DE LA MONTRE

- Utilisez le câble de charge USB fourni.
- Choisissez un adaptateur d'alimentation mobile ou un port de charge d'ordinateur 5V 1A pour charger votre montre.
- Le temps de charge ne doit pas dépasser 4 heures.

### INSTALLATION DE L'APPLICATION SUR VOTRE TÉLÉPHONE PORTABLE

- Scannez le code QR ci-dessous pour installer l'application.



App QR Code



App from app store/Playstore

- Vous pouvez également vous rendre dans votre magasin d'applications local et faire une recherche - SeTracker2

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Station de base + double positionnement GPS
- Répertoire téléphonique
- Appel bidirectionnel : la montre peut émettre et recevoir des appels

- Zone de sécurité
- Réveil
- Alerte d'urgence SOS
- Arrêt à distance
- Alarme de batterie faible
- Podomètre pour compter les pas

## AFFICHAGE ET DESCRIPTION DE L'ÉCRAN



**Interface principale :** la petite icône sur la première ligne correspond au signal GSM, au mode d'appel, à la marque de réseau, à l'icône de positionnement, à la marque de voix (non marquée dans le diagramme), à la marque de batterie, en dessous se trouvent l'heure et la date.

**Composer un numéro de téléphone :** touchez l'écran - touchez pour entrer dans le répertoire, qui peut contenir jusqu'à 15 numéros.

**Répertoire :** Touchez l'écran pour entrer dans le répertoire, jusqu'à 15 numéros.

**Alerte SOS :** Appuyez sur le bouton d'alimentation (bouton sos) et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes ; l'écran de la montre affiche SOS. La montre compose les numéros sélectionnés dans l'application.

**Wechat :** La montre peut envoyer un message vocal à l'application (SeTracker2) du téléphone portable.

**Appareil photo :** L'application du téléphone portable (SeTracker2) peut prendre des photos à distance et la montre peut également prendre des photos elle-même.

**Photo :** Vous pouvez enregistrer une photo.

**Faire un ami :** Vous pouvez mettre deux montres ensemble dans le mode pour les jumeler en tant qu'amis. Notez que cette montre ne peut être jumelée qu'avec un seul ami à la fois. Une fois la montre jumelée à un ami, appuyez sur le bouton marche/arrêt et maintenez-le enfoncé pour lui envoyer des messages vocaux.

**Compteur de pas :** Le compteur de pas est désactivé par défaut. Veuillez l'activer dans l'APP. La montre comptera automatiquement les pas de votre enfant une fois le compteur de pas activé.

**Informations sur l'appareil :** Vous pouvez scanner le code QR de l'application (SeTracker2) pour la télécharger, ainsi qu'afficher le code d'enregistrement et le numéro d'identification de l'appareil.

## MODE D'EMPLOI

Téléchargement de l'application et enregistrement du compte administrateur

1. Scannez le code QR ci-dessous pour installer l'application. Vous pouvez également aller dans votre boutique d'applications et rechercher - **SeTracker2**



App QR Code



App from app store/Playstore

**Remarque :** La montre ne peut être liée qu'à un seul compte enregistré dans l'application SeTracker2. Vous pouvez télécharger l'application sur plusieurs appareils et utiliser les mêmes détails de connexion que le compte enregistré. Vous pouvez ajouter plus d'une montre à votre compte enregistré en utilisant la fonction d'ajout d'appareil.

Une fois le téléchargement terminé, les nouveaux utilisateurs devront cliquer sur l'icône d'enregistrement. Vous serez invité à enregistrer votre compte.

**Remarque :** la personne qui s'enregistre doit saisir son numéro de téléphone portable dans le champ prévu à cet effet.

### Associer la montre à votre compte

Une fois que le compte a été enregistré avec succès, vous devez associer la montre à votre compte. Le code d'enregistrement de la montre est utilisé pour associer la montre.

**Remarque :** Ouvrez la page des paramètres dans le logiciel de la montre, puis cliquez sur le menu du code d'enregistrement. Un code QR et un numéro d'identification apparaissent. À ce stade, vous pouvez scanner l'APP du téléphone portable vers le code QR ou saisir le numéro d'identification. Vous pouvez également saisir le numéro d'identification manuellement. Le numéro qui apparaît sous le code dimensionnel est enregistré pour le lien.



## INTRODUCTION AUX FONCTIONS PRINCIPALES

Après l'enregistrement, entrez votre compte et votre mot de passe pour vous connecter à l'application. Sélectionnez la langue et la région dans laquelle vous vous trouvez, accédez à l'interface principale et entrez dans l'application.



Connectez-vous avec votre adresse électronique et votre mot de passe dans l'interface principale de l'APP.

### FONCTIONS :

Enregistrement de l'horloge dans l'application

1. Sur l'écran d'accueil, tapez sur la goutte verte en haut à droite de l'écran pour enregistrer l'appareil de votre enfant.
2. Tapez sur la liste des appareils, puis sur Ajouter un appareil.
3. Saisissez manuellement le code d'enregistrement (qui se trouve au dos de la montre) ou scannez-le avec un lecteur de code QR et saisissez le nom de l'enfant ou le surnom de la montre, puis tapez sur SAVE pour confirmer.

Si vous recevez un message d'erreur "PAS D'ÉQUIPEMENT RÉSEAU", cela signifie que vous n'avez pas de signal réseau, déplacez-vous vers un endroit où la couverture réseau est meilleure et réessayez.

4. Une fois que vous vous êtes enregistré avec succès, vous pouvez configurer les fonctions de la montre en appuyant sur le bouton "Réglages".

### INTRODUCTION AUX FONCTIONS À PARTIR DE L'APPLICATION

Sur la page principale de l'interface APP, cliquez sur la goutte verte à gauche de l'écran.

1. Santé : cette fonction permet aux parents de surveiller les activités de leurs enfants : compteur de pas, sports, exercices et modèles de pas.

2. ne pas déranger : Définissez une heure à laquelle personne ne peut appeler la montre ou lui envoyer des messages (par exemple, pendant les heures d'école).
3. Réveil : les parents peuvent programmer un réveil pour réveiller leurs enfants.
4. Messages : les parents peuvent envoyer un message à la montre.
5. Récompenses : Vous pouvez récompenser vos enfants pour leur bon comportement avec des cœurs.
6. SOS/Numéro de famille : Vous pouvez entrer 3 numéros SOS préprogrammés. Sélectionnez OK pour confirmer vos réglages. Si le message d'erreur "PAS D'ÉQUIPEMENT RÉSEAU" apparaît, cela signifie que vous n'avez pas de signal réseau ou pas de données, veuillez vous déplacer et réessayer ou vérifier votre solde de données auprès de votre opérateur téléphonique.
7. gardien du son : Cette fonction vous permet de définir un numéro que la montre appellera à l'insu de votre enfant. En tant que parent, vous pouvez écouter ce qui se passe autour de votre enfant.
8. Calendrier de mise à jour de la position : Ce mode détermine la fréquence à laquelle la montre enverra un signal GPS au téléphone portable. Si la batterie de la montre s'épuise trop rapidement, modifiez le réglage à une fréquence inférieure.
9. Alerte SMS : Sélectionnez le moment où vous souhaitez recevoir un SMS (SOS batterie faible) et sélectionnez OK lorsque vous avez terminé votre sélection.
10. Se faire des amis : Lorsque les enfants ont d'autres amis avec la même montre, ils peuvent communiquer - la montre ne prend en charge qu'un seul ami à la fois.
11. Répertoire téléphonique : les parents peuvent programmer jusqu'à 10 numéros pour communiquer avec la montre.
12. Contacts enfant : les numéros de téléphone des amis de l'enfant possédant la même montre peuvent être ajoutés afin qu'ils puissent communiquer entre eux.
13. Langue et fuseau horaire : sélectionnez la langue et le fuseau horaire. Pour les clients russes, veuillez sélectionner Eastern : GMT+8:00
14. Régler LBS : C'est une autre façon de suivre la montre car cet appareil peut suivre à la fois le GPS et le LBS.
15. Watch Finder : Cette option est utilisée lorsque vous essayez de trouver la montre. Elle déclenche une alarme si la montre est proche du téléphone portable.
16. arrêt à distance : vous pouvez éteindre la montre à partir de votre appareil mobile.