Balance numérique Bluetooth

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Synchronisez vos progrès sans fil avec n'importe quel appareil intelligent compatible Bluetooth.

Remarque : le smartphone n'est pas nécessaire pour l'utilisation normale du pèse-personne.

Scannez le code QR pour télécharger l'application.

ANDROID APP ON Google play

Available on the App Store

OKOK Healthcare

1. Vérifiez les spécifications requises pour votre téléphone ou votre tablette.

Avant d'installer l'application OKOK International, vérifiez que votre téléphone ou votre tablette répond aux exigences suivantes :

Compatible avec i0S7.0 ou supérieur avec Bluetooth 4.0 ou supérieur

iPhone 4s, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, iPod Touch 5, iPad 3, iPad 4, iPad Air, iPad Air 2, iPad Mini, iPad Mini 2, iPad Mini 3

Compatible avec Android 4.3 ou supérieur et Bluetooth 4.0 ou supérieur

Samsung : Galaxy S3, Galaxy S4, Galaxy S5, Note 2, Note 3, Note 4, Galaxy Grand 2

XiaoMi : XiaoMi Note, XiaoMi2/2S, XiaoMi3, XiaoMi4, XiaoMi Tablet, HongMi Note 4G, HongMi 1s

Huawei : Ascend P7, Ascend P8, Honor 6PLUS, Honor 6, Mate7, Ascend G7

2. Installer les batteries

1. Ouvrir le couvercle de la batterie

2. Installez les piles dans le bon sens. 3.

3. Remettre le couvercle de la batterie en place.

3. Installation de l'application

1. Activer le Bluetooth

2. Assurez-vous que votre téléphone ou votre tablette dispose d'une connexion Internet (WiFi, 4G/3G).

3. Utilisez votre appareil pour scanner le code QR mentionné ci-dessus ou recherchez OKOK International sur l'APP Store / Google Play Store pour installer l'APP.

4. Appairez votre appareil, enregistrez-vous et remplissez les informations de l'utilisateur.

5. Ouvrez l'application

6. Appairer l'appareil avec la balance

7. S'inscrire en tant qu'utilisateur S'inscrire

8. Complétez vos données personnelles

4. Pesée

1. cliquez sur Dynamic Weight

2. Montez sur la balance et synchronisez les données de poids avec l'application.

3. affichez le résultat du test

4. Tapez sur Tendance du poids - Afficher le rapport de test

Spécifications

Affichage : toutes les données sont affichées dès la mise en marche

Gamme de masse : 3 - 180kg

Incrément de masse : 100g/0.21bs

Unité : kg/lbs/ST

Tension : 3V Pile : AAA (x2)/ Pile au lithium

Indication de batterie faible : 2.4±0.2V ; affichage "Lo", arrêt automatique suivant

Courant : ≤ 25mA

Courant de veille : ≤ 510uA

Indication de surcharge : >2.5kgs de surcharge, affichage "Err".

Température de fonctionnement optimale : 5-35°C

Température de stockage : -10 - 60°C

Humidité relative : NE PAS DÉPASSER 90 %.

Fréquence Bluetooth : 2,402-2,483 GHz

Puissance rayonnée : ≤ 0dBm

Instructions pour l'utilisation de l'application

Pesée instantanée

Ouvrez l'application OKOK International. L'application vous rappellera d'activer le Bluetooth. Activez le Bluetooth sur votre appareil et lancez le processus d'appairage automatique. Une fois l'appairage des appareils terminé, l'utilisateur peut commencer à peser et les données seront synchronisées avec l'application. Si le Bluetooth est déconnecté, les données de poids seront

stockées dans la mémoire interne du pèse-personne, puis synchronisées lorsque l'appareil sera connecté.

Saisie manuelle des données de poids dans l'application

L'utilisateur peut saisir manuellement les données de poids dans l'application pour le suivi.

Poids actuel

Poids actuel : l'application affiche des informations sur le poids actuel de l'utilisateur et des membres de sa famille et génère un rapport. Des conseils de santé sont donnés sur la base des données de l'utilisateur.

Tendance du poids

Comprend des rapports hebdomadaires et mensuels, la graisse corporelle, la graisse viscérale, les muscles, les os, le BMR, l'âge et l'IMC. Pour les pèse-personnes à graisse, il y a 8 points de données : poids, graisse corporelle, graisse viscérale, muscles, os, BMR, âge et IMC.

Gestion des balances

Gestion de l'appairage et du désappairage des appareils.

Gestion des connexions

Indication de l'état du Bluetooth et des connexions Bluetooth

Comptes d'utilisateurs

Gestion des comptes : comprend l'enregistrement, la connexion, la modification des mots de passe, la réinitialisation des mots de passe, les liens vers Facebook et Twitter.

Gestion des utilisateurs : gestion des informations relatives aux utilisateurs, y compris les surnoms, la date d'anniversaire, la taille, le sexe, etc. Gestion des comptes et des informations sur les membres de la famille.

Avertissements

1. Gardez la balance sur une surface sèche. Le verre est glissant lorsqu'il est mouillé. Ne l'utilisez pas lorsqu'il est mouillé.

2. Placez-vous au centre de la balance pour éviter qu'elle ne bascule.

3. Évitez que le verre n'entre en contact avec des objets tranchants ou durs. Une force excessive peut entraîner la rupture du verre et des blessures graves. Soyez prudent.

4. La balance n'est pas étanche. Gardez la zone environnante sèche et n'immergez en aucun cas la balance.

5. Utilisez un chiffon doux avec une solution de nettoyage neutre pour nettoyer la balance. Évitez d'utiliser des solvants organiques ou d'autres nettoyants chimiques puissants.

6. Retirez rapidement les piles déchargées pour éviter la corrosion de la balance.

Autres Avertissements

1. Veuillez vous tenir sur la balance dans le bon sens.

2. Pour mesurer la graisse corporelle, tenez-vous debout sur le pèse-personne pendant au moins 10 secondes.

3. Confirmez que les données relatives au sexe, à la taille et au poids sont correctes.