Banque d'alimentation externe

AP0121 - J-PB22



Manuel d'instruction

Comment charger ce produit:

Détection de l'alimentation : appuyez sur le bouton, l'écran LED de l'appareil s'allume et indique le pourcentage de charge disponible. Si le pourcentage est faible ou si l'écran ne s'allume pas, rechargez l'appareil à l'aide de l'une des méthodes suivantes :

Méthode 1:

Chargement avec l'ordinateur:




Connectez un câble USB à n'importe quel port USB disponible sur votre ordinateur, puis l'autre extrémité du câble, qui peut être micro USB ou type-C, à l'un des ports avant de la batterie

externe. L'écran indicateur s'allume et clignote pour indiquer le pourcentage de charge jusqu'à ce qu'il atteigne 100 %.

Méthode 2:

Chargement via un adaptateur USB:



Connectez un câble USB à un adaptateur d'alimentation USB 5V1A, puis l'autre extrémité du câble, qui peut être micro USB ou type-C, à l'un des ports avant de la batterie externe, l'écran indicateur s'allumera et clignotera pour indiquer le pourcentage de charge jusqu'à ce qu'il soit complet à 100 %.

Comment charger les appareils numériques :

Notre batterie externe est utilisée pour charger les téléphones portables et autres appareils avec une entrée USB DC-5V. Utilisez les câbles disponibles pour différents types de connexion d'équipement électronique (USB, USB-C, Lightning et Micro USB).)



Maintenance

- 1. Ardez ce produit au sec. La pluie, l'humidité et les liquides peuvent corroder les pièces électroniques, les câbles et les connexions.
- 2. N'utilisez pas ce produit dans des conditions de chaleur extrême, car les températures élevées peuvent réduire la durée de vie des appareils électroniques. Les températures élevées peuvent réduire la durée de vie des appareils électroniques, dégrader les piles, faire vieillir le plastique et même exploser.
- 3. Ne pas faire tomber ou heurter le produit, une mauvaise manipulation peut endommager les circuits électriques internes.
- 4. Ne pas essayer de démonter le produit.

Précautions d'emploi

- 1. Avant la première utilisation, assurez-vous que ce produit est complètement chargé, chargez-le à 100 %.
- 2. Lors de l'utilisation de ce produit, l'écran de l'appareil électronique s'allume, veuillez vérifier que le connecteur de charge est correctement inséré afin de vous assurer que les appareils seront correctement chargés.
- 3. Si le voyant s'éteint pendant le chargement, cela signifie que la charge disponible de la batterie externe est terminée, veuillez la recharger à temps.
- 4. Si l'appareil électronique est entièrement chargé, débranchez le câble pour éviter toute perte d'énergie inutile.

Caractéristiques de sécurité:

Système de contrôle intelligent avec protection multiple (contrôle de la charge, protection contre la décharge, protection contre la surcharge, protection contre les courts-circuits) Conception de la sortie USB 5V avec une très grande compatibilité avec la norme internationale, elle est compatible avec les dispositifs de charge de la plupart des téléphones mobiles, tablettes, consoles de jeux vidéo portables, appareils photo numériques et autres appareils, connectez votre appareil via les câbles intégrés pour le charger de manière très pratique et pratique.

Indicateurs LED : Indicateur de pourcentage de charge simple et pratique pour vérifier la quantité de charge disponible et recharger la batterie en temps voulu.