MANUEL DE L'UTILISATEUR

HORLOGE/ALARME

CHARGEUR SANS FIL

Modèle : J-T303

1. Résumé des fonctions

- Chargeur sans fil.

- Réveil.

- Affichage de l'heure, de la date et de la température.

2. Fonctionnement

1. Chargement sans fil :

- Connectez l'appareil à un adaptateur USB ou à n'importe quel port USB de l'ordinateur pour l'alimenter. L'entrée 9V/2A est la tension appropriée pour utiliser la charge sans fil rapide de 10W.

- Placez le téléphone ou d'autres appareils compatibles avec la charge sans fil dans la zone de charge. La charge sans fil devrait démarrer automatiquement.

2. Réveil

- Appuyez brièvement sur "M" dans A1/A2/A3, appuyez et maintenez "M" pour régler l'heure du réveil, appuyez brièvement sur "M" dans A1/A2/A3 pour régler l'heure du réveil: ▽/△ pour activer/désactiver le réveil. Lorsque le réveil est activé, vous verrez apparaître: en bas à gauche de l'écran.

3. Réglage de l'heure

- Appuyez longuement sur "M" pour régler le format de l'heure 12/24, appuyez brièvement sur: ▽/△ pour changer, puis appuyez brièvement sur "M" pour régler l'heure/minutes, appuyez brièvement sur: ▽/△ pour modifier.

4. Affichage de la date

- Appuyez brièvement sur "M", puis maintenez "M" enfoncé pour régler la date, réglez l'année/le mois/la date en appuyant sur: ▽/△.

5. Affichage de la température

- Appuyer sur △ pour passer des degrés Celsius aux degrés Fahrenheit.

6. Réglage DP

- Appuyez brièvement sur △ pour régler l'affichage

DP-1 : affichage de l'heure dans les 10 secondes, affichage de la date dans les 2 secondes

DP-2 : affichage de l'heure uniquement

DP-3 : maintien de l'affichage actuel

- Appuyez brièvement sur "M" pour quitter.

7. Réglage de la luminosité

- Appuyez brièvement sur ▽ pour régler la luminosité et changer.

BF 1 à BF 4 : luminosité.

BF 5 : Mode d'affichage 5S.

- Appuyez brièvement sur "M" pour quitter. Pour tous les modes de réglage, l'appareil reviendra au mode horaire normal s'il n'y a pas d'activité pendant 30 secondes.

3. Spécifications de l'appareil

- Matériaux : ABS + acrylique

- Dimensions : 11 x 7,8 x 6,5 (cm)

- Poids net : 230g

- Option de couleur : Noir/Blanc

- Entrée : DC 9V/2A

- Sortie sans fil : 10W Max.

- Prise en charge : 5W/7.5W/10W

- Compatibilité : tous les téléphones avec mode de charge Qi

- Distance de travail : ≤ 8mm

- Efficacité de charge : 75 % - 85 % Efficacité de charge : 75 % - 85 % Efficacité de charge : 75 % - 85 % Efficacité de charge : 75 % - 85

4. Emballage

- Chargeur sans fil pour montre/alarme

- Câble USB C

- Manuel de l'utilisateur

Avertissement :

- N'est pas un jouet, tenir hors de portée des enfants.

- Ne pas utiliser à des températures supérieures à 45°C.

- Ne pas exposer au feu ou à d'autres températures élevées.