Blanchisseur de dents à LED

Manuel de l'utilisateur

AVERTISSEMENT!

Avant la première utilisation, veuillez charger complètement le produit (au moins deux heures) pour vous assurer qu'il fonctionne normalement.

COMMENT L'UTILISER?

1. Nettoyer la surface des dents avec du dentifrice ou un bain de bouche avant l'utilisation. 2.

2. Appliquer une petite quantité de blanchisseur de dents. Appliquer une petite quantité de gel de blanchiment des dents ou de bandes de blanchiment en plastique sur les dents (non inclus).

3. Choisir le mode lumière rouge, lumière bleue ou lumière rouge+bleue au démarrage ; l'appareil s'arrête automatiquement après 16 minutes d'inactivité.

4. Interrupteur de mode d'éclairage : appuyez et maintenez pendant 2-3 secondes pour allumer, sélectionnez rapidement la couleur de la lumière dans les 2 secondes, tapez une fois pour choisir le mode de lumière bleue et tapez deux fois pour choisir le mode de lumière rouge, tapez trois fois en succession rapide pour sélectionner le mode de lumière bleu-rouge.

5. Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 à 3 secondes pour éteindre.

6. Rincez-vous la bouche, le processus de blanchiment est terminé, nettoyez la tête de l'appareil de blanchiment et attendez votre prochaine utilisation.

Conseils:

Lorsque vous choisissez une couleur de lumière pendant plus de 5 secondes, l'appareil utilise cette couleur de lumière par défaut et vous ne pouvez pas changer le mode de lumière jusqu'à ce qu'il s'éteigne automatiquement au bout d'une minute.

Si vous avez besoin de changer la couleur de la lumière pendant le travail, vous pouvez éteindre manuellement la machine (appuyez sur l'interrupteur et maintenez-le enfoncé pendant 2 à 3 secondes). Après le redémarrage, sélectionnez rapidement la couleur de la lumière dans les 2 secondes qui suivent.

Attention:

1. appliquer une petite quantité de gel, car une trop grande quantité de gel ne permet pas d'obtenir de meilleurs résultats et provoque des rougeurs et des boursouflures sur les gencives. Si vous rencontrez de tels problèmes, rincez immédiatement à l'eau.

2. Pendant l'utilisation, il peut y avoir une douleur au niveau des gencives. Il ne faut pas s'inquiéter outre mesure au début de l'utilisation normale. La gêne disparaîtra dans les 48 heures suivant la fin du travail. Vous pouvez également utiliser un gel antiallergique ou un dentifrice pour apaiser la douleur.

3. Ne s'applique pas aux enfants de moins de 14 ans.

4. Veuillez vous rincer la bouche à l'eau claire après utilisation.

5. Le mode lumière rouge est destiné à prévenir la plaque dentaire, il ne convient pas au blanchiment des dents, veuillez choisir la lumière bleue ou la lumière rouge + la lumière bleue pour blanchir les dents.

IMPORTANT

Évitez de mouiller le fuselage lorsque vous nettoyez le plateau, afin d'éviter toute infiltration d'eau et de ne pas endommager l'équipement.