# Sport smartwatch – XS8 Pro Ultra

## Manuel d'instruction

### Méthode de téléchargement de l'APP

Configuration minimale requise : Android 5.0, iOS 9.0, Bluetooth BT4.0.

**Méthode de téléchargement pour Android :**

Cherchez " Fit pro " dans le Play Store Android pour télécharger l'application ou scannez le code QR pour télécharger.

**Méthode de téléchargement pour IOS :**

Scannez le code QR pour télécharger l'application. Avant de l'utiliser pour la première fois, assurez-vous que la montre a suffisamment d'énergie. Si la montre ne s'allume pas, chargez-la d'abord.

## Mode de connexion :

**Android :** Pour connecter la montre à un téléphone Android. Cliquez sur "ajouter un appareil" pour entrer dans l'APP et recherchez l'adresse Bluetooth de l'appareil de connexion 4.0. Ensuite, dans la fenêtre automatique de connexion 3.0, cliquez sur "ok", si cette fenêtre n'apparaît pas, allez dans les paramètres du téléphone, bluetooth, recherchez le nom de l'appareil et connectez-vous manuellement.

**iOS :** Pour connecter un téléphone portable iOS à la montre. Cliquez sur Ajouter un appareil dans l'application mobile pour rechercher l'adresse Bluetooth de l'appareil 4.0 et entrez dans le menu de réglage du téléphone pour vous connecter.

Une fois que l'application s'est connectée à la montre, une page de guide s'affiche. Selon la page guide, entrez dans le jumelage de recherche Bluetooth "Fit pro Bluetooth" une fois la connexion établie, vous pouvez passer/recevoir des appels et écouter de la musique Bluetooth.

**Mode de déconnexion manuelle :** si l'appareil doit être remplacé, dans l'APP du téléphone, entrez dans le menu des paramètres du téléphone mobile, déconnectez l'appareil, Bluetooth annule la diffusion de cet appareil pour permettre à d'autres appareils de se connecter ; Bluetooth 3.0 prend en charge les contacts partagés, le multimédia audio et la communication audio.

## Utilisation de la montre

**Composition :** lorsque la montre est connectée à Bluetooth 3.0, vous pouvez passer un appel en composant le numéro. À ce moment-là, le téléphone composera automatiquement le numéro et le téléphone pourra établir l'appel.

**Répertoire :** Une fois la montre connectée à l'APP, vous pouvez ajouter 50 contacts fréquemment utilisés dans l'APP. Une fois le contact ajouté avec succès, le répertoire de la montre sera synchronisé. Depuis la montre, vous pouvez cliquer sur les contacts du répertoire pour passer des appels (le téléphone doit être connecté via Bluetooth).

**Journal d'appels :** enregistre les appels effectués par la montre.

**Informations :** Sauvegarde les informations envoyées par le téléphone portable : vous pouvez consulter les 8 derniers messages envoyés par le téléphone portable.

**Mode sport :**

1. Enregistrement de la distance parcourue et de la consommation de calories en mode course.

2. Enregistrement de la consommation de calories en mode saut.

3. Distance parcourue et consommation de calories en mode pédalage.

4. Consommation de calories en mode natation.

5. Mode escalade, journal de marche et consommation de calories.

**Journal du podomètre :** Affiche le nombre de pas, l'état d'achèvement, la distance parcourue et les calories pour la journée.

**Rappel de message :** Définit le type de message que le téléphone portable envoie à la montre, tel que : QQ, WeChat, Weibo, appels entrants et autres informations (le système de téléphone portable doit avoir autorisé l'APP à accéder aux notifications).

**Rappel d'alarme :** Réglez l'heure du rappel d'alarme, une fois le réglage terminé, il sera synchronisé avec la montre, la montre aura un rappel par vibration, même si elle est déconnectée de l'APP, la montre sauvegardera les réglages de l'APP pour signaler le rappel.

**Rappel sédentaire :** Activez la fonction sédentaire, réglez la durée du rappel et l'intervalle de temps sédentaire. Une fois le réglage effectué, la montre se synchronisera avec l'APP et enverra un rappel par vibration à l'heure du réglage de la sédentarité.

**Minuterie à distance :** Une fois connecté, vous pouvez prendre des photos à l'aide de la montre en entrant dans l'interface de l'appareil photo à distance de l'APP et prendre automatiquement des photos après 3 secondes, autoriser l'APP à accéder à l'album et à sauvegarder les photos.

**Détection du sommeil :** Lorsque vous êtes connecté à la montre, vous pouvez régler l'heure de détection du sommeil de l'appareil, l'interrupteur auxiliaire de détection de la fréquence cardiaque pendant le sommeil et d'autres fonctions de détection.

**Mesure de la fréquence cardiaque :** Après avoir sélectionné la fréquence cardiaque, celle-ci est mesurée automatiquement et les données relatives à la fréquence cardiaque mesurée s'affichent. Une fois la mesure terminée, les données sont téléchargées vers l'application.

**Mesure automatique de la fréquence cardiaque :** Lorsque la montre est connectée, réglez l'heure de la mesure automatique de la fréquence cardiaque. Une fois le réglage terminé, l'appareil est automatiquement synchronisé avec la montre. Pendant l'utilisation, les données relatives à la fréquence cardiaque sont automatiquement détectées et transmises à l'APP pour être sauvegardées.

**Remarques :** Il est nécessaire que le poignet soit en contact avec le capteur de fréquence cardiaque.

**Détection du sommeil :** Utilisez la montre pour surveiller le sommeil, la montre enregistrera la durée du sommeil, le sommeil profond, le sommeil léger et l'heure de réveil, vous pouvez voir les détails de vos données de sommeil sur l'APP, et vous pouvez également régler la plage de temps de détection du sommeil.

**Rappel de sédentarité :** La période de rappel de sédentarité, la plage de temps effective et l'interrupteur de sédentarité doivent être réglés dans le rappel de sédentarité par l'intermédiaire de l'APP.

**Appareil photo à distance :** Vous devez être connecté à l'APP, ouvrir l'option appareil photo à distance et l'appareil photo s'ouvrira, secouez la montre pour prendre une photo.

**Torche :** activez la fonction torche, l'écran de la montre deviendra très lumineux.

**Recherche de téléphone portable :** Avec l'APP connectée, entrez dans la fonction de recherche de téléphone portable, appuyez longuement sur l'icône, le téléphone recevra une sonnerie de rappel.

**Vibration :** Active / désactive la fonction de rappel par vibration de la montre.

**Réglage de la langue** : peut être réglé en fonction de la langue prise en charge par la montre. Une fois le réglage terminé, l'appareil passe automatiquement à la langue que vous avez définie.

**Synchroniser l'heure du système :** permet de synchroniser manuellement l'heure du téléphone avec celle de l'horloge.

**Réinitialisation d'usine :** permet de réinitialiser l'appareil et d'effacer les données enregistrées.

**Lever la main pour éclairer l'écran :** Réglez cette fonction. Lorsque la montre est en mode veille de l'écran, vous pouvez lever votre poignet et tourner l'écran vers vous pour l'éclairer et le baisser pour l'éteindre.

**Informations sur l'appareil :** Affiche le numéro de série MAC et le numéro de version de l'appareil.

**Réglage de la luminosité :** Permet de régler la luminosité de l'affichage de l'horloge, vous pouvez choisir parmi 5 niveaux de luminosité.

**Alarme :** Connecté à l'APP, vous pouvez ajouter un rappel d'alarme via l'APP et le synchroniser avec la montre une fois l'ajout effectué, vous pouvez ajouter jusqu'à 5 alarmes.

**Musique Bluetooth :** Ne peut être utilisée que lorsqu'elle est connectée à un téléphone Bluetooth 3.0. Vous pouvez contrôler la lecture/pause de la musique jouée sur le téléphone portable par le biais de la montre.

**Code QR :** Téléchargez le code QR à partir de l'APP de l'appareil.

**Informations personnelles :** Définissez votre avatar, votre surnom, votre sexe, votre âge, votre taille et votre poids, définissez un nombre cible de pas pour contrôler l'accomplissement du nombre de pas quotidien.

## Remarques

- Ne portez pas la montre lorsque vous nagez ou vous baignez.

- Connectez la montre lors de la synchronisation des données.

- Utilisez le câble de chargement intégré pour recharger la montre.

- N'exposez pas la montre à une humidité élevée, à des températures extrêmement élevées ou basses pendant une longue période.

- Si la montre redémarre de façon inattendue. Veuillez vérifier les informations de la mémoire du téléphone pour les effacer et réessayer, ou quittez l'APP et rouvrez-la.

## Entretien de la montre

- Ne rayez pas le capteur, protégez-le des dommages.

- Essuyez la surface de la montre avec un chiffon légèrement humide et de l'eau légèrement savonneuse pour enlever l'huile ou la poussière.

- N'exposez pas la montre à des produits chimiques puissants tels que l'essence, les solvants de nettoyage, le propanol, l'alcool ou les insecticides. Les produits chimiques peuvent endommager l'étanchéité de la montre et la surface du boîtier.

- Évitez de soumettre la montre à des chocs violents et à une exposition extrême à des températures élevées.

- Lorsque l'objectif et le boîtier sont intacts, la montre peut tolérer des éclaboussures de liquide. Un démontage violent affectera la résistance à l'eau.