

TUEUR DE MOUSTIQUE – AR0031



Raquette électrique anti-moustiques

Mode d'emploi

- Pendant la charge, mettez l'interrupteur en position "OFF", débranchez complètement la fiche d'alimentation et insérez-la dans la prise 100/220V-60/50Hz. Le temps de charge est de 10 à 12 heures à la fois ; après la charge, rebranchez l'appareil.

- Méthode d'éclairage et d'élimination des moustiques : Placez l'interrupteur d'alimentation en position "ON2", appuyez et maintenez enfoncé le bouton de l'interrupteur, le voyant de fonctionnement s'allume et la maille métallique au milieu présente une haute tension d'environ 3000V DC (ne pas toucher). Tenez fermement la poignée de la raquette à moustiques et faites-la tourner de manière à ce que le réseau électrique entre en contact avec les moustiques. Après utilisation, relâchez l'interrupteur, l'indicateur de fonctionnement s'éteint et la grille d'alimentation est coupée. Lorsque l'interrupteur est placé en position "Light ON1", la lumière LED s'allume et l'éclairage est utilisé à ce moment-là ; lorsque l'interrupteur est enfoncé, le destructeur de moustiques et l'éclairage peuvent être utilisés simultanément.

- Durée d'utilisation : Lorsqu'il est complètement chargé, le tue-moustiques peut être utilisé pendant environ une semaine. Veuillez le charger pendant 4 à 8 heures avant de l'utiliser pour la première fois ; lorsque la batterie est épuisée, veuillez la recharger complètement à temps. Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, rechargez-le pendant plus de 8 heures tous les trois mois, sinon la durée de vie de la batterie sera réduite.

Précautions d'emploi

- Ce produit ressemble à une raquette de tennis, mais ce n'est pas un jouet, veuillez le garder hors de portée des enfants. Chargez la batterie à temps, ne l'utilisez pas pendant la charge et tenez-la à l'écart des matières inflammables et explosives.

- Ne l'utilisez pas dans des endroits où sont stockés des gaz ou des liquides inflammables et explosifs, et ne touchez pas les objets métalliques conducteurs sur la surface de la grille.

- Ne pas laisser le produit se mouiller ou s'humidifier. Les résidus de moustiques éliminés de la surface de la grille peuvent être enlevés à l'aide d'une brosse douce ou en tapotant. Ne rincez

pas la grille métallique avec de l'eau, ne la vaporisez pas et ne l'essuyez pas avec une serviette humide afin d'éviter les courts-circuits.

- Si le temps est humide et que la moustiquaire peut absorber l'humidité, l'effet d'extermination sera réduit. Elle doit être séchée à temps ou au soleil, et la tapette à mouches se rétablira automatiquement.

Champ d'application

Ce produit étant un destructeur électronique de moustiques, il ne convient pas aux granges, aux entrepôts de bétail et autres lieux similaires, mais il est adapté à une utilisation en intérieur.

Nous vous remercions d'avoir acheté cette série de produits

