Épilateur IPL – T38s

Manuel de l'utilisateur

Merci d'avoir acheté ce produit. Pour votre commodité, veuillez lire et conserver soigneusement ce manuel avant utilisation.

I. Déclaration de principe

L'instrument adopte la technologie photonique cosmétique IPL de pointe internationale, qui irradie directement la peau avec une forte lumière pulsée pour produire un effet photobiochimique. D'une part, il peut régénérer les fibres de collagène et les fibres élastiques de la peau, restaurer l'élasticité de la peau, améliorer la microcirculation du visage et éliminer ou atténuer les rides. D'autre part, la lumière pulsée puissante peut pénétrer dans la peau et être sélectivement absorbée par la masse pigmentée et les capillaires dans le tissu, à condition de ne pas détruire le tissu cutané normal ; l'énergie thermique provoque la coagulation du sang et la destruction de la masse pigmentée par décomposition thermique, ce qui permet de traiter la dilatation capillaire, d'éliminer les taches de couleur et d'éliminer les poils superflus.

II. Limites d'utilisation

Informations de sécurité importantes : à lire avant utilisation :

- Se référer au type de peau sur le tableau [image de contrôle de la couleur de la peau]. Si vous êtes VI, n'utilisez pas cet instrument, car il est susceptible de provoquer des réactions cutanées indésirables telles que la pigmentation et la dépigmentation, des rougeurs et des gonflements importants ou des brûlures.

I. Blanc, II. Jaune, III. Brun clair, IV. Brun moyen, V. Brun foncé, VI. brun foncé ou plus foncé.

III. Précautions de sécurité

Précautions particulières

- Ne pas appliquer de gel ou de produits de soin (gel d'aloe vera, etc.) avant l'utilisation. Veillez à assembler et à utiliser le produit conformément aux règles contenues dans le manuel d'instructions.

- Lisez attentivement le "Mode d'emploi" et conservez-le pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

- Si vous avez des questions pendant l'utilisation du produit, veuillez contacter le service clientèle en ligne dans la langue requise.

DANGER : Contenu lié à des blessures corporelles en raison d'une utilisation incorrecte

AVERTISSEMENT : Contenu dangereux dû à un fonctionnement incorrect

ATTENTION : Contenu lié à la sécurité personnelle ou aux dommages matériels en raison d'un fonctionnement incorrect.

Symbole d'avertissement note : Ne pas utiliser dans le bain ou la douche.

AVERTISSEMENT : N'utilisez pas ce produit à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'un évier ou d'autres ustensiles contenant de l'eau.

Si le produit présente des signes d'endommagement, ne touchez à aucune de ses parties internes afin d'éviter tout choc électrique ;

- N'insérez pas d'objets dans le produit ;

- N'utilisez pas ce produit à proximité des yeux. Le port de lunettes de protection est une opération normale qui protège l'utilisateur. En cas d'utilisation à proximité des yeux, les lunettes peuvent ne pas bloquer complètement l'énergie et la lumière sera absorbée par la mélanine de l'iris des yeux à courte distance ;

- Nous vous recommandons de porter des lunettes de protection chaque fois que vous utilisez ce produit. Même si la lumière n'affecte pas directement vos yeux, la lumière clignotante à haute fréquence peut affecter votre vision ;

- Lorsque vous devez vous raser le dos, vous pouvez avoir besoin d'un assistant ou d'un partenaire. C'est notre recommandation, car nous craignons que vous ne couriez des risques si vous l'utilisez seul(e) ;

- Si vos cheveux sont plus longs que 1 mm, rasez-les d'abord. Si les poils excessifs absorbent la chaleur à la surface de la peau, ils provoqueront une rougeur et un gonflement de la peau, et les poils brûlés produiront une odeur particulière, ce qui affectera votre expérience de l'utilisation du produit ;

- Si la peau de la zone irradiée n'est pas sèche ou propre, cela affectera l'effet d'utilisation et peut faire en sorte que le produit ne clignote pas ou qu'il clignote accidentellement ;

- Nous ne disposons d'aucune donnée sur l'utilisation du produit sur des enfants de moins de 15 ans. Nous vous recommandons donc de veiller à ce que les enfants de moins de 15 ans n'entrent pas en contact avec le produit ;

- Veuillez utiliser un équipement d'intensité lumineuse différente pour les différentes parties du corps, car leur teint est différent ;

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, pour éviter tout danger, il doit être remplacé par un spécialiste du service après-vente du fabricant ou d'un service similaire.

AVERTISSEMENT

- Ne pas utiliser de produits anti-transpirants immédiatement après l'exposition des aisselles ;

- Vérifier et nettoyer régulièrement la portique d'irradiation pour éviter les brûlures et les dysfonctionnements en cours d'utilisation ;

- Ne pas placer le portique d'irradiation à proximité d'objets facilement démagnétisables afin d'éviter tout dysfonctionnement ou dommage ;

- Ne l'utilisez pas si elle bloque l'évent, car elle peut provoquer des brûlures et un incendie ;

- Ne pas diriger le portique d'irradiation vers des objets noirs, afin d'éviter un fonctionnement anormal de l'appareil ;

- Ne pas éclairer les vêtements, les cheveux et d'autres objets pour éviter les brûlures, la décoloration et les dommages ;

- Ne pas utiliser sur les animaux domestiques pour éviter les blessures ;

- Ne pas utiliser ce produit à proximité des yeux pour éviter les lésions oculaires ;

- Ne pas utiliser à proximité d'enfants, car l'épilation émet une lumière intense qui peut endommager les yeux des enfants.

- Si la peau devient légèrement chaude et rouge après l'utilisation, c'est normal ;

- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance après l'avoir mis en marche et l'éteindre immédiatement après l'avoir utilisé ;

- Nettoyer la peau pour s'assurer qu'il n'y a pas de résidus de cheveux sur la surface de la peau, qu'elle est complètement sèche et exempte de substances huileuses et de taches ;

- Si la différence de température ambiante est supérieure à 20 degrés (d'une température basse à une température élevée, ou vice versa), éteindre l'instrument et le laisser reposer. Réutiliser après environ 2 heures. Ne pas utiliser l'appareil à proximité de matériaux inflammables et explosifs (y compris les pulvérisateurs et les stations-service, etc.), car ils peuvent provoquer des incendies et des chocs électriques,

- La température ambiante pour cet épilateur est comprise entre 0 et 45 °C. Veuillez vérifier la température ambiante avant d'utiliser l'appareil ;

- Dans les 24 heures suivant l'irradiation, évitez les rayons ultraviolets directs. N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ou à la lumière ultraviolette pendant une longue période, car cela endommagerait gravement l'appareil ;

- Si le ventilateur intégré ne fonctionne pas (pas de bourdonnement) après la mise sous tension, ne l'utilisez pas afin d'éviter les dysfonctionnements tels que la fumée et le feu.

Conditions et situations inappropriées

- Ne convient pas aux femmes enceintes, aux femmes qui allaitent, aux femmes en période de menstruation, aux personnes présentant des cicatrices corporelles, aux diabétiques, aux personnes à la peau fragile et à la peau sensible à la lumière ;

- Interdit aux personnes souffrant de maladies cardiaques graves, d'hypertension modérée à grave, de tumeurs malignes, de folliculite, de maladies infectieuses de la peau, de brûlures cutanées et de troubles anticoagulants ;

- Ne pas utiliser en cas de métabolisme anormal du collagène, y compris en cas d'antécédents de cicatrisation et de mauvaise guérison des plaies ; chez les patients souffrant de maladies vasculaires, telles que les varices et la vasodilatation dans la zone d'irradiation;

- Ne pas utiliser si votre peau est sensible à la lumière et sujette à des éruptions cutanées ou à des allergies ; ne pas utiliser si la zone irradiée est infectée, si vous souffrez d'herpès simplex, de lésions cutanées et d'ecchymoses ;

- L'utilisation est interdite chez les patients souffrant de maladies de la réponse immunitaire (y compris l'infection par le VIH, le lupus érythémateux, la porphyrie, etc.)). Les patients souffrant

de troubles de la coagulation sont interdits, de même que ceux qui utilisent de l'isotrétinoïne, de l'acide de fruit (AHA), de l'acide salicylique (BI1A) ou de l'acide d'azalée ;

- Veuillez utiliser ce produit avec prudence, en particulier si vous avez eu recours à l'épilation chimique au cours des 30 derniers jours, si vous avez utilisé des produits de blanchiment de la peau sur une courte période ou si vous avez utilisé des ingrédients à base de vitamine A;

- Ne pas utiliser en même temps que des produits à base d'huiles essentielles. Veillez à ce que la peau de la zone lumineuse soit propre et sèche et n'utilisez pas de lotions, de lubrifiants ou d'autres produits cosmétiques.

- Si la surface de la peau n'est pas propre et sèche, cela peut affecter l'expérience d'utilisation du produit et même l'endommager ;

- Interdiction d'utilisation en cas de prise de médicaments tels que l'aspirine, l'utilisation de médicaments immunosuppresseurs, l'isotrétinoïne et d'autres médicaments. Interdit en cas d'utilisation récente de médicaments sensibles à la lumière (tels que la tétracycline et les sulfamides).

Ne pas utiliser sur les parties du corps ou dans les conditions suivantes

1/ Intrabuccale, organes génitaux, muqueuses, etc.

2/ Chirurgie plastique

3/ Grosse boule dans la gorge

4/ Bille, paupière, contour des yeux

5/ Tête

6/ Zone d'acné

7/ Tatouage, peinture corporelle

8/ Sourcils

9/ Oreille

10/ Mamelon, aréole

11/ Intérieur du nombril

(Remarque : cette liste n'est pas définitive. Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir utiliser ce produit, nous vous recommandons de consulter un médecin).

Remarques

1) Ne pas utiliser l'instrument sur une peau naturellement foncée.

2) Ne pas s'exposer au soleil avant l'épilation.

3. Avant d'utiliser l'épilateur, rasez-vous d'abord (n'utilisez pas la méthode d'épilation chimique).

4. Veillez à passer la première vitesse lors de la première utilisation.

5. Lors de la préparation de l'épilation, assurez-vous que la lumière de l'appareil est proche de la peau, puis procédez à l'épilation.

6. Interdiction d'utiliser l'appareil dans des environnements sombres

7. Porter des lunettes de protection lors de l'utilisation

8. Ne pas utiliser en plein soleil pour éviter toute défaillance de l'appareil.

9. Ne pas frapper ou secouer violemment ce produit.

10. Ne pas le débrancher directement sans l'avoir éteint pour éviter de l'endommager.

Remarque : Lorsque vous laissez l'épilateur au repos, veillez à ce que l'entrée soit orientée vers le haut et l'écran LCD vers le bas, ce qui favorise la dissipation de la chaleur et le refroidissement.

IV Présentation de l'utilisation

Description du bouton



1. Bouton lumière

2. Commutateur/bouton de démarrage.

3. Nombre de flashs restants (Numérique)

4. Ventilateur

5. Mode d'éclairage continu automatique

6. Indicateur de vitesse

Préparation à l'utilisation

1. Veuillez d'abord retirer les poils de la surface de la peau. Veillez à mouiller les poils, utilisez la méthode du rasage humide pour bien traiter la peau à l'avance, afin que les poils sous la surface de la peau puissent être absorbés par la source lumineuse pour garantir l'effet du traitement. Si les poils ne dépassent pas 2 mm, vous pouvez utiliser l'instrument sans vous raser.

2. Nettoyer la peau et s'assurer qu'il n'y a pas de poils à la surface de la peau, qu'elle est complètement sèche et exempte de substances huileuses.

3. Avant d'utiliser l'épilateur, il est strictement interdit d'appliquer du condensateur, du gel d'aloès et d'autres produits, sinon il y aura un manque de lumière (il n'est nécessaire de l'appliquer que sur les grands appareils de salon, mais pas pour l'utilisation à domicile).

Marche à suivre pour l'utilisation

1. sortez l'instrument, nettoyez le filtre de la tête de la machine avec un chiffon doux.

2. Avant d'utiliser cet instrument d'épilation, mouillez les cheveux et grattez-les avec une lame.

3. Branchez l'adaptateur d'alimentation.

4. Appuyez longuement sur le "bouton d'alimentation" jusqu'à ce que l'écran d'affichage s'allume (l'appareil s'allume lorsque le contenu de l'écran d'affichage change).

5. Lorsque le contenu de l'écran d'affichage passe de "clignotant" à "toujours lumineux", cela signifie que l'épilateur est prêt (le premier flash est lumineux, les yeux peuvent ne pas s'adapter, veuillez porter des lunettes pour réduire l'inconfort du flash pour les yeux).

6. Le contenu de l'écran d'affichage est "toujours allumé", et l'appareil est en état de "flash prêt", si le contenu de l'écran d'affichage n'a pas changé, essayez de débrancher l'adaptateur d'alimentation et de redémarrer l'appareil.

7. Appuyez l'épilateur verticalement sur la peau, à un angle de 90 degrés, pour vous assurer que la peau est en plein contact, et le "numéro" sur l'écran d'affichage clignotera. (En utilisant l'instrument d'épilation pour la première fois, il y aura une sensation de "micro-courant" due à la non-conformité de la peau, qui est la réaction normale du corps humain, et non causée par la fuite de l'appareil).

8. Une fois que l'appareil est fixé sur la peau, appuyez doucement sur le "bouton flash" de l'appareil, et l'appareil émettra un flash, accompagné d'un "crépitement" clair, et vous sentirez en même temps la sensation de chaleur produite par le flash (si la température est trop élevée, cela signifie que la vitesse que vous avez choisie est trop élevée, il est recommandé de commencer à partir de la première vitesse).

9. Après avoir utilisé l'instrument pour envoyer un flash, changez la partie épilation, lorsque l'alimentation est prête, l'"indication de marche" sur l'écran d'affichage sera "toujours en marche", et vous pouvez répéter l'"étape 7" ci-dessus.

10. Utilisez la première vitesse pour tester la peau. S'il n'y a pas de réaction indésirable après 24 heures, vous pouvez ajuster le rapport de puissance à l'aide de la "touche de puissance", en appuyant sur cette touche, vous passez à la vitesse suivante.

11. Suivez ces étapes et vous serez en mesure d'épiler la partie de votre corps que vous souhaitez. En général, une séance d'épilation se fait en trois fois. On épile d'abord tout le corps, puis une deuxième et une troisième fois des parties spécifiques.

12. Veuillez allumer le flash le plus près possible du dernier flash pour traiter complètement la partie désirée.

13. Après utilisation, appuyez longuement sur la touche "Power" pour éteindre l'appareil et couper l'alimentation électrique. Enfin, nettoyez la tête et le fuselage.

Instructions selon le modèle

- Mode d'action continue (pour les grandes zones telles que les bras, les jambes), Placez la sortie de la lumière sur la zone à traiter sur la peau et resserrez complètement la peau. À ce moment-là, la lampe du capteur d'épilation s'allume, indiquant que la tête de la lampe est en contact total avec la peau. Appuyez longuement sur le bouton flash et commencez immédiatement à déplacer l'instrument lentement et régulièrement sur la peau, en maintenant l'ajustement avec la peau, et le flash sera émis à un intervalle défini. Pendant ce temps, maintenez l'épilateur en mouvement et faites-le glisser d'avant en arrière deux fois sur la zone à épiler. Pour vous assurer que la zone d'épilation est couverte uniformément et éviter le manque de lumière.

Conseil :

La vitesse de mouvement de la peau peut être ajustée en fonction de la vitesse du flash, pour que la couverture soit plus uniforme, la fréquence du flash est plus rapide dans la première vitesse, la fréquence du flash est plus lente dans la deuxième vitesse, et plus la vitesse est élevée, plus la vitesse de sortie de la lumière est lente.

Mode de lecture unique

Adapté aux petites zones telles que les doigts, placez la sortie de lumière sur la zone à traiter sur la peau et ajustez-la complètement à la peau. À ce stade, la lumière du capteur d'épilation s'allume, indiquant que la tête de la lampe est en contact total avec la peau. Appuyez brièvement sur le bouton flash pour démarrer l'épilation. Déplacez la tête de la lampe sur le morceau de peau suivant, attendez que la lumière blanche du capteur d'épilation s'allume et appuyez sur le bouton flash pour répéter l'opération ci-dessus dans l'ordre. Conseil : à tout moment au cours du processus d'épilation, si votre peau commence à surchauffer, il vous suffit de faire une pause de quelques secondes, de laisser la lumière refroidir à nouveau, puis de reprendre l'épilation.

Tableau de référence du cycle thérapeutique

Entre 1 et 4 semaines

Utiliser 2 à 3 fois par semaine

Plus de 75 % des poils commencent à tomber naturellement.

Entre 5 et 6 semaines

Utiliser 2 fois par semaine

Les nouveaux cheveux tombent et la croissance est inhibée.

7-8 semaines

Utilisation une fois par semaine

Les cheveux deviennent plus fins et moins nombreux, ils ne repoussent plus.

Plus de 8 semaines

Utiliser 1 à 2 fois par semaine

Utilisation sélective en fonction de l'état de la croissance des cheveux à des fins d'entretien.

V Soins après utilisation

Précautions après l'épilation

- Il est recommandé d'éviter tout contact avec l'eau pendant les 6 heures qui suivent l'épilation, après quoi une eau hydratante peut être utilisée pour hydrater la zone irradiée.

- Ne pas utiliser de parfums, de masques ou de cosmétiques contenant des perles givrées après l'épilation de la peau. Évitez l'exposition aux UV pendant les 24 heures suivant l'épilation et appliquez un écran solaire si nécessaire.

- Les bains de soleil peuvent entraîner un assombrissement de la peau. Par conséquent, pendant l'utilisation de ce produit, veillez à ne pas vous exposer au soleil, et le délai de réparation du coup de soleil n'est pas inférieur à une semaine.

- Aucun bronzage superficiel n'est autorisé pendant l'opération d'épilation.

- Si vous devez subir une intervention de chirurgie plastique après l'épilation (uniquement pour la zone épilée), consultez votre médecin.

- Si vous vous sentez mal, consultez votre médecin.

Nettoyage et entretien

- Pour obtenir les meilleurs résultats et prolonger la durée de vie de l'appareil, nettoyez-le avant et après chaque épilation afin d'éviter l'accumulation de poils et de poussière à long terme.

- Avant de commencer le nettoyage, éteignez et débranchez l'appareil pour le laisser refroidir.

- Utilisez un chiffon doux, propre et sec pour essuyer et nettoyer la surface du miroir de sortie de la lumière.

- Conservez l'appareil dans un endroit sec, à l'abri de la poussière et à une température comprise entre 10 et 60° C.

- Ne jamais laver l'appareil ou les accessoires dans un robinet ou un lave-vaisselle.

- Ne pas utiliser d'éponges en acier, de produits abrasifs (dentifrice, etc.) ou de liquides corrosifs (essence, huile de moteur, acétone, etc.) pour nettoyer l'appareil. Remarque : si l'eau ne nettoie pas bien, vous pouvez ajouter quelques gouttes d'alcool à haute concentration (pas plus de 96 %) à l'eau pour humidifier le chiffon et nettoyer les parties susmentionnées.

Protection de l'environnement Lorsque vous vous débarrassez du produit, ne le jetez pas avec les ordures ménagères, mais envoyez-le à un centre de recyclage désigné.

VI. Dépannage des problèmes courants

Ce chapitre décrit les problèmes les plus courants pouvant survenir lors de l'utilisation de cet instrument. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des informations suivantes, veuillez contacter le service clientèle de votre pays.

*** L'appareil/l'adaptateur d'alimentation devient chaud en cours d'utilisation.**

Il s'agit d'un phénomène normal.

Aucune action n'est nécessaire.

*** J'ai posé l'épilateur sur ma peau et le numéro a clignoté, mais le ventilateur s'est mis à fonctionner.**

La protection contre la surchauffe a été activée.

Lorsque la protection contre la surchauffe est activée, le ventilateur de refroidissement continue de fonctionner en permanence. N'éteignez pas l'appareil, attendez qu'il refroidisse pendant plus de 15 minutes avant de continuer à l'utiliser.

***Flash Ready] clignote, mais l'appareil ne clignote pas lorsque la touche flash est enfoncée.**

Il est nécessaire de réinitialiser l'appareil. Redémarrez l'appareil, éteignez-le, puis rallumez-le.

*** Une odeur désagréable se dégage de l'appareil.**

Vous n'avez probablement pas complètement éliminé les poils dans la zone de traitement. Ces poils peuvent brûler et produire une mauvaise odeur.

Veuillez retirer les poils de la surface de la peau avant d'utiliser l'appareil.

***Pendant le traitement, votre peau est plus sensible que d'habitude/douleur insupportable lors de l'utilisation de l'appareil.**

Le réglage de l'intensité lumineuse que vous utilisez est trop élevé

Vérifiez que vous avez sélectionné la bonne intensité lumineuse. Si nécessaire, réduisez l'intensité.

VII Clause de non-responsabilité

Ne peut être considéré comme une garantie :

1. le non-respect des exigences du manuel d'utilisation, d'exploitation et d'entretien entraînant des dommages au produit ; 2. le non-respect des exigences du manuel d'utilisation, d'exploitation et d'entretien entraînant des dommages au produit.

2. Dommages au produit causés par un mauvais fonctionnement pendant l'utilisation (lavage, immersion, etc.).

3. Dommages causés au produit par un dépassement de l'environnement d'utilisation autorisé (température élevée, corrosion, etc.).

4. Dommages causés au produit par des forces externes anormales (chute, extrusion, impact, etc.).

5. Les dommages causés au produit par un cas de force majeure naturelle (incendie, inondation, foudre, etc.).

6. Les dommages causés par l'utilisation de pièces et d'extensions ne provenant pas de l'usine. En cas de modification de la liste ci-dessus, les règlements pertinents nouvellement formulés par notre société ou les lois et règlements pertinents mis à jour par l'État prévaudront.