Piège à moustique électrique – W4

MODE D'EMPLOI

Mode d'emploi

1. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché pour démarrer le contrôle du moustique, le ventilateur et la lumière LED commenceront à fonctionner, débranchez le cordon d'alimentation pour éteindre l'unité.

2. Pour nettoyer les débris de moustiques, éteignez d'abord l'appareil, prenez la lampe d'une main et placez-la au-dessus de la poubelle (afin de ne pas faire tomber les moustiques sur le sol), de l'autre main essuyez la boîte pour enlever les moustiques.

3. Après avoir éliminé les moustiques, vous pouvez remonter l'appareil. Le principe de fonctionnement de ce produit est un éliminateur de moustiques photocatalytique. La lampe LED attire les moustiques près de la source lumineuse, le ventilateur produit un flux d'air pour aspirer rapidement les moustiques vers l'éliminateur, puis produit une déshydratation sèche des insectes et ils meurent.

Ce produit est non toxique, inodore et sans fumée.

Questions nécessitant une attention particulière

Éteignez la lumière ou réduisez la luminosité dans la zone où vous utilisez l'éliminateur de moustiques, afin d'éviter toute interférence avec d'autres sources de lumière telles que la lumière du soleil, les téléviseurs, la lumière à l'extérieur de la fenêtre, etc. Évitez les vents forts (ventilateurs, climatiseurs, etc.) qui soufflent directement sur l'appareil ; les espaces clos ont un meilleur effet.

2. Il est strictement interdit de fixer la source lumineuse pendant une longue période lorsque l'appareil fonctionne, afin d'éviter que la source lumineuse n'éblouisse les yeux.

3. Pendant l'utilisation, le destructeur de moustiques doit être placé dans un endroit où les enfants ne peuvent pas le toucher. Ne pas introduire les doigts ou des objets métalliques dans l'appareil afin d'éviter les accidents.

4. Si le cordon d'alimentation ou le ventilateur est endommagé, envoyez-le à un professionnel pour le faire réparer ou remplacer afin d'éviter tout danger.

5. En cas de non-utilisation prolongée, débrancher le cordon d'alimentation et le placer dans un endroit sûr.

Paramètres du produit

Tension nominale : AC220V

Fréquence nominale : 50Hz

Puissance nominale : 5W

Alimentation : DC 5V 0.1A

Zone d'application : 50-100m2