Recourbe-cils électrique - CS1078

Manuel de l'utilisateur

Merci d'utiliser notre recourbe-cils électrique.

Veuillez lire attentivement le manuel avant d'utiliser ce produit afin de l'utiliser correctement.

Attention

-Vérifiez que ce produit n'est pas endommagé et qu'il ne dégage pas d'odeur de brûlé avant de l'utiliser ; si c'est le cas, ne l'utilisez pas.

-Gardez le câble USB et le port de charge au sec.

-N'utilisez pas ce produit lorsqu'il est en charge. Ce produit ne doit pas être utilisé par : Les personnes allergiques ; les personnes présentant des blessures, une inflammation ou des bosses autour des yeux ; ou les personnes souffrant de maladies oculaires telles que la conjonctivite.

-Ce produit ne doit pas être utilisé par les personnes suivantes (y compris les enfants), sauf si elles sont accompagnées d'un adulte : personnes dont les fonctions physiques ou les capacités mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances. Ces personnes doivent utiliser ce produit sous la surveillance ou les conseils d'autres personnes.

-Ne portez pas de lentilles de contact lorsque vous utilisez ce produit.

-Si vous ressentez une gêne oculaire pendant ou après l'utilisation, arrêtez immédiatement d'utiliser ce produit et consultez immédiatement un médecin.

-Conservez ce produit hors de portée des enfants. Nettoyez régulièrement ce produit et ses composants pour prolonger sa durée de vie.

-Ne partagez pas ce produit avec d'autres personnes.

Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas ce produit vous-même, afin d'éviter tout accident.

-Ne rangez pas ce produit dans des endroits humides ou chauds pendant une longue période, car il est alimenté par une batterie au lithium. Rechargez complètement ce produit s'il reste inutilisé pendant une longue période. Déposez ce produit dans un point de recyclage spécifique ; ne le jetez pas au feu ou à la poubelle.

Introduction



1. Couvercle de protection

2. Longue brosse électrique

3. Brosse électrique courte

4. Indicateur de niveau

5. Bouton ON/OFF

6. Port de charge USB

Paramètres de l'appareil

Nom du produit : Recourbe-cils électrique

Plage de température : 55-85°C

Tension nominale : 3.7V

Puissance nominale : 1,8 W

Poids net : 33,3 g

Taille du produit : 154.5*20.5mm

Taille de l'emballage : 169*70*29mm

Préparation avant utilisation :

Veuillez recharger ce produit avant de l'utiliser, car sa charge est faible lorsqu'il quitte l'usine.

Ce produit est doté d'une fonction d'avertissement de faible puissance.

L'indicateur clignote en continu lorsque la charge est faible ; il clignote rapidement pendant 2 secondes et s'éteint lorsqu'il est complètement déchargé.

Processus de chargement

- Assurez-vous que le produit est éteint.

- Insérez le câble USB dans la prise USB située sous l'appareil, puis insérez l'adaptateur d'alimentation (non inclus dans l'emballage) dans la prise.

- L'indicateur de niveau 3 clignote pendant la charge. Les trois indicateurs de niveau s'allument lorsque la charge est terminée. Le temps de charge total est d'environ 2 heures.

- Ce produit peut être utilisé pendant environ 40 minutes continues après avoir été complètement chargé.

Attention : n'essayez pas de remplacer la batterie rechargeable.

Mode d'emploi :

- Marche/Arrêt

Appuyez sur le bouton On/Off pendant 2 secondes pour allumer l'appareil. Ce produit peut être utilisé pendant 10 minutes à la fois. Il s'éteint automatiquement s'il reste inactif pendant 10 minutes, ou appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pendant 2 secondes après utilisation pour l'éteindre.

- Réglage du niveau de température

Niveau 1 (un voyant allumé) : 55°C

Niveau 2 (deux voyants allumés) : 70°C

Niveau 3 (trois voyants allumés) : 85°.C



Ce produit démarre au niveau 1 après le démarrage par défaut. En changeant de niveau, la température passera de faible à moyenne, puis à élevée.

Mode d'emploi

Veuillez utiliser ce produit devant un miroir afin d'éviter d'appuyer sur les paupières ou d'endommager les yeux en raison d'une mauvaise utilisation. Évitez tout contact des deux côtés de la brosse avec la peau, car les deux côtés deviennent chauds lors de l'utilisation de ce produit.

- Retirez le couvercle de protection, allumez le produit et préchauffez la brosse à dents électrique pendant 15 secondes avant de l'utiliser. La brosse électrique longue est utilisée pour recourber les cils supérieurs, tandis que la brosse électrique courte est utilisée pour recourber les cils du coin de l'œil et les cils inférieurs.

- Appliquez d'abord la crème pour cils (pour un meilleur effet recourbant).

- Placez la brosse électrique longue préchauffée contre le cil supérieur, en la maintenant à la racine du cil supérieur pendant environ 3 secondes. Déplacez-la ensuite jusqu'à la pointe des cils et maintenez-la pendant 3 secondes ; répétez l'opération 2 à 3 fois.

- Utiliser la brosse électrique courte pour recourber finement les cils à l'extrémité de l'œil.

- Ordre d'utilisation recommandé : cils supérieurs, cils inférieurs. Glisser lentement de la racine des cils vers la pointe, répéter cette opération 1 à 3 fois.

- Éteignez ce produit après utilisation et nettoyez-le lorsque la brosse électrique a refroidi.

Nettoyage et entretien

Nettoyez ce produit immédiatement après chaque utilisation pour garantir une efficacité maximale.

Veillez à ce que l'appareil soit éteint avant de le nettoyer.

Ne plongez pas l'appareil dans l'eau, mais essuyez-le avec un chiffon propre ou humide. La brosse chauffante électrique peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon doux ou d'un coton-tige imbibé de démaquillant, puis essuyé avec un chiffon propre. Ne pas nettoyer ce produit avec de la laine d'acier, des produits de nettoyage abrasifs, des produits chimiques ou des liquides corrosifs.

Ne pas utiliser d'agents lubrifiants, de nettoyants, de produits de polissage ou de désodorisants sur ce produit.

Recyclage

Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères, car sa batterie au lithium intégrée peut contenir des contaminants. Au lieu de cela, veuillez déposer ce produit dans un centre de recyclage des déchets électroniques afin de contribuer à la protection de l'environnement..

CE FC RoHS