Smartwatch GT4

Manuel de l'utilisateur

Merci d'avoir choisi notre produit.

Pour bien comprendre l'utilisation de cet appareil, connaître toutes ses caractéristiques et son mode de fonctionnement simple, veuillez d'abord lire ce manuel.

Les fonctions décrites dans le manuel de l'utilisateur peuvent être légèrement différentes de celles de la montre physique.

Les erreurs typographiques dans ce manuel et les divergences seront mises à jour en temps opportun avec les produits les plus récents. En cas de mise à jour, ce manuel pourra être modifié sans préavis. Notre société se réserve le droit d'interprétation finale.

Ce produit est équipé d'une batterie au lithium rechargeable ; ne pas la démonter, la frapper, la presser ou y mettre le feu ; si elle est très enflée, ne pas continuer à l'utiliser ; ne pas la placer dans un environnement à haute température ; ne pas utiliser la batterie après l'avoir immergée dans l'eau.

Ne l'utilisez pas dans une douche/un bain chaud ou un sauna, les vapeurs pénétreraient dans l'équipement et endommageraient les composants périphériques. Ces dommages ne sont pas couverts par la garantie.

Ce produit n'est pas un dispositif médical. Les données et suggestions relatives à la santé sont fournies à titre de référence uniquement et ne constituent pas une base de diagnostic ou de traitement.

Guide d'utilisation

Boutons:

Bouton supérieur : Appuyez sur ce bouton pour accéder au menu principal. Appuyez deux fois pour changer le style du menu. Faites défiler le bouton pour changer de menu, zoomer/dézoomer le menu en nid d'abeille ou changer l'arrière-plan de l'horloge.

Bouton du bas : Appuyez et maintenez enfoncé pour allumer/éteindre l'appareil.

Instructions tactiles: Touchez pour entrer et glissez vers la droite pour revenir en arrière ; glissez vers le bas pour accéder à la barre d'état ; glissez vers le haut pour accéder au centre de notification. Glissez vers la gauche pour accéder aux fonctions favorites, ajoutez-les par l'utilisateur en touchant le +, ajoutez au maximum 5 fonctions, appuyez et maintenez enfoncé pour entrer la fonction.

Changer le fond d'écran: Touchez et maintenez l'écran d'accueil pour changer le fond d'écran de la montre.

Instructions de chargement : Utilisez un chargeur sans fil. Prendre en charge un chargeur de téléphone 5V avec port USB. Placez le chargeur à l'arrière de l'appareil, il se chargera automatiquement. Il faut normalement 3 heures pour charger complètement l'appareil.

Connexion à votre smartphone

Pour connecter la montre à votre téléphone, vous devez télécharger l'application "MActivePro" sur votre téléphone en utilisant la méthode suivante:

Téléphone Android/iOS : Scannez l'image du code QR suivant avec le navigateur ou n'importe quel scanner pour télécharger "MActivePro".

Téléphone Android : Recherchez et téléchargez l'application "MActivePro" sur le Google Play Store.
Téléphone iOS : Recherchez et téléchargez l'application "MActivePro" dans l'Apps Store.

Après l'installation, confirmez que les notifications et toutes les autres autorisations demandées par "MActivePro" sont activées, assurez-vous que le Bluetooth du téléphone est activé et créez un compte sur MActivePro, remplissez les informations de l'utilisateur. Appuyez sur Appareil - Ajouter un appareil, recherchez "GT4" pour vous connecter, vous pouvez également scanner le code QR sur la montre pour vous connecter. Certains téléphones doivent activer le GPS sur le smartphone avant de se connecter.

Que se passe-t-il si je ne reçois pas de notification ?
Dans MActivePro, Device-Notifications, sélectionnez Apps et activez le commutateur.

1. Tout d'abord, la notification sur la montre est seulement pour synchroniser la notification du téléphone, comme l'email entrant, WhatsApp, WeChat, le rappel d'email, si le téléphone n'a pas reçu la notification, sur la montre ne reçoit pas non plus, pour régler la fonction de notification sur le téléphone, localisez dans les Apps désirées et allumez pour activer la notification.
2. Désassemblez la montre GT4 avec le téléphone dans les paramètres Bluetooth du téléphone, désactivez le Bluetooth du téléphone, réinitialisez la montre aux paramètres d'usine et reconnectez-vous.

3. Supprimez "MActivePro" et téléchargez-le à nouveau. Veuillez noter que toutes les autorisations doivent être activées pendant le processus d'installation et que la montre doit ensuite être reconnectée.

Mise à jour du micrologiciel : Avec le Bluetooth connecté, dans "MActivePro", appuyez sur "Appareil" - "Mise à jour du micrologiciel", si un nouveau micrologiciel est disponible, appuyez sur pour mettre à jour la dernière version du micrologiciel de la montre.
Téléchargez-le pour activer la montre si la mise à jour échoue.

Fonctions principales :

Appels : Appuyez sur l'icône Bluetooth 3.0. dans la barre d'état déroulante. Lorsque l'icône est bleue, le téléphone passe dans les paramètres - Bluetooth - et recherche "watch call" pour l'appairer. Le Bluetooth 3.0 peut être désactivé pour passer en mode de faible consommation d'énergie, ce qui peut prolonger la durée de fonctionnement.

Répertoire : Synchronisation de tous les contacts du téléphone portable, max. 100 contacts réguliers.

Langue/Heure/Date : Synchroniser la date et l'heure du téléphone lorsque le Bluetooth est connecté à l'application. La langue est également réglée la premi ère fois que vous activez l'horloge.

Fond d'écran de l'horloge en veille : Vous pouvez choisir certains fonds d'écran de l'horloge comme interface de veille, appuyez sur l'écran pendant 3 secondes pour changer les fonds d'écran de l'horloge, vous pouvez télécharger un fond d'écran de l'horloge via l'application, ou vous pouvez définir vos photos ou images préférées comme fond d'écran de l'horloge.

Barre d'état : En mode veille, faites glisser votre doigt vers le bas pour accéder à l'état du Bluetooth, à l'état de la batterie et de l'audio du Bluetooth, à l'écran

toujours allumé, au verrouillage de l'écran, à l'activation et à la désactivation, aux paramètres, au mode ne pas déranger et à d'autres fonctions de raccourci.

Notifications: Slide up on the notification, synchronized notifications from the phone, such as calls, WhatsApp, SMS, WeChat messages, when calls, messages coming, it will vibrate.

Podomètre, distance et calories : Surveiller les pas quotidiens, le kilométrage, les calories. Mise à zéro à 0 heure chaque jour. Prise en charge de 7 jours d'enregistrement des données sur la montre.

Sports : Multiples modes de sport, sélectionnez-en un pour commencer, glissez vers la droite pour interrompre l'exercice. Enregistre les données relatives à la durée, à la consommation de calories et à la fréquence cardiaque, etc.

Fréquence cardiaque : Lorsque cette fonction est activée, la fréquence cardiaque est mesurée par l'appareil en balayant la surface capillaire de la peau avec des diodes optiques vertes. Veuillez attendre environ 2 secondes pour que la mesure et l'enregistrement commencent. Faites défiler les autres menus pour arrêter la mesure. Consultez l'internet pour obtenir des informations sur la fréquence cardiaque moyenne, la fréquence cardiaque pendant l'exercice pour votre groupe d'âge et votre sexe et/ou demandez conseil à votre médecin.
Remarque : l'appareil n'est pas un dispositif médical. Les valeurs indiquées le sont à titre de référence uniquement.

Fonction tension artérielle : Placez vos mains à plat sur une surface et ne bougez pas. Lorsque cette fonction est activée, il faut 45 à 50 secondes de mesure et de lecture pour obtenir un résultat.
Remarque : l'appareil n'est pas un dispositif médical. Les valeurs indiquées le sont à titre de référence uniquement.

Fonction électrocardiogramme (ECG) : l'appareil combine un capteur optique de fréquence cardiaque et un capteur ECG pour afficher des informations sur la

fonction cardiaque de l'utilisateur à titre de référence. Lorsque cette fonction est activée, il faut environ 30 secondes de mesure et de lecture pour fournir un résultat dans l'application.
Remarque : l'appareil n'est pas un dispositif médical. Les valeurs indiquées le sont à titre de référence uniquement.

Fonction oxygène du sang : Le taux d'oxygène du sang (SP02H) est la quantité d'oxygène circulant dans le sang. Consultez Internet pour obtenir des informations sur un pourcentage d'oxygène dans le sang sain ou anormal pour votre groupe d'âge et votre sexe et/ou demandez conseil à votre médecin.
Remarque : L'appareil n'est pas un dispositif médical. Les valeurs indiquées le sont à titre de référence uniquement.

Moniteur de sommeil： Le moniteur de sommeil est automatiquement activé de 21h30 à 12h00 le lendemain. Vous pouvez vérifier les détails de la qualité de votre sommeil avec l'application sur votre téléphone.

Verrouillage par mot de passe : Le verrouillage par mot de passe prend effet après que l'écran a été éteint pendant 5 secondes. La saisie d'un mot de passe à 4 chiffres active automatiquement la fonction de mot de passe. Éteignez l'interrupteur lorsqu'il est déverrouillé et vous pourrez entrer un nouveau mot de passe. Si vous oubliez le mot de passe initial, entrez 1819 pour le déverrouiller directement.

Chronomètre : appuyez sur le bouton pour démarrer et faire une pause, appuyez à nouveau sur le bouton pour arrêter.

Musique à distance : écoutez de la musique à partir de votre téléphone et contrôlez-la à partir de la montre.

À propos : Appuyez pour entrer, vérifiez le modèle de l'appareil, la version du micrologiciel, l'adresse Bluetooth.

Réinitialiser : Réinitialiser l'appareil au mode usine par défaut, cette option efface toutes vos données personnelles sauvegardées sur la montre.

Alarme : Réglez différents réveils via l'application de votre téléphone.

Rappel sédentaire : Vous pouvez régler l'heure pour vous rappeler de vous lever.

Recherche de téléphone : touchez pour activer la sonnerie du téléphone connecté.

Affichage lumineux de l'horloge： Sélectionné dans l'application, consomme plus d'énergie lorsqu'il est allumé.