

SYSTÈME D'ÉPILATION IPL – A110



Manuel de l'utilisateur

Pour une utilisation optimale du produit, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant de l'utiliser.

1. Conseils de sécurité

- Pour votre sécurité, l'appareil ne convient pas aux personnes suivantes :
- Les personnes souffrant de troubles cutanés reconnus.
- Les patients souffrant de maladies de la peau telles que la dermatite allergique, l'eczéma, etc.
- Les personnes photosensibles.
- Les femmes en période de menstruation, enceintes ou allaitantes.
- Les personnes ayant récemment pris un coup de soleil.
- Peau noire ou brûlée par le soleil (voir le tableau des couleurs spécifiques ci-dessous).
- Peau cassée, croûteuse ou récemment cicatrisée, cancer ou hémangiome.
- Le contour des yeux et toute zone artificielle esthétique, prothétique ou plastique.

2. Présentation des produits

2.1 Liste des produits contenus dans la boîte :

Appareil à lumière pulsée, adaptateur électrique et manuel d'instructions.

2.2 Description de la structure



1. Fenêtre Flash, 2. Entrée d'air de refroidissement, 3. Bouton d'alimentation/intensité, 4. Sortie d'air de refroidissement, 5. Bouton de déclenchement de la lumière pulsée, 6. Affichage LED, 7. Cartouche

3. Paramètres techniques

Tube de la lampe : Tube quartz xénon

Source lumineuse : Lumière pulsée intense

Fréquence d'énergie : 1,5 - 3,9 J/cm².

Taille du foyer : 4,2 cm².

Longueur d'onde : 470nm-1100nm

Durée de vie du tube de la lampe : 600 000 fois.

Adaptateur : AC100-240V @ 12V DC 3A

Température de fonctionnement : 5-30°C

Humidité de fonctionnement : 30%-60% RH

4. Fonctions Introduction

- Rajeunissement de la peau
- Épilation

Ce produit peut être utilisé pour : les poils superflus tels que les lèvres, les aisselles, les membres, le visage, etc. L'épilation sans douleur convient aux cheveux noirs et aux personnes aux cheveux foncés, mais pas aux cheveux blancs, gris ou blonds. De même, elle ne convient pas aux personnes dont le teint est brun très foncé. Veuillez vous référer à la carte de contraste des couleurs ci-dessous.

Carte des couleurs contrastées de la peau et des cheveux

	1	2	3	4	5	6
A	x	x	x	x	x	x
B	x	x	x	x	x	x
C	x	x	x	x	x	x
D	√	√	√	√	√	x
E	√	√	√	√	√	x
F	√	√	√	√	√	x
G	√	√	√	√	√	x

COULEUR DE LA PEAU

1. Blanc, 2. Jaune, 3. Brun clair, 4. Brun moyen, 5. Marron, 6. Brun très foncé.

COULEUR DES CHEVEUX

A. Blanc ou gris, B. Roux, C. Or clair, D. Marron clair, E. Marron, F. Marron foncé, G. Noir.

5. Mode d'emploi

5.1 Nettoyez la vitre à l'aide d'une lingette imbibée d'alcool médical.

5.2 Branchez l'appareil, le voyant blanc clignote.

5.3 Appuyez sur le "bouton d'alimentation" pendant 3 secondes, la machine démarre et entre en état de fonctionnement (l'écran s'allume), vous pouvez entendre le système fonctionner.

Remarque :

A. Vous remarquerez que le voyant blanc est allumé après le démarrage.

B. Approchez ensuite la fenêtre de flash de votre peau, vous verrez que le voyant blanc clignote, car la fenêtre de flash est équipée d'un capteur d'induction de contact qui détecte la peau lorsque vous vous en approchez.

C. Le voyant blanc doit clignoter, sinon l'appareil ne fonctionnera pas. Si le voyant blanc ne clignote pas, rapprochez-le de votre peau jusqu'à ce qu'il le fasse.



5.4 Appuyez sur le "bouton d'alimentation" pour sélectionner le niveau d'intensité approprié ; huit niveaux sont disponibles. Le niveau 1 correspond à la puissance minimale et le niveau 8 à l'intensité maximale. En cliquant sur le "bouton d'alimentation", on monte d'un niveau d'intensité à la fois jusqu'au dernier, et en appuyant à nouveau, on revient au premier niveau.

5.5 Une fois le niveau d'intensité réglé, déplacez la fenêtre du flash vers la peau de manière à la couvrir complètement, vous verrez le voyant d'alimentation clignoter, puis cliquez sur le bouton de flash, le flash clignotera une fois, après chaque opération de flash, le voyant blanc s'éteindra pour recharger l'alimentation, après 1-3 secondes, le voyant reviendra pour indiquer qu'il est de nouveau prêt à l'emploi.

Remarque :

- Pour des résultats optimaux, il est conseillé de répéter le processus d'épilation 2 à 3 fois sur chaque zone et de s'assurer qu'aucune partie du corps n'est omise.

- L'appareil ne fonctionne pas correctement si le voyant blanc reste allumé sans clignoter.

A. Assurez-vous que la fenêtre de flash est suffisamment proche de la peau.

B. Si le voyant blanc reste allumé, rapprochez-vous de la peau pendant 3 à 5 secondes et vérifiez si le fonctionnement est redevenu normal.

C. Veuillez recommencer si cette opération a échoué.

D. Si l'opération ci-dessus ne résout pas le problème, veuillez contacter notre service clientèle.

5.6 Le mode par défaut est le mode manuel. Appuyez sur la "touche flash" pendant 3 secondes pour passer en mode automatique (la lettre "A" apparaît). Appuyez à nouveau sur la "touche flash" pour revenir au mode manuel (la lettre "A" disparaît).

5.7 Lorsque vous avez fini d'utiliser le flash, nous vous recommandons de nettoyer la fenêtre du flash à l'aide d'une lingette humide à base d'alcool médical.

Remarque : après une utilisation fréquente de l'appareil, des points blancs et des taches peuvent apparaître à l'intérieur de la lentille, ce qui n'affectera pas l'utilisation normale et la durée de vie de l'instrument.

6. Processus de gestion des cheveux

6.1 Test avant utilisation

Il est recommandé de vérifier l'absence de réactions indésirables en effectuant un test cutané deux heures avant toute procédure d'épilation.

Méthode de test :

Sur une petite surface de peau sur la face interne de la partie supérieure du bras. Tester à une intensité modérée en fonction de votre peau, appliquer 1 à 2 fois au même endroit. Après 2 heures, si vous ressentez une rougeur, une sensation de brûlure, une douleur piquante ou d'autres symptômes, consultez un médecin avant d'utiliser à nouveau le produit. En cas de légère gêne, réutilisez le produit à une intensité plus faible, mais si la gêne persiste, consultez un médecin avant de poursuivre l'utilisation.

6.2 Étapes de fonctionnement

6.2.1 Nettoyer la fenêtre du flash, puis raser les poils du corps et nettoyer les poils résiduels.

6.2.2 Mettez l'appareil en marche et choisissez le niveau d'intensité le plus approprié pour l'épilation.

6.2.3 Une fois l'épilation terminée, rafraîchissez votre peau avec de l'eau glacée ou une serviette humide froide.

6.2.4 Vous pouvez utiliser un tonique pour aider votre peau à conserver son hydratation après l'épilation.

6.2.5 Pour des suggestions sur les niveaux d'intensité des opérations pour tous les types de peau et les différentes parties du corps, veuillez vous référer au diagramme ci-dessous.

6.2.6 Il est fortement recommandé de ne pas utiliser l'appareil plusieurs fois sur la même partie de la peau. Il est recommandé de ne pas utiliser le flash plus de deux fois de suite sur un même endroit. Les fréquences d'utilisation doivent être réduites en cas d'utilisation d'un niveau d'intensité énergétique élevé.

Schéma du contraste de couleur de peau, du niveau d'intensité et du nombre de séances

Aisselles

Peau claire : Intensité : 6-8 / Séances : 3-4

Couleur de peau brun clair : Intensité : 5-7 / Séances : 2-3

Peau moyennement brune : Intensité : 4-6 / Séances : 2-3

Brune : Intensité : 1-4 / Séances : 2-3

Couleur de peau brun foncé : Sans objet

Bras

Peau claire : Intensité : 6-8 / Séances : 3-4

Couleur de peau brun clair : Intensité : 5-7 / Séances : 2-3

Peau brun moyen et brun foncé : Intensité : 1-4 / Séances : 2-3

Couleur de peau brun foncé : Non applicable

Jambes

Peau claire : Intensité : 6-8 / Séances : 3-4

Couleur de peau brun clair : Intensité : 5-7 / Séances : 2-3

Couleur de peau brun moyen et brun : Intensité : 1-4 / Séances : 2-3

Couleur de peau brun foncé : Sans objet

Autour de la bouche et du visage

Peau claire : Intensité : 6-8 / Séances : 3-4

Couleur de peau brun clair : Intensité : 4-6 / Séances : 2-3

Couleur de peau brun moyen : Intensité : 1-4 / Séances : 2-3

Peau brune : Intensité : 1-3 / Séances : 2-3

Couleur de peau brun foncé : Sans objet

Remarque :

- Utiliser 6 à 10 fois pour un cycle d'épilation.
- Utiliser une fois toutes les deux semaines jusqu'à six séances.
- Utiliser une fois toutes les quatre semaines pour les séances 6 à 10.
- Si de nouveaux poils fins poussent après un traitement complet, effectuer une séance tous les 2 à 3 mois à cet endroit et continuer à améliorer les résultats.
- Pour des résultats optimaux, il est conseillé d'effectuer plusieurs séances sur une période plus longue dans les zones où les poils sont drus.
- L'utilisation varie d'une personne à l'autre, elle est moins fréquente lorsque la zone pileuse croît légèrement, d'environ 30 %.

7.Remarques sur le fonctionnement de l'appareil

7.1 En cours d'utilisation, ne pas approcher le flash des yeux ou le diriger directement vers eux.

7.2 Après l'utilisation, il est normal que la peau rougisse, vous pouvez refroidir la zone avec de l'eau glacée ou une serviette humide froide.

7.3 Ne pas essuyer la fenêtre du flash directement avec de l'alcool en aérosol.

7.4 Ne pas utiliser en même temps que d'autres produits cosmétiques tels que les gels à l'eau.

7.5 Essayez de ne pas manger d'aliments sensibles à la lumière pendant l'opération (épinards, choux, moutarde, etc.).

7.6 Pour de meilleurs résultats, utilisez le réglage d'intensité à des niveaux plus élevés (Attention : seulement après avoir suivi les instructions ci-dessus).

7.7 Plus votre peau est foncée, moins la réaction cutanée peut être visible et plus elle peut prendre du temps à se manifester ; dans ce cas, veillez à respecter la période d'attente de 2 heures avant d'augmenter l'intensité.

7.8 Continuez à prendre soin de votre peau en l'hydratant et en la protégeant du soleil après avoir utilisé ce produit.

7.9 Évitez les rayons UV pendant l'utilisation et protégez toujours votre peau lorsque vous êtes au soleil. Évitez également l'exposition prolongée aux rayons de l'ordinateur pendant le travail en utilisant un écran solaire.

7.10 Ne bloquez pas l'entrée ou la sortie d'air lorsque l'appareil est en fonctionnement afin de ne pas affecter le refroidissement de l'appareil.

7.11 Les poils collés à l'appareil peuvent provoquer des taches blanches, mais elles n'affectent pas les performances de l'appareil ou son utilisation normale.

7.12 Au cours de la dernière période de vie, des taches noires plus ou moins importantes apparaîtront sur la paroi interne de l'ampoule, ce qui est le résultat du processus normal de vieillissement des tubes. Ne vous inquiétez pas, continuez à l'utiliser normalement en respectant les paramètres spécifiés.

7.13 Ce produit n'est pas étanche, évitez tout contact avec l'eau.

7.14 En cas de panne, débranchez immédiatement l'appareil.

7.15 Ne pas stocker l'appareil à proximité de champs magnétiques puissants, d'humidité, de poussière ou à des températures élevées.

7.16 Éviter d'endommager l'appareil et le tenir hors de portée et de vue des enfants.

7.17 Il est interdit d'utiliser l'appareil pour d'autres applications que celles décrites dans ce manuel.

7.18 Il est interdit d'essayer d'ouvrir ou de réparer cet appareil, sauf par des personnes autorisées, car il peut y avoir un risque de choc électrique.