Active Stylus Pen P7-L



MANUEL DE L'UTILISATEUR

Comment cela fonctionne-t-il ?

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer/éteindre l'appareil



1. Port de charge, 2. Le bouton marche/arrêt, 3. Voyant lumineux

Comment charger

- Connectez l'interface de chargement du stylet au port de chargement de l'iPad ou de l'iPhone pour le charger

- ou connectez le câble USB au chargeur USB pour le charger.



Chargement magnétique :

- pour iPad Pro 11 pouces

- pour iPad Pro 12.9 pouces

- pour iPad Air 4

Description de l'indicateur lumineux

Indicateur lumineux blanc lorsque la batterie est en cours d'utilisation



Voyant rouge lors de la charge



Le voyant rouge s'éteint lorsque la charge est complète.



Comment remplacer l'embout de rechange

Retirez l'embout en plastique comme indiqué sur l'image.



Sensibilité à l'inclinaison



Dispositifs compatibles

iPad Pro 11 pouces (1er&2ème&3ème)

iPad Pro 12.9 pouces (3e&4e&5e)

iPad Air (3e&4e)

iPad (6e&7e&8e)

iPad mini (5ème)

Remarque :

Compatible uniquement avec :

Apple iPad /iPad Pro/iPad Air/iPad mini des années 2018/2019/2020 /2021.

Non pris en charge : iPhone, Android, Microsoft et anciens appareils iPad.

Caractéristiques techniques

- Modèle : P7-L

- Dimensions : 165 x 8,9 mm

- Batterie : Li-polymère 140mAh

- Port de charge : câble USB, port de charge pour iPad ou iPhone.

- Temps de charge : 60 minutes

- Durée de fonctionnement : 12 heures et plus

- Taille des embouts en plastique : 1,7 mm

- Indicateur : lumière blanche en cours d'utilisation ; lumière blanche clignotante en cours d'utilisation ; toutes les lumières blanches s'allument lorsque le stylo est complètement chargé.

- Protection contre l'inactivité : le stylo s'éteint après 60 minutes d'inactivité.

Conseils : Si votre iPad est connecté à un Apple Pencil, vous devrez le déconnecter du Bluetooth avant d'utiliser cet appareil.