Casque de sport Bluetooth 4.1

Manuel d'instruction

Chargement de l'oreillette

1. Pendant la charge, le voyant lumineux est rouge.

2. Lorsque l'oreillette est complètement chargée, le voyant rouge devient bleu, veuillez débrancher le chargeur.

Problèmes nécessitant une attention particulière

L'oreillette Bluetooth étant équipée de piles au lithium de faible capacité, le chargement doit être effectué à l'aide d'un équipement de chargement d'origine et conformément aux instructions suivantes :

Tension de charge : 5V

Courant de charge : 500 Ma

Durée de charge : 1 heure, ou lorsque le voyant devient bleu.

Remarque : si la charge n'est pas effectuée conformément à ce guide, l'oreillette risque d'être endommagée, voire d'exploser dans les cas extrêmes, et la garantie de ce produit ne s'appliquera pas en cas de défaillance.

Pour coupler l'oreillette à un téléphone portable compatible Bluetooth

A. Allumez l'oreillette en mode veille.

B. Réglez le téléphone pour qu'il recherche les appareils Bluetooth

C. Lorsque le téléphone trouve l'oreillette, confirmez en sélectionnant l'oreillette dans la liste.

D. Saisissez le code 0000 lorsque le téléphone vous le demande.

E. Répétez les étapes si l'appairage a échoué, il n'est nécessaire d'appairer qu'une seule fois (si l'appairage a réussi, le téléphone commence à clignoter en bleu, indiquant qu'il est en mode veille et qu'il est maintenant prêt à recevoir des appels)

Pour répondre aux appels

a. Appuyez sur la touche de réponse du combiné, ou b. Appuyez brièvement sur la touche réponse/fin du combiné.

Pour raccrocher

a. Appuyez sur la touche téléphone, ou b. Appuyez brièvement sur la touche Réponse/Fin du combiné.

Pour rejeter un appel

a. Appuyez sur la touche de fin du combiné, ou b. Appuyez sur la touche réponse/fin pendant 1 seconde lorsque le combiné sonne.

Pour effectuer un appel

a. Composez le numéro à partir du combiné et appuyez sur la touche réponse du combiné ; l'appel sera automatiquement transféré au casque.

Pour recomposer le dernier numéro composé

a. Appuyez deux fois (2 pressions brèves) sur la touche de prise de ligne lorsque le combiné est en mode veille.

Pour activer la numérotation vocale

a. Votre combiné doit prendre en charge cette fonction. En mode veille, appuyez sur la touche Réponse/Fin pendant 3 secondes,

b. Tapez ou dites le numéro à composer, suivez le mode d'emploi de votre téléphone, enregistrez la voix dans l'oreillette pour obtenir un résultat optimal et précis.

Pour régler le volume de l'écouteur

a. Appuyez sur la touche d'augmentation du volume de votre téléphone pour augmenter le volume.

b. Appuyez sur la touche de réduction du volume de votre téléphone pour diminuer le volume.

Pour mémoriser l'oreillette

a. Éteignez l'oreillette

b. Plage de température : de 10°C / 14°F à 60°C / 134°F

c. N'exposez pas le casque à la pluie ou à tout autre liquide.