# Microphone sans fil J11

# Manuel de l'utilisateur

## Introduction

Merci d'avoir choisi notre produit. Ce produit est un microphone sans fil intelligent qui fournit une sortie d'enregistrement de qualité professionnelle. Il est "Plug and play", ce qui signifie qu'il ne nécessite pas l'installation d'une application sur votre téléphone portable.

Utilisations multiples : il peut être utilisé pour la diffusion en ligne en direct, pour filmer des vidéos pour votre Vlog, pour des interviews de programmes, pour l'enregistrement, pour des vidéos tutorielles et pour d'autres occasions. Ce produit se compose de trois parties : le boîtier de chargement, l'extrémité de transmission du microphone et l'extrémité de réception (comme le montre la figure suivante, certains modèles peuvent ne pas avoir de boîtier de chargement, l'article réel peut varier légèrement par rapport à ce qui est montré sur l'image)




1. Boîtier de chargement

2. Microphone d'émission

3. Récepteur

## Schéma d'identification




1. Filet coupe-vent
2. Indicateur de microphone
3. Port de charge de type C du microphone
4. Pince pour microphone.
5. Bouton de commutation
6. Port de type C pour la connexion au téléphone.
7. Indicateur de réception
8. Récepteur
9. Voyant du boîtier de charge
10. Port de charge de type C sur le boîtier

## Mode d'emploi

**Étape 1 :** Connecter le récepteur au port du téléphone.



**Étape 2 :** Appuyez sur le bouton d'interrupteur du microphone, le voyant lumineux s'allume en vert, puis l'appareil est mis en marche.




A. Clé de contact

**Étape 3 :** Maintenant que le voyant vert du récepteur est toujours allumé, ouvrez l'appareil photo du téléphone, l'application Live ou d'autres applications et utilisez le microphone pour capter le son.




B. Indicateur lumineux vert toujours allumé

**Remarque spéciale :** pour l'utilisation du port : si le téléphone est à court d'énergie pendant une diffusion en direct, il peut être rechargé directement par le port Type-C.



## Fonction, bouton et indicateur LED

## Transmetteur microphonique :

**Allumé :** appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes, la lumière LED s'allume alternativement en rouge et en vert.

**Éteint :** appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes, tous les voyants s'éteignent également.

**Désappairage :** le voyant lumineux alterne entre le rouge et le vert.

**Connexion :** Insérez l'appareil dans le port du téléphone et mettez-le sous tension.

**Modifier le niveau de réduction du bruit :** appuyez sur le bouton pour choisir l'un des trois niveaux :

**Niveau 1 :** Le voyant vert clignote une fois.

**Niveau 2 :** Le voyant vert clignote deux fois.

**Niveau 3 :** Le voyant vert clignote trois fois.

**Réverbération :** cliquez trois fois sur le bouton pour activer le mode ; le voyant vert s'éteint, le voyant rouge clignote une fois, puis le voyant rouge reste allumé.

**Mode silencieux :** double-cliquez pour couper le microphone et double-cliquez à nouveau pour rétablir le volume ; le voyant vert clignote et le voyant rouge s'éteint.

**Chargement :** Chargement : le voyant rouge s'allume et le voyant vert s'éteint ; lorsque le chargement est terminé, tous les voyants s'éteignent.

**Batterie faible :** le voyant rouge clignote toutes les 10 secondes.

## Récepteur :

**Allumé :** Insérez l'appareil dans le port du téléphone et mettez-le sous tension, le voyant rouge clignote.

**Éteint :** retirer l'appareil du port téléphonique.

**Non apparié au récepteur :** le voyant rouge clignote.

**Connecté :** le voyant rouge reste allumé.