

# INSTRUCTIONS SMARTWATCH KIDS TEKKIWEAR DAAM



## 1. Description:



## 2. Changer de langue:



### 3. Fonctions:

#### 3.1. HEALTH:

- **Pedometer:** définir votre poids, la mesure et l'étape de la distance à prendre une mesure plus précise. Vous pouvez choisir d'exécuter automatiquement tout le temps ou seulement quand vous commencez et vous arrêtez. Il a une histoire de la mémoire.
- **Sedentary remind:** vous pouvez l'activer.
- **Sleep monitor:** vous pouvez définir le début et la fin de votre rêve pour une discussion. Il a une histoire de la mémoire.

#### 3.2. CALENDAR: de vérifier les dates que vous avez besoin.

#### 3.3. SETTINGS:

- **Interface:** Vous pouvez basculer entre plus de 50 sphères d'horloge différente. **System time:** réglage de la date / heure.
- **Volume setting:** réglage de l'horloge et d'alarme séparément Volume. **Screen setting:** de la réglage de la luminosité de l'écran.
- **Sleep setting:** la mise hors de l'écran de temps.
- **Language:** possibilité entre le chinois et l'anglais.

#### 3.4. ALARM: vous pouvez configurer 3 alarmes différentes et une tonalité d'alarme.

#### 3.5. STOPWATCH: sans arrêter le chronomètre, vous pouvez enregistrer jusqu'à 99 fois.

#### 3.6. GAME: vous pouvez profiter de 10 jeux différents offerts. Dans d'autres, vous pouvez jouer avec d'autres touches et vous pouvez faire avec le capteur de mouvement.

#### 3.7. SYLLABUS: définir le temps de classe sur votre montre.

#### 3.8. TIME MASTER: définir une heure et d'entendre l'anglais.