


MANUEL D'UTILISATION SMARTWATCH R240

1. Présentation:



2. Avant la première utilisation:

- Les fonctions peuvent changer en fonction des futures mises à jour logicielles.
- Il y a 5 LED dans le domaine: lorsque les deux premiers (en partant de la droite) sont actifs, ont complété 25% de son objectif. 4 Quand ils le font, cela signifie que vous avez terminé 75%.

3. Téléchargez et la synchronisation connexion avec le logiciel Smartphone:

1. Repérez l'application gratuite dans l'App Store MOUVEMENT trasense ou Google Play, et l'installer.
2. Branchez le Bluetooth sur le téléphone et ouvrez l'application que vous venez d'installer.
3. Entrez vos informations personnelles, LOCK et regarder l'horloge. Lorsque l'application affiche "Double-cliquez sur FINISH POUR Glash" toucher le verre deux fois; lumières blanches brilleront et vibrer. La synchronisation est terminée.

4. Fonctions:

- **Podomètre**: l'horloge en compte les étapes et la lumière LED de la sphère en fonction de l'objectif qui est fixé.
- **Appel**: Lors de la réception d'un appel, si vous ne répondez pas à la montre vibre au bout de quelques secondes. En outre, la seconde LED s'allume (à droite).
- **Alarme**: définir une alarme lorsque la troisième LED (à droite).

5. Résolution des problèmes courants:

- **Auto Power Off**: peut la batterie est faible; le remplacer.
- **LEDs éclairent peu**: peut-être la batterie est faible; le remplacer.

6. Avis

- Utilisez les accessoires et regarder votre Smartphone.
- Le Bluetooth est automatiquement mis hors tension quand la distance entre le téléphone et regarder plus de 10-20 mètres.
- Rebranchez le Bluetooth si parfois déconnecté.
- Le niveau de protection contre l'eau pour la vie quotidienne; ne douche ou un bain avec lui.