

# MANUEL D'UTILISATION SMARTWATCH S005


## 1. Présentation:



## 2. Avant la première utilisation:

- Charge pendant plus de 2 heures batterie la première fois que vous l'utilisez.
- Les fonctions peuvent changer en fonction des futures mises à jour logicielles.
- **Allumez l'appareil:** appuyez sur le bouton d'alimentation pendant plus de deux secondes.
- **Activer / désactiver l'écran pour faire une courte pression sur un bouton.**
- **Pour accéder au menu:** à partir du champ, faites glisser de bas en haut.
- **Pour naviguer dans le menu:** toboggan de chaque côté de l'écran, ou tourner la roue. Vous pouvez aussi aller voir les applications une à la fois en appuyant sur la molette de sélection.
- **Pour changer le style de la région:** de la zone principale, tournez la molette de sélection.

### 3. Changer la langue:



### 4. Téléchargez et logiciel de synchronisation gratuit avec Android:

1. Balayage par gratuitement un code d'application lecteur comme ScanLife, le code QR.
2. Téléchargez et installez le FUNDOWEAR et applications Baidu VOICE.
3. Mettez l'horloge et le smartphone Bluetooth. La visibilité doit également être actif pour synchroniser les périphériques.
4. Ouvrez l'application FundoWear, aller dans les paramètres et sélectionnez Connexion Bluetooth.
5. Trouvez votre montre et une paire.



### 5. Fonctions:

- **Podomètre:** déplacer régulièrement vos bras pendant la marche, et le podomètre comptera pas et calculer les calories brûlées en fonction des mesures prises. Entrez vos données personnelles (telles que le poids, la hauteur ...) pour le calcul des calories plus précis.
- **Moniteur cardiaque:** en utilisant cette fonction de l'horloge permettra de mesurer la fréquence cardiaque. Assurez-vous que la montre est en contact permanent avec la peau; autrement, la mesure peut ne pas fonctionner et / ou être inexacte.
- **Rappel de l'activité:** dans le menu et sélectionner l'option. Réglez l'heure après laquelle vous souhaitez être averti.
- **Rechercher Mon appareil une fois qu'il est synchronisé avec l'application,** vous pouvez trouver l'horloge ou un smartphone; ils vont sonner et vibrer pour les trouver.
- **SMS:** si les notifications sont activées, le téléphone SMS sera affiché sur l'horloge et peut faire une réponse rapide.

- **Appels**: alors qu'un appel est effectué par l'intermédiaire de Bluetooth, l'interface affiche les informations de l'appelant. Lorsque l'on parle de l'horloge, vous pouvez régler le volume, couper le micro, mettre fin à l'appel ... et ainsi de suite.
- **Historique des appels**: voir votre sortant les appels manqués, entrants et et peuvent appeler directement.
- **Plan de caméra à distance**: l'appareil peut être ouvert ou fermé à distance, et de prendre des photos.
- **Musique Bluetooth**: peut contrôler à distance la musique de votre smartphone.
- **Baromètre / altimètre**: Vous pouvez afficher la pression atmosphérique en hPa. Vous verrez également l'altitude à laquelle il se trouve, et d'établir un rapport en appuyant sur le bouton de lecture. Dans la même interface, il sera également afficher la température.

## 6. Résolution des problèmes courants:

- **Impossible de démarrer**: vous pourriez avoir pas appuyé assez longtemps sur la touche. Essayez de faire plus de 3 secondes. Peut-être que la batterie est trop faible, essayez le chargement.
- **Auto Off**: La batterie est faible; mettre à la charge.
- **Airtime trop courte**: la batterie est correctement chargée, la charger pendant au moins 1-2 heures avant utilisation.
- **Pas de charge**: la durée de vie de la batterie peut être réduite après quelques années. Vous devez le remplacer par un nouveau.
- **Faible qualité ou le volume d'appels**: vérifier que la couverture est correcte, ou si faire un appel via Bluetooth, vérifiez que la distance entre l'horloge et le smartphone ne dépasse pas 10 mètres et couvrant votre fournisseur est adéquat.

## 7. Avis:

- Utilisez les accessoires et regarder votre Smartphone.
- Bluetooth est automatiquement désactivé lorsque la distance entre le téléphone et l'horloge dépasse 10-20 mètres. Si vous utilisez le système anti-perte, vous ne pouvez pas l'utiliser à nouveau jusqu'à ce que vous reconnectez le Bluetooth.
- Rebranchez le Bluetooth si parfois déconnecté. Lorsque reconnecte de synchroniser à nouveau les contacts.