


1. Attention

Grâce à sa certification IP68, la montre peut être utilisée dans les activités en eaux peu profondes, comme la natation en piscine. Cependant, elle n'est pas indiquée pour la plongée, la pratique du ski nautique ou d'autres activités impliquant de grandes vitesses dans l'eau, pour les bains chauds, pour une immersion dans le thé ou autres liquides corrosifs. Immerger la montre à plus de trois mètres de profondeur, ou appuyer sur le bouton Marche alors qu'elle est dans l'eau peut provoquer la pénétration d'eau dans le mécanisme. Une telle utilisation est considérée comme destructrice et annule la garantie d'entretien.



2. Première utilisation

Systèmes d'exploitation de smartphone pris en charge : Android OS 5.0 ou version ultérieure, IOS 8.0 ou version ultérieure (exige un iPhone 5 ou version ultérieure).

2.1. Chargement de la montre

2.1.1. Connectez le câble USB à un chargeur à 5V et 1A, et branchez-le sur une prise.

2.1.2. Connectez une prise magnétique à 4 broches à l'arrière de la montre, en vous assurant que les connecteurs sont bien alignés. Vous entendrez un son (à moins que la montre soit en mode silencieux) et un symbole de charge s'affichera à l'écran.

1

Remarque

Le peut prendre deux heures pour se charger complètement.

2.2. Marche/Arrêt

2.2.1. Marche : Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé.



2

2.2.2. Arrêt : Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé.

2.3. Configuration et appairage avec le téléphone

Avant de commencer à utiliser la montre, téléchargez et installez l'application Fundo Wear sur votre smartphone. Pour une installation facile et sûre, poursuivez en scannant le code QR avec votre téléphone, ou accédez à Google Play ou App Store et recherchez l'application FUNDO WEAR.




3

Accordez à Fundo Wear l'accès à vos contacts, votre journal des appels, vos messages, aux notifications et à la localisation de votre téléphone. Enregistrez-vous/Accédez à l'appareil en utilisant votre adresse électronique (ou utilisez une application de tiers), et autorisez l'application à s'exécuter en arrière-plan.

2.3.1. Appairage avec un téléphone Android

a). Activez le Bluetooth aussi bien sur le téléphone que sur votre montre, lancez l'application Fundo Wear et appairez les deux en suivant les instructions à l'écran.



4

Le téléphone affiche une liste des dispositifs détectés. Cliquez sur le nom de votre montre. Une zone de dialogue de demande d'appairage s'affiche. Appuyez sur appairage pour lancer la procédure. Une fois l'appairage terminé, l'icône Bluetooth de votre téléphone est colorée en vert.

b. Sur votre téléphone, accédez à Réglages > Bluetooth. Dans la section Dispositifs connectés, un dispositif connecté apparaît. Recherchez votre appareil dans la section DISPOSITIFS DISPONIBLES et cliquez dessus pour exécuter l'appairage. Une fois l'appairage terminé, les deux dispositifs figurent dans des DISPOSITIFS CONNECTÉS, et l'icône de votre montre est moitié verte et moitié bleue.



5

REMARQUE

Dans l'application Fundo Wear, vous pouvez cliquer sur l'icône pour renommer votre montre. Appuyez sur l'icône pour activer l'alarme anti-perte.

A). Activez le Bluetooth sur l'iPhone et sur la montre, lancez l'application Fundo Wear et apparez les deux en suivant les instructions à l'écran.

Cliquez sur > Cliquez sur > Lancer la recherche

Le téléphone affiche une liste des dispositifs détectés. Cliquez sur le nom de votre montre. Une zone de dialogue de demande d'appairage s'affiche. Appuyez sur appairage pour lancer la procédure. Une fois l'appairage terminé, l'icône Bluetooth de votre téléphone est colorée en vert une fois l'appairage terminé.

6

B). Sur votre téléphone, accédez à Réglages > Bluetooth. Dans la section MES DISPOSITIFS, un dispositif connecté apparaît. Recherchez votre MONTRE dans la section AUTRES DISPOSITIFS et cliquez dessus pour exécuter l'appairage. Une fois l'appairage terminé, les deux dispositifs figurent dans MES DISPOSITIFS, et l'icône de votre montre est moitié verte et moitié bleue.



3. Fonctions principales

- Dialer
- Phonebook
- Call history
- messaging
- Heartrate
- Drink
- Remote Camera
- BT music
- anti-lost
- Alarm

7

8