

Nous vous remercions pour sélectionner la montre intelligente de notre société. Vous pouvez lire ce manuel pour comprendre complètement la méthode de l'utilisation de l'équipement, cet équipement utilise principalement la dent bleue pour connecter le téléphone mobile afin de réaliser l'utilisation adapté, en fournissant une variété de fonctions et de services utiles, pour faciliter votre opération du téléphone mobile, nous avons développé beaucoup de fonctions humaines de sport et de santé. Notre société réserve le droit de modifier les contenus de ce manuel sans aucun préavis, excusez-nous sans autre notification.

Description de la recharge: Lors de la recharge, la montre est inversée, le contact d'alignement câble de recharge sera aspiré automatiquement, il supporte le chargeur standard 5V USB de l'ordinateur ou du téléphone mobile, environ 70 minutes pour réaliser la pleine charge électrique.



**Veillez faire l'attention que deux contacts du câble de recharge ne doivent pas contacter le corps de conduction électrique en même temps, ce qui va provoquer le court-circuit et la combustion.**

**Connexion entre la montre et le téléphone mobile: tout**

## **d'abord, pour le téléphone mobile, il faut télécharger "Action divisionnaire" APP au téléphone mobile en installant, deux méthodes**

I Utilisateur du téléphone mobile IOS, Andriod: Par le navigateur du téléphone mobile pour scanner le code bidimensionnel de la montre (configuration - téléchargement APP) afin de sélectionner le premier téléchargement, ou avec le scannage de WeChat, après avoir ouvert l'interface, cliquez sur l'option en haut à droite, la sélection du navigateur du téléphone mobile pour ouvrir le téléchargement.



II Le téléphone mobile Android connectant à l'Application Treasure pour la recherche du téléchargement "Action divisionnaire", et le téléphone mobile Apple connectant à App

Store pour la recherche du téléchargement "Action divisionnaire" .

Une fois l'installation terminée, ouvrez "Action divisionnaire" et ouvrez la dent bleue du téléphone mobile, l'action divisionnaire aura le rappel de notification de l'activation, cliquez sur la détermination. Cliquez sur Plus au coin en bas à droite pour ajouter l'équipement, recherchez NJY-L3-LE et cliquez sur la connexion, la connexion de dent bleue 4.0 avec succès; ouvrez le Menu principal de la montre - Dent bleue - Recherche de dent bleue - Sélectionnez activer la dent bleue - Cliquez sur le nom de dent bleue du téléphone mobile que vous voulez connecter - Rappel de l'équipement de dent bleue connecté, cliquez sur la détermination, le téléphone mobile aura le rappel de jumelage, cliquez sur le jumelage pour connecter la dent bleue 3.0. Lorsque la dent bleue 3.0 et la dent bleue 4.0 sont entièrement connectées, toutes les fonctions peuvent être réalisées uniquement. Le repère vert de dent bleue sur le menu déroulant de la montre désigne que la connexion de dent bleue 4.0 est réussie, le repère bleu désigne que la connexion de dent bleue 3.0 est réussie, lorsque le repère de dent bleue avec la couleur bleue en haut et la couleur verte en bas, ce qui désigne que la

dent bleue 3.0 et la dent bleue 4.0 sont connectées avec succès en même temps.

## **⌘ Description de l'opération de montre**

**Touche supérieure de la touche latérale: appuyez à courte durée pour entrer dans le comptage horaire du chronomètre, puis appuyez pour l'arrêt.**

**Touche inférieure de la touche latérale: appuyez longuement pour le démarrage et l'arrêt, appuyez à courte durée pour retourner à l'interface de mise en veille, quand la montre est morte, appuyez longuement durant 10 secondes pour le redémarrage de la montre.**

**Geste TP: le glissement à gauche, le glissement à droite et le glissement vers le haut, pour entrer dans le menu principal, après l'entrée dans chaque fonction, le glissement à droite pour le retour, le glissement à gauche pour entrer dans le menu suivant.**

**Commutation du cadran: appuyez longuement sur l'écran,**

**pour afficher la sélection du cadran, sélectionnez le cadran que vous voulez, cliquez sur la touche de détermination ci-dessous.**

Barre d'état de la montre: le glissement vers le bas pour entrer dans l'interface de mise en veille, qui va afficher l'état de dent bleue, la charge électrique, le temps et les données, etc.

## **Présentation des fonctions principales:**

### **● Téléphone**

Composition du numéro: le téléphone mobile de connexion est extrait, pour réaliser la communication au terminal de la montre; Répertoire: Il peut synchroniser 400 contacts au terminal du téléphone mobile; Enregistrement des appels: qui peut synchroniser les enregistrements des appels du terminal du téléphone mobile; **Information: la synchronisation des contenus de SMS au terminal du téléphone mobile (le téléphone mobile IOS ne soutient pas pour le moment).**

● Dent bleue: qui peut rechercher l'équipement à connecter ou

déconnecter l'équipement en cours de la connexion.

● Notification: qui peut consulter QQ / WeChat et d'autres messages en temps opportun, cette fonction doit être connectée au programme d'application "Action divisionnaire" du terminal du téléphone mobile, puis elle est utilisée.

### **● Santé:**

Surveillance de la fréquence cardiaque: la montre est tout près du, la position de port optimale est au dessus du bras de l'os du poignet, la valeur de fréquence cardiaque en temps réel peut être mesurée, la valeur normale est de 60-90 battements / min pour une personne normale. Le signe de début le plus bas indique que la mesure est en cours et que la valeur sera mesurée dans environ 20 secondes. Le glissement vers le bas pour entrer dans l'interface des options, il est possible de consulter l'enregistrement historique; le mode, il existe le mode unique et le mode continu à sélectionner; l'aide, la description de l'utilisation détaillée; Podomètre: il est possible de consulter le nombre de pas de marche, la consommation de calories et la distance de marche du même jour. La sauvegarde de données du même jour est

effectuée à 12h de chaque soir, avec le retour à 0 à nouveau. Le glissement vers le haut pour entrer dans l'option, l'état, il existe l'option de fermeture ou d'ouverture; l'enregistrement historique, il est possible de consulter l'enregistrement historique local de 7 jours; l'objectif, il est possible de configurer l'objectif du nombre de pas de marche de chaque jour; veuillez entrer vos propres données concernant sexe, taille, poids, etc, à ce effet, il est possible de mesurer vos propres données sportives précises;

Sommeil: qui peut enregistrer votre durée et votre qualité de sommeil, vous aider à mieux ajuster votre propre emploi du temps, améliorer la qualité de sommeil. La glissement vers le haut pour entrer dans l'option, l'état, il existe l'option de fermeture ou d'ouverture; l'enregistrement historique, pour consulter la durée de sommeil léger; l'aide, la description de l'utilisation détaillée;

Rappel sédentaire: configurez le temps de rappel sédentaire, le rappel avec la sonnerie activée automatiquement au temps prévu.

● Sports: selon les sorts différents, sélectionnez le mode correspondant, il est possible de surveiller vos données sportives plus précisément, il y a la marche saine, la course, l'escalade de montagne, la chevauchée, le basketball, le tennis de table, le badminton, le football, le Papa à sélectionner, l'entrée dans chaque mode en ouvrant la surveillance de fréquence cardiaque en même temps, le glissement vers le haut pour entrer dans l'afficheur de zonage de valeur de fréquence cardiaque, ce qui désigne l'état actuel de votre fréquence cardiaque. Le glissement vers le bas pour retourner au mode sportif, cliquez sur le mode sportif le plus bas, pour éjecter l'option d'arrêt ou de suspension.

### **● Outil:**

Réveil: cinq réveils peuvent être auto-définis; appuyez longuement pour entrer dans la suppression de réveil.

La calculatrice;

Le calendrier;

Chronomètre: ouvrez cette fonction pour effectuer le comptage horaire unique et multiple.

● A distance: (à utiliser après avoir connectez le téléphone mobile).  
Photographie à distance: sous l'état où le téléphone mobile ne peut pas verrouiller l'écran, la montre entre dans la photographie à distance, le téléphone mobile va photographier l'interface, cliquez sur la photographie de montre, la photo est enregistrée sur le terminal du téléphone mobile;

Lecteur de musique: qui peut contrôler la lecture de musique dans le téléphone mobile.

Anti-perte: cliquez sur la recherche, le téléphone mobile émettra l'alarme; il est possible d'entrer dans la fonction de recherche de l'équipement APP du téléphone mobile, la montre émettra l'alarme.

● Configuration: il est possible de réaliser les configurations de cette machine diverses  
téléchargement APP: entrez pour trouver un code bidimensionnel, ouvrez le scannage du navigateur du téléphone mobile pour télécharger "Action divisionnaire";  
Configuration de la dent bleue: entrez pour ouvrir ou fermer la

41

dent bleue.

Horloge: le type d'horloge, il y a quatre cadrans de mise en veille à sélectionner, la synchronisation de temps, l'ouverture par défaut, la synchronisation de temps du téléphone mobile après avoir connecté au téléphone mobile, si pour ajuster manuellement le temps, il faut fermer cette fonction; le son, il est possible de sélectionner le mode de scénario d'appel entrant, la sélection de sonnerie, la sélection de sonnerie de notification; le volume de son, il est possible d'ajuster le volume de son pour le multimédia, la sonnerie, la notification, etc; le mode d'économie électrique, ouvrez la montre pour entrer dans le mode d'horloge, les autres fonctions sont fermées; l'affichage, l'entrée pour régler la luminosité et la durée de fermeture de rétro-éclairage de l'écran; l'environnement multilingue, l'ouverture par défaut pour la synchronisation automatique, une fois le téléphone mobile connecté, la langue du téléphone mobile sera synchronisée, si pour sélectionner manuellement une langue, il faut fermer cette fonction; l'unité, il est possible de sélectionner l'unité de données soit métrique ou anglaise; l'action, qui supporte le son muet de basculement de l'appel entrant, le son muet de basculement du réveil, le système de réveil au sommeil

42

de geste (soit, éclairer automatiquement l'écran après avoir levé la main), répondre au téléphone avec ballotement, la remise en état de la configuration au départ de l'usine, généralement, lorsqu'il y a un certain problème de logiciel, la remise en état de la configuration au départ de l'usine peut en résoudre; concernant, il est possible de consulter le modèle de la montre et la version du logiciel.

● Transmission de données: il faut télécharger l'action divisionnaire au terminal du téléphone mobile, après la connexion avec succès, n'importe les données des modes pour le comptage du pas, la fréquence cardiaque, la qualité de sommeil et les multiples sportifs, il est possible de transmettre au terminal du téléphone mobile.

Description de la garantie

**Problèmes ordinaires et méthode de traitement: vu qu'il n'existe pas l'uniformité pour les protocoles de dent bleue des téléphones mobiles en marque diverses, donc, la situation d'instabilité sur la connexion de dent bleue entre le**

43

**téléphone mobile et la montre apparaît parfois, il est possible de fermer la dent bleue du téléphone mobile une fois, encore une reconnexion, ou la remise en état de la remise en état vers la configuration au départ de l'usine, si la montre est en état mort, il est possible d'appuyer longuement sur la touche d'ouverture et de fermeture pour que la montre puisse redémarrer dans 10s.**

1.Lors de l'utilisation normale de ce produit, s'il existe les problèmes de qualité du produit causés par la fabrication, le matériau, la conception et d'autres causes, etc, la garantie gratuite pour est d'un à compter de la date de l'achat.

2. La garantie gratuite n'est pas fournie pour les défauts provoqués par les causes personnelles de l'utilisateur, comme suit:

- 1) . Les défauts provoqués par le démontage, le montage et le remontage de montre sans autorisation.
- 2). Les défauts provoqués par la chute imprudente dans le processus de l'utilisation.
- 3) . Tous les dommages artificiels ou les fautes et les abus du

44

tiers (par exemple, l'entrée d'eau dans la machine principale, la fissuration vibrante par la force interne, le dommage de rayure des composants périphériques, etc.), ces cas ne sont pas compris dans la limite de garantie.

- 3. Lors de la demande à la garantie gratuite, veuillez fournir obligatoirement la fiche de garantie remplie de la date de l'achat avec le cachet du lieu de l'achat.
- 4. Lorsque l'utilisateur effectue la réparation du produit, veuillez apporter le produit à notre société ou au point de vente de notre société.
- 5. Toutes les fonctions du produit sont dominées par l'objet réel.

Date de l'achat :  
Code IMEI:  
Magasin de l'achat:  
Signature du client:  
Signature du vendeur du magasin:  
Cachat du magasin: