

# Z049 - F13 - Français

Nous vous remercions pour sélectionner la montre intelligente de notre société. Vous pouvez lire ce manuel, pour connaître complètement la méthode de l'utilisation et de l'opération simple de l'équipement. Notre société réserve le droit de modifier les contenus de ce manuel sans aucun préavis, excusez-nous sans autre notification.

Configuration du produit:

Montre intelligente \*1

Câble de données USB \*1

Notice \*1

Ce produit supporte l'étanchéité à eau en classe IP68, il est possible d'en porter pour le lavage des mains, la natation, le bain sous la température ambiante.

Description des touches:

A: Vers la page précédente

B: Vers la page suivante

C: Appuyez sur la touche de confirmation, appuyez longuement sur l'interface d'horloge pour entrer dans le mode sportif.

D: Appuyez à courte durée sur la touche de retour, appuyez longuement sur la touche de démarrage et d'arrêt.

E: Touche de changement de page rapide.

28



**Veillez faire l'attention que deux contacts du câble de recharge ne doivent pas contacter corps de conduction électrique en même temps, ce qui va provoquer la combustion du circuit.**

Description de la connexion: 1; Utilisateurs ISO, Andriod: Par le navigateur du téléphone mobile pour scanner le code bidimensionnel de la montre afin de sélectionner le premier téléchargement, ou avec le scannage de WeChat, après avoir ouvert la première interface, cliquez sur l'option en haut, la sélection du navigateur du téléphone mobile pour ouvrir le téléchargement.

30



**Présentation des fonctions principales: (tout d'abord, ouvrez APP du téléphone mobile en connectant à la montre pour réaliser les fonctions suivantes)**

• **Interface de mise en veille:** entrez dans le menu principal, le remplacement des fonctions du cadran, il existe une variété des cadrans qui peuvent être remplacés.

• **Comptage du pas:** l'affichage du nombre du même jour, la sauvegarde de données à douze heures de chaque soir, avec le retour à 0.

• **Distance:** l'affichage de la distance du comptage du pas du même jour, la sauvegarde de données à douze heures de chaque soir, avec le retour à 0.

32

téléphone mobile, par exemple, les messages entrés de QQ et de WeChat, etc, si pour l'affichage des contenus détaillés des informations, il faudra configurer la fonction de notification de QQ et de WeChat en l'affichage des détails, appuyez sur la touche de confirmation pour entrer, et appuyez sur la touche tactile pour commuter vers le message suivant, appuyez à courte durée sur la touche de commutation pour le retour d'augmentation. Le rappel de vibration lorsque l'appel et le message entrent.

• **Outil:** Le numéro de version (la consultation pour l'adresse et le nom de dent bleue), la photographie de dent bleue (ouvrez la photographie de dent bleue au terminal APP, cliquez une fois sur la photographie au terminal de la montre, appuyez longuement sur pour quitter). La recherche du téléphone mobile (entrez dans la recherche de la montre) et l'arrêt (la sélection de l'arrêt, appuyez longuement pour le démarrage).

• **Langue:** ce qui supporte l'affichage en chinois et anglais, la synchronisation automatique par défaut, la langue dans le téléphone mobile et identique que la langue affichée dans la montre.

**Chronomètre:** appuyez sur la touche pour entrer, puis appuyez sur la suspension.

• **Réveil:** par APP au terminal du téléphone mobile pour configurer plusieurs réveils.

• **Transmission de données:** il faut télécharger l'action divisionnaire au terminal du téléphone mobile, après la succès avec succès, n'importe les données des modes pour le comptage du pas, la fréquence cardiaque, la qualité du sommeil et les multiples sportifs, il est possible de transmettre au terminal du téléphone mobile. Certaines données doivent synchroniser manuellement.

## Description de la garantie

1. Lors de l'utilisation normale de ce produit, s'il existe les problèmes de qualité du produit causés par la

34



Description de la recharge: Ce produit utilise le chargeur d'adsorption magnétique, la tête de recharge aligne au contact de recharge arrière, pour la recharge d'adsorption automatique.

29



• **Mise à jour du firmware:** Sous la situation de connexion normale de dent bleue, entrée dans "APP", cliquez sur plus au coin en bas à droite, cliquez sur la mise à jour du firmware, s'il existe la nouvelle version, ce qui va vous rappeler ne pas faire la mise à jour, cliquez sur la détermination pour apparaître une bande d'avancement, le processus de mise à niveau exige 3-5 minutes, après la mise à jour, la montre va démarrer automatiquement et reconnecter à l'équipement, veuillez déconnecter la dent bleue, encore une reconnexion. La nécessité de prêter attention, si la bande d'avancement est bloquée dans le processus, veuillez ne pas faire toute opération, il faut réaliser lentement, jusqu'à la fin de la mise à jour.

**Vu qu'il n'existe pas l'uniformité pour les protocoles de dent bleue des téléphones mobiles en marque diverses, donc, la situation d'instabilité sur la connexion de dent bleue entre le téléphone mobile et la montre apparaît parfois, il est possible de fermer la dent bleue du téléphone mobile, encore une reconnexion.**

31

• **Calorie:** l'affichage de la consommation de calorie du même jour, la sauvegarde de données à douze heures de chaque soir, avec le retour à 0.

• **Fréquence cardiaque:** appuyez sur la touche de confirmation pour entrer, à travers la lumière verte pur scanner la variation des vaisseaux capillaires en couche superficielle de la peau, afin d'obtenir la valeur de fréquence cardiaque, 60-90 battements / min généralement pour la personne avec la fréquence cardiaque normale, mais, moins de 60 pour le sportif professionnel et plus de 200 lors du sport brusque. L'exercice à long terme peut renforcer la fonction cardio-pulmonaire.

• **Surveillance du sommeil:** la coulisse peut ouvrir automatiquement cette fonction entre 9 heures de chaque soir 9 heures du matin du lendemain, à travers la connexion à APP du téléphone mobile, il est possible de consulter les données détaillées de qualité du sommeil.

• **Sport:** appuyez sur la touche de confirmation pour entrer dans le mode de multiples sports, appuyez sur la touche tactile pour sélectionner le mode sportif, la sélection d'un mode, appuyez sur la touche de confirmation pour entrer dans le commencement du sportif, appuyez à courte durée sur la touche de retour pour s'arrêter, la sauvegarde de données sportive au niveau de la touche de retour pour retourner au mode de multiples sports. Il y a les modes sportifs pour la course, la chevauchée, le basket-ball, la natation, le tennis de table, le badminton, l'escalade de montagne, le football, etc. Toutes les données sportives comprennent le temps sportif, la consommation de calorie et la fréquence cardiaque (sans fréquence cardiaque pour le mode de natation)

• **Message:** il est possible de réaliser la synchronisation de la fonction de notification au terminal du

33

fabrication, le matériau, la conception et d'autres causes, etc, la garantie gratuite pour la carte mère durant un an et la garantie pour la batterie et le chargeur durant six mois à compter de la date de l'achat.

2. La garantie gratuite n'est pas fournie pour les défauts provoqués par les causes personnelles de l'utilisateur, comme suit:

- 1). Les défauts provoqués par le démontage, le montage et le remontage de montre sans autorisation.
- 2). Les défauts provoqués par la chute imprudente dans le processus de l'utilisation.
- 3). Tous les dommages artificiels ou les fautes et les abus de tiers (par exemple, l'entrée d'eau dans la machine principale, la fissuration vibrante par la force interne, le dommage de rayure des composants périphériques, etc.), ces cas ne sont pas compris dans la limite de garantie.
3. Lors de la demande à la garantie gratuite, veuillez fournir obligatoirement la fiche de garantie remplie de la date de l'achat avec le cachet du lieu de l'achat.
4. Lorsque l'utilisateur effectue la réparation du produit, veuillez apporter le produit à notre société ou au point de vente de notre société.
5. Toutes les fonctions du produit sont dominées par l'objet réel.

Date de l'achat :

Code IMEI:

Magasin de l'achat:

Signature du client:

Signature du vendeur du magasin:

Cachat du magasin:

35