

## **Cuffie sportive Bluetooth 9S - AB0010**

### **Per caricare la batteria**

Prima di utilizzare l'auricolare Bluetooth per la prima volta, la batteria deve essere carica.

1. Il cavo del caricabatterie è collegato alla presa di ricarica delle cuffie.
2. Inserire il caricabatterie nell'interruttore di alimentazione.
3. La spia di carica è di colore rosso; quando è completamente carica, la spia rossa si spegne.
4. Isolare il caricabatterie dal portatile e dalla presa di corrente.
5. La carica è completa.

### **On/Off**

1. Accensione: tenere premuto il pulsante di avvio/fine chiamata per circa 3 secondi, finché non si alternano i colori rosso e blu.
2. Per spegnere: tenere premuto il pulsante di avvio/fine chiamata per circa 6 secondi, finché non si chiude.

### **Per associare l'auricolare a un telefono Bluetooth**

1. Aprire il portatile, tenere premuti i tasti funzione per circa 5 secondi finché non lampeggiano le spie rossa e blu.
2. Impostare il telefono per la scansione dei dispositivi Bluetooth.
3. Quando il telefono cerca l'auricolare, cerca l'auricolare nell'elenco.
4. Se l'abbinamento non ha successo, ripetere l'operazione; è sufficiente un abbinamento alla volta.
5. Se l'accoppiamento è riuscito, le luci blu lampeggeranno: a questo punto il dispositivo è in modalità standby e pronto a comporre/accettare la chiamata.

### **Per rispondere a una chiamata / Per terminare una chiamata**

1. A seconda del tasto di risposta del telefono.
2. Premere il tasto di avvio/termine della chiamata sul portatile.

### **Per rifiutare una chiamata / Per effettuare una chiamata**

1. In base al tasto di riaggancio del portatile
2. Quando il telefono squilla, continuare a tenere la cuffia sul pulsante di avvio/fine chiamata per circa 1 secondo.
3. Utilizzare la tastiera del telefono per inserire il numero della chiamata e poi premere il tasto di risposta/chiamata; la chiamata viene automaticamente trasferita alla cuffia.

### **Per ricomporre l'ultimo numero chiamato**

1. In modalità standby, premere il pulsante di avvio/fine chiamata sull'auricolare per circa 2 secondi e rilasciarlo.

### **Per regolare il volume delle cuffie**

1. Secondo il tasto volume + per aumentare il volume del telefono.
2. In base al volume del telefono - per diminuire il volume.

### **Considerazioni sulla sicurezza**

1. Utilizzare le cuffie durante la guida. Osservare le norme del proprio Paese o della propria regione.
2. Non rimuovere o modificare le cuffie per nessun motivo, altrimenti si potrebbero verificare guasti o bruciature. Inviare le cuffie a un centro di assistenza autorizzato per la riparazione.
3. Non utilizzare l'apparecchio a temperature troppo basse o troppo alte (inferiori a 0 °C o superiori a 45 °C).
4. Le temperature estreme causano la deformazione dell'apparecchiatura, riducono la capacità di carico dell'apparecchiatura e ne accorciano la durata.
5. L'inumidimento degli auricolari può causare gravi danni all'apparecchiatura. Non utilizzare l'apparecchiatura a contatto con le mani bagnate. I danni causati dall'acqua all'apparecchiatura annullano la garanzia.
6. Non utilizzare l'apparecchiatura durante i temporali. Le tempeste elettriche possono causare il malfunzionamento dell'apparecchiatura e aumentare il rischio di scosse elettriche..