

# MANUALE D'USO DELLO SMARTWATCH PER BAMBINI AB0063

## 1. Considerazioni generali:



## 2. Prima del primo utilizzo:

- Le funzioni possono cambiare in base a futuri aggiornamenti software.
- Caricare la batteria per almeno due ore prima del primo utilizzo.
- Accendere il dispositivo: premere il tasto On/Off per alcuni secondi.
- Per tornare indietro, premere brevemente il tasto On/Off.
- Per utilizzare le funzioni dell'orologio è necessario inserire una scheda SIM.
- Attenzione: la carta SIM non deve avere un codice PIN e lo smartwatch deve essere spento al momento dell'inserimento della carta.
- **Non possiamo essere ritenuti responsabili di eventuali guasti dovuti ad una errata configurazione della scheda SIM. In caso di dubbio, contattate la vostra compagnia telefonica per configurare la vostra carta SIM.**

## 3. Scaricare e collegare il software di sincronizzazione:

1. Scansiona il codice QR al di sotto di questo punto. Scaricare l'applicazione SeTracker per Android o iOS (a seconda del dispositivo). Registrati con una e-mail e una password e accedi all'applicazione. La cosa migliore è cercare l'applicazione direttamente nel Play Store o nell'App Store, in quanto il QR può indirizzare l'applicazione in un'altra lingua.



2. Inserire una scheda SIM nello smartwatch prima di accenderlo, altrimenti non è possibile E' la stessa cosa. È necessario disattivare il codice PIN della carta SIM e che questa disponga di dati Internet/mobile.
4. Se la scheda è configurata correttamente e pronta per l'uso con l'orologio, sullo schermo dello smartwatch vengono visualizzate diverse icone come nell'immagine seguente:



**In questo caso, andare al punto 5.**

Se non funziona, spegnere lo smartwatch, rimuovere la SIM e inserirla in un telefono, per vedere le impostazioni APN.

I dati di cui hai bisogno sono:

**APN**

**Nome utente**

**La password**

- In Android, l'APN è attivo:

Impostazioni > Altre reti > Reti mobili > Nomi dei punti di accesso (o APN).

-In IOS APN, sei dentro:

Impostazioni > Dati mobili > Opzioni > Opzioni > Rete dati mobile.

Nelle impostazioni non è possibile visualizzare la password, la password è solitamente la stessa del nome utente. In caso di dubbio con i dati, **consultate il vostro operatore** telefonico, che può fornirvi i dati richiesti.

5. Una volta ricevuti i dati, è necessario inviare un SMS da qualsiasi altro telefono cellulare, nel seguente formato, al numero di telefono che si intende utilizzare nello smartwatch (questo può variare a seconda dei diversi operatori, verificare con la propria compagnia telefonica):

**pw,123456,apn,aaa,bbb,ccc#**

I campi da inserire sono quelli commentati al punto precedente:

aaa: APN

bbb: nome utente

ccc: password

Tutto deve andare senza spazi, come nell'esempio seguente:

**pw,123456,apn,orageworld,orange,orange#**

Riceverai un SMS nel seguente formato:

**apn:aaa;user:bbb;password:ccc;userdata:.**

Se tutti i dati sono stati inviati correttamente, la scheda dovrebbe essere già pronta per funzionare con lo smartwatch GPS.

6. Nell'applicazione, fare clic sull'icona di una persona con il testo "mi" (accanto all'icona Start) e fare clic su "Device List". Fare clic su "Aggiungi dispositivo". Sul retro dello smartwatch è presente un adesivo con un codice QR per collegare lo smartwatch al telefono. Una volta eseguita la scansione, l'applicazione lo riconoscerà. Inserisci il nickname che vuoi dare al tuo smartwatch e clicca su OK. Verifica che il tuo smartwatch sia attivato nell'elenco e nella sezione "Corrente" vedrai.
7. Lo smartwatch è ora accoppiato ed è possibile iniziare ad utilizzare le sue funzioni.

#### **8. Cambio di lingua:**

La lingua dello smartwatch viene cambiata dall'applicazione. Pertanto, se l'orologio è in una lingua che non si desidera, aprire l'applicazione, andare in "Impostazioni" e "Lingua e fuso orario". Selezionare entrambi e premere OK. Lo smartwatch cambia automaticamente.

#### **9. Funzioni:**

Le funzioni accessibili dallo smartwatch sono le seguenti:

- **Talk:** è possibile inviare messaggi vocali all'applicazione. Per fare questo, tenere premuto il pulsante "Record" e registrare il messaggio. Quando avete finito, smettete di premere il pulsante e il messaggio verrà inviato automaticamente.
- **Rubrica:** premendo il pulsante "Rubrica" è possibile accedere ai numeri di telefono precedentemente salvati dall'applicazione e chiamarli.
- **SOS:** premendo il tasto SOS per alcuni secondi, si chiamerà il contatto o i contatti scelti dall'applicazione come numero di emergenza (fino a 3 numeri diversi). Ogni numero sarà chiamato consecutivamente finché uno di loro non risponde alla chiamata.
- **Fare amicizia:** Collega lo smartwatch agli smartwatch di altre persone nelle tue vicinanze.

Molte altre funzioni sono accessibili dall'applicazione Smartphone:

- **Intercom:** è possibile inviare messaggi scritti e vocali dall'applicazione allo smartwatch.

- **Mappa**: sarete in grado di vedere, in tempo reale, la posizione dell'orologio tramite GPS.
- **Cronologia**: è possibile visualizzare il percorso dello smartwatch in date e orari selezionati. Potrai vedere il percorso completo e la sua riproduzione.
- **Rubrica**: memorizza i numeri di telefono che puoi chiamare.
- **Spegnimento remoto**: è possibile spegnere l'orologio a distanza da questa sezione.
- **Recinzione elettronica**: sarete in grado di stabilire un'area di sicurezza da 200 a 2000 m in modo che, quando si lascia questo, l'orologio avvisa.
- **Avviso di batteria scarica**: quando la batteria dell'orologio è scarica, il telefono cellulare riceverà un avviso.
- **Allarme**: È possibile impostare fino a tre allarmi da suonare nello smartwatch.
- **Premi**: è possibile inviare o rimuovere piccoli premi in forme di cuore allo smartwatch per comportamenti buoni o cattivi.

## **10. Risolvere i problemi comuni:**

- Impossibile accendere: la batteria potrebbe essere troppo bassa, provare a caricarla.
- Spegnimento automatico: la batteria si sta scaricando; carica.
- Tempo di utilizzo troppo breve: la batteria non è stata caricata correttamente.
- Se l'orologio non si collega, controllare se la scheda SIM è stata inserita correttamente. Accertarsi che il codice PIN della carta SIM sia disattivato (è possibile farlo in un telefono o verificare con la propria compagnia telefonica).

## **11. Avvisi:**

- Utilizza gli accessori del tuo orologio e quelli del tuo Smartphone.