MANUALE DI ISTRUZIONE CUFFIE AK0221 – P47

Funzioni dei comandi di controllo:

1 - Tenere premuto per 3 secondi per accendere/spegnere il dispositivo.



2 - In modalità Bluetooth, quando si riceve una chiamata: premere una volta per rispondere alla chiamata; premere a lungo per rifiutarla; premere 2 volte in modo continuo per ricomporre la chiamata.

2 - In riproduzione musicale: premere per mettere in pausa/riprendere.

3 - In modalità radio FM, 1 pressione per la stazione precedente; tenere premuto per diminuire il volume.

3 - In modalità di riproduzione Bluetooth/MP3, 1 pressione per il brano precedente; tenere premuto per abbassare il volume.

4 - In modalità radio FM, 1 pressione per la stazione successiva; tenere premuto per aumentare il volume.

4 - In modalità di riproduzione Bluetooth/MP3, 1 pressione per il brano successivo; tenere premuto per aumentare il volume.

5 - Premere per passare alla modalità: Bluetooth/MP3/Radio FM.

Indicatore LED:

- Modalità Bluetooth: durante l'accoppiamento con il dispositivo, lampeggia in blu. Una volta accoppiato, lampeggia più lentamente.

- Modalità MP3: lampeggia lentamente durante la riproduzione.

- Modalità radio FM: durante l'ascolto della radio, luce blu fissa. Durante la sintonizzazione delle stazioni, lampeggia in blu.

- Carica: rosso continuo durante la carica; quando la carica è completa, la luce si spegne.

Collegamento del cavo ausiliario:

- Collegare il cavo ausiliario direttamente all'ingresso AUX IN nella parte inferiore del casco sinistro. Compatibile con i dispositivi con uscita ausiliaria tramite connessione jack da 3,5 mm.

Caratteristiche:

- Ricarica USB: ingresso DC5V

- Frequenze FM: 87.5-108MHz

- Distanza Bluetooth: 10 metri circa

- Frequenza: 50-20.000Hz

- Frequenza Bluetooth: 2,401-2,480GHz

- Tempo di ricarica: 1,5/2 ore circa.