

Smartwatch per bambini

Manuale d'uso

Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente il manuale per una corretta installazione e un rapido utilizzo.

1. Preparazione prima dell'uso

Verificare che il prodotto sia il modello corretto con gli accessori completi.

Utilizzare una scheda Nano SIM che supporti la rete 4g. Verificare i dettagli con il proprio operatore locale (spegnere l'unità prima di inserire la scheda).

La scheda SIM deve attivare la funzione GPRS e la funzione di visualizzazione dell'ID chiamante. Installare l'APP sul telefono cellulare. Per maggiori dettagli sull'APP, accedere al mercato delle applicazioni tramite codice a barre o codice QR.

2. Inserire la scheda Nano SIM


Utilizzare una scheda Nano SIM che supporti la rete 4g. Questa scheda deve avere l'ID chiamante, il traffico dati GPRS, l'accesso a Internet e la funzione di chiamata abilitati. In caso di rottura della scheda SIM, inserirla in stato di spegnimento.

3. Accensione/spegnimento

On: quando l'orologio è spento, tenere premuto il pulsante di accensione per accenderlo.

Off: in condizioni di funzionamento normali, l'orologio può essere spento solo da remoto tramite l'app o accedendo all'interfaccia delle impostazioni. Se l'orologio non ha una scheda installata o non è collegato all'app, è possibile accedere all'interfaccia delle impostazioni per spegnerlo. Fare attenzione a non rimuovere la scheda sim direttamente quando l'orologio è acceso per evitare di bruciare la scheda.

4. Presentazione dell'orologio.



Istruzioni per l'uso dei pulsanti:

Pulsante di accensione:

1. Quando l'orologio è spento, premere a lungo il pulsante di accensione per accenderlo.
2. L'orologio si connette a Internet e l'app imposta il numero SOS. Tenere premuto il numero per comporre 3 numeri. Se nessuno risponde, il numero viene composto due volte in loop.

Pulsante Indietro:

Premere brevemente per tornare all'interfaccia precedente.

5. Scaricare l'applicazione

5.1 Scansionare il codice QR per scaricare l'app dell'orologio. Il codice QR dell'APP si trova anche sull'interfaccia di download dell'orologio.



5.2 Registrazione e login

Seguire le istruzioni dell'APP per registrare un account e accedere con successo



Compilare le informazioni relative per registrare l'account.

Dopo la registrazione, effettuare il login.

5.3 Collegamento dell'orologio all'account dell'App

Una volta che l'account è stato registrato con successo e l'orologio è collegato, scansionare il codice QR registrato allegato all'orologio o inserire manualmente il codice di registrazione a 15 cifre. Se il codice a barre di registrazione sull'adesivo dell'orologio è andato perso, il codice di registrazione può essere trovato nell'interfaccia di download dell'app dell'orologio.

Quindi, inserire le impostazioni di accoppiamento.



6. Introduzione di alcune funzioni

Posizionamento LBS, GPS, WIFI: per visualizzare la posizione in tempo reale dalla mappa dell'APP.

Passi: Visualizzazione della cronologia dei percorsi effettuati in precedenza.

Zona di sicurezza: è possibile impostare 3 recinti di sicurezza, e quando l'orologio esce dal recinto viene emesso un allarme.

Allarme: è possibile impostare 3 serie di sveglie.

Rubrica: l'orologio può essere impostato con 15 numeri di telefono e l'orologio può effettuare chiamate reciproche.

We Chat: toccare per andare a chattare con l'app, è possibile inviare voce e immagini al telefono. Nota: l'orologio non può inviare informazioni all'app mobile, mentre l'app mobile può inviare informazioni all'orologio.

Fotocamera: toccare per scattare una foto o un video o aprire il coperchio posteriore per accendere automaticamente la fotocamera.

Composizione: L'orologio può comporre autonomamente i numeri e l'app può attivare o disattivare la funzione.

Videochiamata: fare clic per selezionare la chat individuale o la chat di gruppo con l'APP. La chat di gruppo può essere composta da un massimo di 8 persone.

Galleria: fare clic all'interno per visualizzare le foto scattate dall'orologio. Le foto possono essere condivise, eliminate e modificate.

Impostazioni: impostazioni del volume (volume multimediale, volume della sveglia, volume della suoneria, volume delle chiamate).

Regolazione della luminosità, ibernazione, riavvio, spegnimento, informazioni sul dispositivo (aggiornamento wireless, numero di modello, numero di versione, IMEI).

Stile del desktop (un quadrato, quattro quadrati), strumento di pulizia (pulizia delle applicazioni in background, cancellazione della cache).

Altro (Bluetooth, torcia, rete mobile, impostazioni di data e ora, lingua).

Codice QR:

1. Scaricare il codice QR: Fare clic per visualizzare il codice QR, scansionare il codice per scaricare l'APP.

2. Codice di registrazione: visualizza il codice di registrazione del dispositivo.

Crazy Math: fare clic sull'interfaccia per avviare il gioco facendo clic su "Start". La difficoltà del gioco è suddivisa in tre livelli: "semplice, generale e difficile". È possibile configurarla facendo clic sul pulsante "Impostazioni" dell'interfaccia.

Syllabus: fare clic per visualizzare il corso dal lunedì al venerdì Configurato dall'APP

Fare amicizia: cliccare per entrare nell'interfaccia, toccare due orologi per fare amicizia, dopo che l'amicizia è riuscita, l'immagine si illuminerà.

Questo modello può essere utilizzato per fare fino a quattro amici. Fare clic sull'avatar di un amico per chattare con i propri amici e inviare voci e foto ai propri amici. Premere a lungo sul messaggio inviato dall'amico per "cancellare" e "cancellare tutto". Premere a lungo su "Foto amici" per eliminare gli amici.

SOS: Impostazione di 3 numeri di contatto di emergenza. In caso di emergenza, l'orologio emette un allarme premendo il pulsante SOS per 3 secondi e compone ciclicamente 3 numeri. Quando nessuno risponde, la chiamata circolare termina.

Monitoraggio remoto: configurando l'APP, l'orologio compone attivamente il numero impostato (di solito il numero dei genitori) e il telefono cellulare può ascoltare l'orologio a senso unico e conoscere le circostanze in cui si trova il bambino.

Divieto di utilizzo: è possibile impostare tre periodi di tempo e l'orologio blocca tutte le chiamate e altri suoni durante il periodo di tempo (valido dal lunedì al venerdì).

Impostazione promemoria SMS: è possibile controllare se l'orologio apre la funzione SMS per le informazioni relative all'allarme (normale ricarica SMS).

Membri della famiglia: visualizza tutti gli account dei membri della famiglia che sono stati collegati all'orologio.

Modalità di lavoro: 3 modalità di lavoro, modalità normale predefinita.

Quadrato singolo: dopo il passaggio a 4 quadrati, scorrere il dito verso sinistra sull'interfaccia principale per modificare la schermata delle funzioni del desktop.

Quattro quadrati: non è possibile passare il dito a sinistra/destra sull'interfaccia principale
Spegnimento a distanza: l'orologio può essere spento a distanza dall'app dopo l'accensione dell'orologio.

7. Risoluzione dei problemi

L'orologio non riesce a connettersi al server quando viene acceso per la prima volta. Controllare:

1) Se la scheda SIM all'interno dell'orologio è 4g.

2) Se la scheda SIM all'interno dell'orologio è attivata per il traffico dati.

3) Se i parametri del server sono IP e APN e se l'IMEI è corretto. È necessario assicurarsi che il codice a barre IMEI sull'orologio sia uguale a quello scritto sull'orologio al momento della produzione. I clienti possono inviare il messaggio di testo pw,123456,ts# all'orologio da un telefono cellulare (l'orologio deve essere caricato con una carta, il messaggio di testo deve essere inserito con il metodo di input inglese). In caso di problemi, contattare service@conosurexclusivas.com.

4) Ci sono due casi in cui la registrazione non è possibile:

- a) Il numero del dispositivo non esiste o il numero del dispositivo è stato registrato. Si consiglia di rivolgersi al proprio distributore.
- b) Se l'account è stato registrato, il cliente può registrarsi nuovamente cambiando account.