Sport smartwatch – XS8 Pro Ultra

Manuale di istruzioni

Metodo di download dell'APP

Requisiti minimi della piattaforma: Android 5.0, iOS 9.0, supporto Bluetooth BT4.0.

Metodo di download per Android:

Cercare "Fit pro" nel Play Store di Android per scaricare l'applicazione o scansionare il codice QR per scaricarla.

Metodo di download per IOS:

Scansionare il codice QR per scaricare l'APP; prima di utilizzarla per la prima volta, assicurarsi che l'orologio abbia energia sufficiente. Se l'orologio non riesce ad accendersi, si prega di caricarlo prima.

Modalità di connessione:

Android: Per collegare l'orologio a un telefono Android. Fare clic su "aggiungi dispositivo" per accedere all'APP e cercare l'indirizzo bluetooth del dispositivo di connessione 4.0. Se la finestra non viene visualizzata, accedere alle impostazioni del telefono, al bluetooth, cercare il nome del dispositivo e collegarsi manualmente.

iOS: Per collegare il telefono cellulare iOS all'orologio. Fare clic su aggiungi dispositivo nell'APP mobile per cercare l'indirizzo bluetooth del dispositivo 4.0 e accedere al menu delle impostazioni del telefono per connettersi.

Dopo che l'APP si è connessa correttamente all'orologio, apparirà una pagina di guida. In base alla pagina della guida, inserire l'accoppiamento di ricerca Bluetooth "Fit pro Bluetooth". Una

volta stabilita la connessione, è possibile effettuare/ricevere chiamate e riprodurre musica Bluetooth.

Modalità di disconnessione manuale: Se il dispositivo deve essere sostituito, nell'APP sul telefono entrare nel menu delle impostazioni del telefono cellulare, disconnettere il dispositivo, Bluetooth annullare la trasmissione di questo dispositivo per consentire ad altri dispositivi di connettersi; Bluetooth 3.0 supporta contatti condivisi multimediali audio e comunicazione audio.

Utilizzo dell'orologio

Composizione: quando l'orologio è collegato al Bluetooth 3.0, è possibile effettuare una chiamata componendo il numero. A quel punto, il telefono comporrà automaticamente il numero e potrà stabilire la chiamata.

Rubrica: una volta che l'orologio è collegato con successo all'APP, è possibile aggiungere 50 contatti di uso frequente nell'APP. Una volta aggiunto il contatto, la rubrica dell'orologio verrà sincronizzata. Dall'orologio è possibile fare clic sui contatti della rubrica per effettuare chiamate (il telefono deve essere collegato via Bluetooth).

Registro delle chiamate: conserva un registro delle chiamate effettuate dall'orologio.

Informazioni: salva le informazioni inviate dal telefono cellulare: è possibile visualizzare gli ultimi 8 messaggi inviati.

Modalità Sport:

1. Registra la distanza percorsa e il consumo di calorie in modalità corsa.

2. Registra il consumo di calorie in modalità salto.

3. Distanza percorsa e consumo di calorie in modalità pedalata.

4. Consumo di calorie in modalità nuoto.

5. Modalità arrampicata, registro della camminata e consumo di calorie.

Registrazione del contapassi: visualizza il conteggio dei passi, lo stato di completamento, la distanza percorsa e le calorie della giornata.

Promemoria messaggi: impostare il tipo di messaggio che il telefono cellulare invia all'orologio, ad esempio: QQ, WeChat, Weibo, chiamate in arrivo e altre informazioni (richiede che il sistema del telefono cellulare abbia autorizzato l'APP ad accedere alle notifiche).

Promemoria sveglia: impostare l'ora del promemoria della sveglia; una volta completata l'impostazione, questa verrà sincronizzata con l'orologio, che riceverà un promemoria a vibrazione; anche se disconnesso dall'APP, l'orologio salverà le impostazioni dell'APP per segnalare il promemoria.

Promemoria sedentarietà: attivare la funzione sedentarietà, impostare la durata del promemoria e l'intervallo di tempo per la sedentarietà. Una volta effettuata l'impostazione, l'orologio si sincronizzerà con l'APP e invierà un promemoria con vibrazione al momento dell'impostazione della sedentarietà.

Timer remoto: quando è collegato, è possibile scattare foto con l'orologio entrando nell'interfaccia della fotocamera remota dell'APP e scattare foto automaticamente dopo 3 secondi, autorizzando l'APP ad accedere all'album e a salvare le foto.

Rilevamento del sonno: quando è collegato all'orologio, è possibile impostare il tempo di rilevamento del sonno del dispositivo, l'interruttore ausiliario di rilevamento della frequenza cardiaca del sonno e altre funzioni di rilevamento.

Misurazione della frequenza cardiaca: dopo aver selezionato la frequenza cardiaca, questa viene misurata automaticamente e vengono visualizzati i dati della frequenza cardiaca misurata. Al termine della misurazione, i dati verranno caricati sull'APP.

Misurazione automatica della frequenza cardiaca: quando l'orologio è collegato, è possibile impostare il punto di tempo per la misurazione automatica della frequenza cardiaca. Una volta completata l'impostazione, il dispositivo si sincronizzerà automaticamente con l'orologio. Durante il processo di utilizzo, i dati sulla frequenza cardiaca verranno rilevati automaticamente e trasmessi all'APP per essere salvati.

Osservazioni: È necessario che il polso abbia un contatto corretto con il sensore di frequenza cardiaca.

Rilevamento del sonno: utilizzare l'orologio per monitorare il sonno; l'orologio registrerà la durata del sonno, il sonno profondo, il sonno leggero e il tempo di veglia; è possibile vedere i dettagli dei dati del sonno sull'APP e impostare l'intervallo di tempo di rilevamento del sonno.

Promemoria sedentarietà: il periodo del promemoria sedentarietà, l'intervallo di tempo effettivo e l'interruttore sedentarietà devono essere impostati nel promemoria sedentarietà tramite l'APP.

Fotocamera remota: è necessario collegarsi all'APP, aprire l'opzione fotocamera remota e la fotocamera si aprirà, scuotendo l'orologio per scattare una foto.

Torcia: attivare la funzione torcia, lo schermo dell'orologio diventerà molto luminoso.

Trova telefono cellulare: con l'APP collegata, accedere alla funzione di ricerca del telefono cellulare, premere a lungo l'icona, il telefono verrà inviato con una suoneria di promemoria.

Vibrazione: attivare/disattivare la funzione di promemoria della vibrazione dell'orologio.

Impostazione della lingua: può essere impostata in base alla lingua supportata dall'orologio. Una volta completata l'impostazione, il dispositivo passerà automaticamente alla lingua impostata.

Sincronizza l'ora del sistema: sincronizza manualmente l'ora del telefono con il display dell'orologio.

Reset di fabbrica: consente di resettare il dispositivo e cancellare i dati salvati.

Alzare la mano per illuminare lo schermo: Impostare questa funzione. Quando l'orologio è in stato di sospensione dello schermo, è possibile sollevare il polso e girare lo schermo verso di sé per illuminarlo e abbassarlo per spegnerlo.

Informazioni sul dispositivo: visualizza il numero di serie MAC e il numero di versione del dispositivo.

Regolazione della luminosità: consente di regolare la luminosità del display dell'orologio, scegliendo tra 5 livelli di luminosità.

Allarme: collegato all'APP, consente di aggiungere un promemoria per l'allarme tramite l'APP e di sincronizzarlo con l'orologio al termine dell'aggiunta; è possibile aggiungere fino a 5 allarmi.

Musica Bluetooth: può essere utilizzato solo se collegato a un telefono Bluetooth 3.0. È possibile controllare la riproduzione/pausa della musica sul telefono cellulare attraverso l'orologio.

Codice QR: Scaricare il codice QR dall'APP del dispositivo.

Informazioni personali: impostare l'avatar, il nickname, il sesso, l'età, l'altezza e il peso, definire un numero target di passi per controllare il completamento del conteggio giornaliero dei passi.

Note

- Non indossare l'orologio quando si nuota o si fa il bagno.

- Collegare l'orologio quando si sincronizzano i dati.

- Per la ricarica utilizzare il cavo di ricarica integrato.

- Non esporre l'orologio a umidità elevata, temperature estremamente alte o basse per lungo tempo.

- Se l'orologio si riavvia inaspettatamente. Controllare le informazioni della memoria del telefono per cancellarle e riprovare, oppure uscire dall'APP e riaprirla.

Manutenzione dell'orologio

- Non graffiare il sensore e proteggerlo da eventuali danni.

- Pulire la superficie dell'orologio con un panno leggermente inumidito con acqua saponata per rimuovere olio o polvere.

- Non esporre l'orologio a forti ambienti chimici come benzina, solventi per la pulizia, propanolo, alcol o repellenti per insetti. Le sostanze chimiche possono danneggiare la capacità di tenuta dell'orologio e la superficie della cassa.

- Evitare di sottoporre l'orologio a forti urti e all'esposizione estrema a temperature elevate.

- Quando la lente e la cassa sono intatte, l'orologio può tollerare gli schizzi di liquidi. Uno smontaggio violento può compromettere l'impermeabilità.