

Pettine per la cura dei capelli SY-S01



Manuale di istruzioni

AVVERTENZA

Pericolo di incendio. Non utilizzare questo apparecchio se si è portatori di pacemaker cardiaco, defibrillatore o qualsiasi altro tipo di dispositivo medico impiantato nel corpo del paziente.

Per evitare pericoli, non utilizzare l'apparecchio contemporaneamente a un dispositivo elettrochirurgico.

- Per motivi di salute, non condividere questo apparecchio con altre persone.
- Non posizionare il pettine in verticale con i denti rivolti verso l'alto, poiché sussiste il rischio di infiltrazioni.
- Per gli utenti alle prime armi o con pelle sensibile, provare prima il prodotto su una piccola zona per stimolare e verificare lo stato e la risposta della pelle durante l'uso.
- Controllare con le dita il livello elettrico dei denti del pettine prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se è deformato, incrinato, graffiato o sporco.
- Non utilizzare questo prodotto vicino a una vasca da bagno, una doccia, un lavandino o qualsiasi altro recipiente contenente acqua.
- Questo prodotto non è impermeabile e non deve essere immerso in acqua né risciacquato con acqua. La batteria di questo dispositivo non deve essere perforata o manomessa per evitare il rischio di esplosione.
- Si prega di caricare e conservare il prodotto in condizioni prive di umidità e temperature estreme.
- Se soffre di un problema clinico della pelle, inclusi, ma non limitato a melanoma o acne, o se avete altri problemi dermatologici (tra cui carcinoma basocellulare, cheratosi attinica, lupus

eritematoso sistemico, malattie o anomalie della coagulazione e delle estremità come cheloidi, cicatrici cheloidi o precedenti di cattiva cicatrizzazione delle ferite), consultate il vostro medico prima di iniziare a utilizzare il prodotto.

- Dopo il trattamento, potresti avvertire un leggero mal di testa, poiché il flusso sanguigno viene influenzato, e potresti anche sentire calore e formicolio durante il trattamento. Queste reazioni scompaiono solitamente dopo pochi minuti. Se i sintomi non scompaiono dopo 24 ore o più di utilizzo, consulta il tuo medico.

- Non utilizzare caricabatterie danneggiati o prese troppo allentate per ricaricare completamente il dispositivo, poiché potrebbero causare fusioni, cortocircuiti e incendi.

- Se il caricabatterie è danneggiato, deve essere riparato dal produttore, dal suo servizio di assistenza tecnica o da un tecnico statunitense per evitare pericoli.

- Non utilizzare questo prodotto in prossimità di materiali infiammabili o esplosivi (ad esempio alcool, benzina, aerosol, ecc.), poiché potrebbero causare incendi o esplosioni.

- Scollegare sempre il prodotto dalla rete elettrica prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione.

- Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli specificati in questo manuale, poiché ciò potrebbe causare il malfunzionamento o l'esplosione del prodotto.

NOTA:

Se si verifica una delle seguenti condizioni, consultare il proprio medico prima di utilizzare questo prodotto:

- Sintomi di eczema o dermatiti.

- Sintomi che possono influire sulla percezione del calore o sulla capacità di funzionamento ovale.

- Se si è recentemente sottoposti a un trattamento manuale o cosmetico.

- Se si è utilizzato qualcosa che può influire sulla pelle o sulla percezione del calore.

- Interrompere immediatamente l'uso se si avverte fastidio alla pelle o al corpo.

- Questo dispositivo non è progettato per essere utilizzato da persone con capacità respiratorie deboli o lente o con disabilità mentali, a meno che non ricevano istruzioni o assistenza per l'uso del dispositivo da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.

- È vietato l'uso di questo apparecchio da parte di bambini piccoli sotto la supervisione di una persona con disabilità, ed è vietato ai bambini giocare con questo apparecchio.

- Se si nota un malfunzionamento di questo apparecchio, interromperne immediatamente l'uso e scollegarlo dalla corrente per evitare ustioni.

Parti del prodotto



1. Indicatore luminoso di aumento e diminuzione dell'energia microelettronica
2. Spia di ricarica / spia di modalità
3. EMS
4. Serbatoio del liquido
5. Foro di raffreddamento
- 6 e 7. Interruttore della luce colorata
8. Porta di ricarica
9. Impugnatura
10. Denti o setole massaggianti

Questo prodotto deve essere utilizzato insieme a un prodotto condizionante.

Ricarica

- Al primo utilizzo, attendere che il pettine sia completamente carico.

- Collegare il pettine al cavo di ricarica e al caricatore, quindi inserire il caricatore in una presa di corrente domestica. Non utilizzare il prodotto durante la ricarica.
- Durante la ricarica, la spia luminosa interna si accenderà e, una volta completata la ricarica, la spia luminosa si accenderà completamente. Il processo di ricarica richiede circa 3 ore.
- Il prodotto completamente carico può essere utilizzato per circa 90 minuti (il prodotto è impostato con un timer di 15 minuti). Se il prodotto viene riutilizzato, può essere ricaricato direttamente.
- Il tempo di funzionamento può variare a seconda delle condizioni d'uso.

Prima dell'uso

Asciugare il pettine e le setole. Prima dell'uso, rimuovere eventuali tracce di olio e acqua dalla spazzola e assicurarsi che la pelle sia in buone condizioni e priva di ferite.

Ciò contribuirà a mantenere la pelle in buona salute.

- Applicare sulla pelle una buona soluzione condizionante.

Líquido



1. Tirare verso l'alto il contenitore all'estremità della cartuccia di conservazione,
 2. Versare il liquido condizionante, quindi ricollegare la cartuccia di conservazione al pettine. Dopo aver versato il liquido, è possibile premere con un dito la parte superiore dei denti del pettine per verificare che il liquido scorra correttamente.
- (2) Tenere premuto il pulsante di raccolta.
1. Tenere premuto il pulsante di sollevamento per tre secondi per regolare la modalità di intensità della luce. La luce rossa si accenderà e l'apparecchio entrerà in modalità picchiettamento. La modalità picchiettamento può essere utilizzata per il picchiettamento quotidiano, in base alle diverse esigenze, premere il pulsante della luce colorata per sfumare la luce rossa necessaria e regolare la luce in base alle proprie esigenze.
 2. Il pettine va applicato sul cuoio capelluto (i denti del pettine devono essere completamente a contatto con la pelle), premendo delicatamente dalla parte superiore per vedere e muovere lentamente il pettine nella direzione della crescita naturale dei capelli. Durante la pettinatura, è possibile afferrare i capelli con una mano per ridurre il grado di stress sulla pelle interessata ed

evitare la caduta dei capelli. Se si aggiunge un liquido, questo deve essere distribuito uniformemente su tutte le parti della pelle trattata.

3. Utilizzare 15 minuti per sessione.

1) Il prodotto ha un'impostazione predefinita di 15 minuti.

2) Se si desidera mettere in pausa il funzionamento durante l'uso, è possibile tenere premuto il pulsante per 3 secondi.

Modalità massaggio

1. Premere brevemente il pulsante di sollevamento per regolare e accedere alla modalità massaggio.

2. La modalità massaggio con motore a vibrazione sovralfrequenza e luce colorata massaggia la pelle, rilassa i muscoli tesi, allevia la fatica e favorisce l'assorbimento dei prodotti per la cura della pelle.

2. La luce LED colorata regola la risposta della pelle.

Modalità cura e relax

1. Premere due volte per accedere alla modalità terapia. La modalità terapia è dotata di diversi colori di luce e microelettricità EMS, che può sbloccare i meridiani della parte persa e alleviare la fatica.

2. L'EMS di questo prodotto è configurato con diverse posizioni. Le impostazioni sono visualizzate dalla più piccola alla più grande, rispettivamente, in ordine di impostazione. L'apparecchio di illuminazione è dotato di una funzione microelettronica che consente all'utente di regolare la luce al livello ottimale di comfort. (A causa della secchezza della pelle, della tolleranza alla microelettricità e della resistenza della pelle, la percezione della microelettricità e l'effetto non saranno gli stessi per ogni persona).

3. La luce LED regola l'intensità come descritto sopra.

Modalità Kinfat.

1. Premere tre volte per accedere alla modalità Kin-Fat dopo aver sollevato il pettine. Modalità di sviluppo salutare con microelettronica EMS, luce colorata e vibrazione overclocking di intensità. Si tratta di una modalità multi-efficace con diversa efficacia dei prodotti aggiunti per promuovere l'assorbimento dei prodotti di condizionamento, ottenendo così l'effetto di capelli sani attraverso sessioni di picchiamento sul cuoio capelluto.

2. Questa modalità può essere utilizzata per ogni funzione in base alle proprie esigenze, con lo stesso metodo di stima dell'intensità delle altre modalità.

ATTENZIONE

- Questo prodotto non è impermeabile, non immergere l'apparecchio in acqua né sciacquarlo direttamente con acqua.

- Se l'apparecchio non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo (più di 2 mesi), caricarlo ogni 2 mesi e riporlo nuovamente dopo che è completamente carico.

Non utilizzare l'apparecchio senza autorizzazione.

- Dopo l'uso, svuotare il liquido dal serbatoio e asciugarlo prima di riporlo.

- Riporre il prodotto in una borsa da viaggio.

- Conservare il prodotto in un ambiente asciutto.

- Tenere lontano dalla portata dei bambini.

- Conservare in un luogo con bassa umidità e polvere.

- Evitare di riporre gli utensili in un luogo con temperature elevate o esposto alla luce diretta del sole.

RICICLAGGIO

Questo prodotto non può essere smaltito come un normale prodotto domestico al termine del suo ciclo di vita. Rivolgersi alle autorità locali per informazioni sulla raccolta differenziata e sul riciclaggio dei rifiuti a beneficio della conservazione dell'ambiente.

Questo apparecchio è dotato di una batteria interna, pertanto:

(1) la batteria deve essere rimossa dall'apparecchio prima dell'uso;

(2) l'apparecchio deve essere scollegato dall'alimentazione quando si rimuove la batteria;

L'utente non può sostituire la batteria da solo. Si consiglia di portare il prodotto presso un punto di raccolta ufficiale per la rimozione della batteria.

Rimozione delle batterie: prendere le necessarie precauzioni di sicurezza quando si solleva il prodotto con l'attrezzo e quando si smaltiscono le batterie. Far funzionare il prodotto fino a quando la batteria non è completamente scarica; sollevare le viti dalla base e fare leva sulla parte esterna del prodotto; sollevare le 3 viti dalla scheda a circuiti stampati con un cacciavite a croce; allentare le viti dalla scheda a circuiti stampati e rimuovere la scheda a circuiti stampati; rimuovere la batteria scollegando il cavo della batteria.

GARANZIA:

-Durante il periodo di garanzia, se il prodotto presenta difetti di materiale o di fabbricazione, sostituiremo le parti o l'intero prodotto, a seconda dei casi. I reclami in garanzia devono essere presentati al rappresentante di vendita autorizzato, insieme alla prova della data di acquisto del prodotto.

Le seguenti condizioni non sono coperte dalla garanzia. L'azienda non garantisce quanto segue:

- Danni causati da un uso improprio, come l'uso dell'alimentatore, il collegamento del prodotto a una presa di corrente inadeguata o danni causati dall'uomo.

- Il normale deterioramento del prodotto causato da invecchiamento, uso, usura o rottura.
- Problemi con il prodotto dovuti all'uso per altri scopi, funzionamento improprio, manutenzione da parte di terzi o utilizzo di parti non fornite dall'azienda. Materiali di consumo, accessori e altri materiali di consumo non adatti a questo dispositivo.
- Danni causati da fattori di forza maggiore (come fulmini, terremoti, incendi, inondazioni, ecc.).