Manuale d'uso

Epilatore IPL – T8

Grazie per aver acquistato questo prodotto. Per comodità, si prega di leggere e conservare attentamente il presente manuale prima dell'uso.

Panoramica del prodotto

1 Descrizione dei pulsanti



1. Pulsante luce

2. Pulsante di accensione/avvio.

3. Numero di lampeggi rimanenti (digitale)

4. Ventola

5. Modalità luce continua automatica

6. Indicatore di funzionamento

Esposizione dei principi

Lo strumento adotta la tecnologia IPL cosmetica fotonica avanzata a livello internazionale, che irradia direttamente la pelle con una forte luce pulsata per produrre un effetto fotobiochimico. Da un lato, può far rigenerare la fibra di collagene e la fibra elastica della pelle, ripristinare l'elasticità della pelle, migliorare la microcircolazione facciale ed eliminare o schiarire le rughe. Inoltre, la forte luce pulsata può penetrare nella pelle ed essere assorbita selettivamente dalla massa pigmentata e dai capillari nel tessuto, con la premessa di non distruggere il normale tessuto cutaneo; l'energia termica fa sì che la coagulazione del sangue e la massa pigmentata vengano distrutte dalla decomposizione termica, per trattare la dilatazione dei capillari, rimuovere le macchie di colore, eliminare i peli in eccesso e così via.

Limitazioni d'uso

Importanti informazioni di sicurezza: leggere prima dell'uso:

- Fare riferimento al tipo di pelle sulla tabella [immagine di controllo del colore della pelle]. In caso di VI, NON UTILIZZARE QUESTO STRUMENTO, altrimenti potrebbe causare reazioni cutanee avverse come pigmentazione e depigmentazione, arrossamenti e gonfiori gravi o bruciori.

I. Bianco, II. Giallo, III. Marrone chiaro, IV. Marrone medio, V. Marrone scuro, VI. Marrone scuro o più scuro.

Precauzioni di sicurezza

- Precauzioni speciali

- Non applicare gel o prodotti per la cura (gel di aloe vera, ecc.) prima dell'uso. Assicurarsi di assemblare e utilizzare il prodotto secondo le regole contenute nel Manuale di istruzioni.

- Leggere attentamente le "Istruzioni per l'uso" e conservarle per future consultazioni.

- In caso di domande durante l'uso, contattare il servizio clienti online nella lingua desiderata.

PERICOLO: Contenuto relativo a lesioni personali a causa di un funzionamento improprio.

AVVERTENZA: Contenuto pericoloso dovuto a un funzionamento improprio.

ATTENZIONE: Contenuto relativo alla sicurezza personale o a danni materiali dovuti a un funzionamento non corretto.

Nota sul simbolo di avvertenza: Non utilizzare nella vasca da bagno o nella doccia.

AVVERTENZA: Non utilizzare questo prodotto in prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o altri utensili contenenti acqua.

Se il prodotto è danneggiato, non toccare le parti interne per evitare scosse elettriche;

- Non inserire oggetti nel prodotto;

- Non utilizzare il prodotto in prossimità degli occhi. Indossare occhiali protettivi è un'operazione normale per proteggere l'utente. Se si opera in prossimità degli occhi, gli occhiali possono non bloccare completamente l'energia e la luce viene assorbita dalla melanina dell'iride degli occhi a distanza ravvicinata;

- Si consiglia di indossare occhiali protettivi ogni volta che si utilizza questo prodotto. Anche se la luce non colpisce direttamente gli occhi, la luce lampeggiante ad alta frequenza può compromettere la vista;

- Quando si deve radere la schiena, potrebbe essere necessario un assistente o un partner. Questa è la nostra raccomandazione perché temiamo che l'uso da soli possa comportare dei rischi;

- Se i capelli sono più lunghi di 1 mm, radeteli prima. Se i peli in eccesso assorbono il calore sulla superficie della pelle, causano arrossamento e gonfiore della pelle e i peli bruciati producono un odore particolare che influisce sull'esperienza d'uso del prodotto.

- Se la pelle dell'area irradiata non è asciutta o pulita, l'effetto dell'uso è compromesso e il prodotto potrebbe non lampeggiare o lampeggiare accidentalmente;

- Non disponiamo di dati relativi all'uso del prodotto su bambini di età inferiore ai 15 anni, pertanto consigliamo di prestare attenzione per evitare che i bambini di età inferiore ai 15 anni entrino in contatto con il prodotto;

- Si prega di utilizzare apparecchi di intensità luminosa diversa per le diverse parti del corpo, in quanto la loro carnagione è diversa;

- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, per evitare pericoli, deve essere sostituito da uno specialista del servizio di assistenza del produttore o di un servizio analogo.

AVVERTENZA

- Non utilizzare antitraspiranti subito dopo l'esposizione delle ascelle;

- Controllare e pulire regolarmente il portale di irradiazione per evitare scottature e guasti durante l'uso;

- Non posizionare il portale di irradiazione vicino a oggetti facilmente smagnetizzabili per evitare malfunzionamenti e danni;

- Non utilizzarlo se ostruisce lo sfiato, perché potrebbe causare ustioni e incendi;

- Non puntare il portale di irradiazione su oggetti neri, per evitare un funzionamento anomalo della macchina;

- Non fare luce su vestiti, capelli e altri oggetti per evitare ustioni, scolorimenti e danni;

- Non utilizzare su animali domestici per evitare lesioni;

- Non utilizzare il prodotto in prossimità degli occhi per evitare lesioni oculari;

- Non utilizzare il prodotto vicino agli occhi per evitare lesioni oculari;

- Non utilizzare in prossimità di bambini, poiché l'epilazione emette una luce intensa che può danneggiare gli occhi dei bambini.

- L'epilazione emette una luce intensa che può danneggiare gli occhi dei bambini;

- Se dopo l'uso la pelle diventa leggermente calda e rossa, è normale;

- Non lasciare il prodotto incustodito dopo averlo acceso, spegnerlo immediatamente dopo l'uso;

- Pulire la pelle per assicurarsi che non vi siano residui di peli sulla superficie della pelle, che sia completamente asciutta e priva di sostanze oleose e macchie.

- Se la differenza di temperatura ambiente è superiore a 20 gradi (da bassa temperatura ad alta temperatura o viceversa), spegnere lo strumento e lasciarlo riposare. Riutilizzare dopo circa 2 ore. Non utilizzare in prossimità di materiali infiammabili ed esplosivi (compresi spruzzatori, stazioni di servizio, ecc.), poiché potrebbero causare incendi e scosse elettriche,

- La temperatura ambiente per questo epilatore è di 0-45 C, si prega di verificare la temperatura ambiente prima dell'uso;

- Nelle 24 ore successive all'irradiazione, evitare i raggi ultravioletti diretti. Non esporre il prodotto alla luce diretta del sole o ai raggi ultravioletti per lungo tempo, per non danneggiare seriamente il prodotto;

- Se la ventola incorporata non funziona (nessun ronzio) dopo l'accensione, non utilizzarla per evitare malfunzionamenti come fumo e incendio.

Condizioni e situazioni non adatte

- Non adatto a donne incinte, donne che allattano, donne mestruate, cicatrici, diabete, pelle fragile e pelle sensibile alla luce;

- Sono vietate le cardiopatie gravi, l'ipertensione da moderata a grave, i tumori maligni, la follicolite, le malattie infettive della pelle, la pelle ustionata e i disturbi anticoagulanti.

- Non utilizzare in caso di metabolismo anormale del collagene, compresa un'anamnesi di cicatrici e scarsa guarigione delle ferite; pazienti con malattie vascolari, come vene varicose e vasodilatazione nell'area di irradiazione;

- Non utilizzare se la pelle è sensibile alla luce e soggetta a eruzioni cutanee o allergie. Non utilizzare se l'area irradiata è infetta, è vietato l'uso a pazienti affetti da herpes simplex, lesioni cutanee ed ematomi;

- È vietata la soppressione di malattie della risposta immunitaria (tra cui infezione da HIV, lupus eritematoso, porfiria, ecc.). È vietato l'uso di isotretinoina, acido fruttico (AHA), acido salicilico (BI1A) o acido azaleico a pazienti con disturbi emorragici;

- Si prega di utilizzare questo prodotto con cautela per coloro che utilizzano la depilazione chimica entro 30 giorni, per coloro che hanno utilizzato prodotti sbiancanti per la pelle in un breve periodo di tempo o per coloro che hanno utilizzato ingredienti a base di vitamina A;

- Non utilizzare contemporaneamente a prodotti a base di oli essenziali. Assicurarsi che la pelle dell'area illuminata sia pulita e asciutta e che non vengano utilizzate lozioni, lubrificanti o altri cosmetici.

- Se la superficie della pelle non è pulita e asciutta, l'esperienza d'uso del prodotto potrebbe essere compromessa e addirittura danneggiata;

- È vietata l'assunzione di aspirina, l'uso di farmaci immunosoppressori, isotretinoina e altri farmaci. È vietato l'uso recente di farmaci sensibili alla luce (come tetraciclina e sulfamidici).

Non utilizzare sulle seguenti parti del corpo o nelle seguenti condizioni

1/ Intraorali, genitali, mucose, ecc.

2/ Chirurgia plastica

3/ Nodulo alla gola

4/ Bulbo oculare, palpebra, contorno occhi

5/ Testa

6/ Area acneica

7/ Tatuaggio, pittura del corpo

8/ Sopracciglia, capelli

9/ Orecchio

10/ Capezzolo, areola

11/ Interno dell'ombelico

12/ Vena grande

(Nota: questo elenco non è definitivo. Se non si è sicuri di poter utilizzare questo prodotto, si consiglia di consultare un medico).

Note

1. Non utilizzare lo strumento sulla pelle naturalmente scura.

2. Non esporsi prima dell'epilazione.

3. Prima di depilarsi, radersi (non utilizzare il metodo di depilazione chimica).

4. Quando si usa per la prima volta, assicurarsi di partire con la prima marcia.

5. Quando ci si prepara all'epilazione, assicurarsi che la finestra di epilazione sia vicina alla pelle e quindi eseguire l'operazione di epilazione.

6. Vietato l'uso in ambienti bui

7. Indossare occhiali protettivi durante l'uso

8. Non utilizzare alla luce diretta del sole per evitare malfunzionamenti della macchina.

9. Non colpire o scuotere violentemente il prodotto.

10. Non staccare la spina direttamente senza spegnere l'apparecchio per evitare di danneggiarlo.

Avviso: quando non si utilizza l'apparecchio per la depilazione per un certo periodo di tempo, assicurarsi che l'ingresso sia rivolto verso l'alto e che lo schermo LCD sia rivolto verso il basso, in modo da favorire la dissipazione del calore e il raffreddamento.

Introduzione all'uso

1 Preparazione all'uso

1. Rimuovere prima i peli dalla superficie della pelle. Assicurarsi di bagnare i peli, utilizzare il metodo della rasatura a umido per effettuare un buon trattamento della pelle in anticipo, in modo che i peli sotto la superficie della pelle possano essere assorbiti dalla sorgente luminosa per garantire l'effetto del corso del trattamento. Se i peli non superano 1 mm, è possibile utilizzare lo strumento senza rasatura.

2. Pulire la pelle e assicurarsi che non vi siano peli sulla superficie cutanea, che sia completamente asciutta e priva di sostanze oleose.

3. Prima di utilizzare l'epilatore, è severamente vietato applicare condensatore, gel d'aloe e altri prodotti, altrimenti si verificherà una mancanza di luce (è necessario applicarli solo sulle grandi apparecchiature dei saloni, ma non per l'uso domestico).

2 Fasi di utilizzo

1. Estratto lo strumento, pulire il filtro sulla testa della macchina con un panno morbido.

2. Prima di utilizzare questo strumento di depilazione, inumidire i peli e raschiarli con una lama.

3. Collegare l'adattatore di corrente e il display dell'apparecchio visualizza "OFF".

4. Premere il "tasto di accensione" per alcuni secondi fino all'accensione del display (l'apparecchio si accende quando cambia il contenuto dello schermo).

5. Quando il contenuto del display passa da "lampeggiante" a "sempre luminoso", significa che l'epilatore è pronto (il primo lampo è luminoso, gli occhi potrebbero non adattarsi; indossare gli occhiali per ridurre il fastidio del lampo agli occhi).

6. Il contenuto del display è "sempre acceso" e l'apparecchio è in stato di "flash pronto"; se il contenuto del display non è cambiato, provare a scollegare l'alimentatore e riavviare l'apparecchio.

7. Premere l'epilatore verticalmente sulla pelle con un angolo di 90 per assicurarsi che la pelle sia in pieno contatto, e il "numero" sul display lampeggerà (usando lo strumento epilatorio per la prima volta, ci sarà una sensazione di "microcorrente" dovuta alla non conformità della pelle, che è la normale reazione del corpo umano, non causata dalla perdita della macchina).) .

8. Dopo che la macchina è stata attaccata alla pelle, premere delicatamente il "pulsante flash" sullo strumento; lo strumento emetterà un flash, accompagnato da un chiaro "suono scoppiettante", e allo stesso tempo si sentirà la sensazione di calore prodotta dal flash (se la temperatura è troppo alta, significa che la marcia scelta è troppo alta, si consiglia di partire dalla prima marcia).

9. Dopo aver utilizzato lo strumento per inviare un flash, cambiare la parte di epilazione; quando l'alimentazione è pronta, l'"indicazione di funzionamento" sul display sarà "sempre accesa" e si potrà ripetere il "passo 7" di cui sopra.

10. Utilizzare il primo ciclo per testare la pelle. Se dopo 24 ore non si riscontrano reazioni avverse, è possibile regolare la potenza di funzionamento tramite il "tasto di accensione"; la potenza di funzionamento può essere suddivisa in 5 marce.

11. Seguendo questi passaggi, sarete in grado di epilare la parte che desiderate. Di solito, un ciclo di epilazione viene attivato tre volte. Prima si rimuove tutto il corpo, poi si procede per la seconda e la terza volta.

12. Per trattare completamente la parte desiderata, è opportuno accendere il flash il più vicino possibile all'ultimo lampo.

13. Dopo l'uso, premere a lungo il tasto "Power on" per spegnere il prodotto (dopo lo spegnimento, il prodotto entra nel conto alla rovescia per lo spegnimento), il display visualizza la parola "OFF" e interrompe l'alimentazione. Infine, la testa e la fusoliera vengono pulite.

Istruzioni in base al modello

- Modalità di azione continua (per aree estese come braccia e gambe),

Posizionare l'uscita della luce sulla zona da trattare e regolare completamente la pelle. A questo punto, la spia del sensore di depilazione si accende, indicando che la testa della lampada è a pieno contatto con la pelle. Premere a lungo il pulsante del flash e iniziare immediatamente a muovere lo strumento lentamente e uniformemente sulla pelle, mantenendo la regolazione con la pelle, e il flash verrà emesso a un intervallo prestabilito. A questo punto, continuare a muovere

l'epilatore e farlo scorrere due volte avanti e indietro sull'area in cui è necessaria l'epilazione. Per assicurarsi che l'area di epilazione sia coperta in modo uniforme ed evitare la mancanza di luce.

Suggerimento:

La velocità di movimento della pelle può essere regolata in base alla velocità del flash, in modo che la copertura sia più uniforme; la frequenza del flash è più veloce nella prima marcia, la frequenza del flash è più lenta nella seconda marcia, e più alta è la marcia, più lenta è la velocità di emissione della luce.

- Modalità di funzionamento singola

Adatto a piccole aree come le dita, posiziona l'uscita della luce sull'area da trattare sulla pelle e la regola completamente sulla pelle. A questo punto, la luce del sensore di depilazione si accende, indicando che la testina luminosa è a pieno contatto con la pelle. Premere brevemente il pulsante del flash per avviare l'epilazione. Spostare la testa della lampada sul pezzo di pelle successivo, attendere l'accensione della luce bianca della lampada sensore di epilazione e premere il pulsante flash per ripetere l'operazione in ordine.

Suggerimento:

In qualsiasi momento durante il processo di epilazione, se la pelle inizia a sentirsi surriscaldata, è sufficiente fare una pausa di qualche secondo, lasciare che l'emissione luminosa si raffreddi nuovamente e riprendere l'epilazione.

Tabella di riferimento dei cicli di efficacia

1-4 settimane:

Utilizzare 2-3 volte a settimana, oltre il 75% dei capelli inizia a cadere naturalmente.

5-6 settimane:

Uso 2 volte a settimana; nuova perdita di capelli, la crescita è inibita.

7-8 settimane:

Uso una volta alla settimana, i capelli diventano più sottili e meno abbondanti, nessun rimbalzo.

Più di 8 settimane:

1-2 volte a settimana in base allo stato di crescita dei capelli, uso selettivo delle parti da trattare, un ciclo di trattamento può essere ripetuto, fino a quando non c'è più ricrescita.

Cura dopo l'uso

Precauzioni dopo l'epilazione

- Si raccomanda di evitare il contatto con l'acqua per 6 ore dopo l'operazione di epilazione, dopodiché è possibile utilizzare acqua idratante per idratare la zona irradiata.

- Non utilizzare profumi, maschere o cosmetici contenenti perle smerigliate dopo l'epilazione della pelle. Evitare l'esposizione ai raggi UV per 24 ore dopo l'epilazione e, se necessario, applicare una protezione solare.

- L'esposizione al sole può causare lo scurimento della pelle. Pertanto, durante l'uso di questo prodotto, fare attenzione a non esporsi al sole e il tempo per riparare la scottatura non è inferiore a 1 settimana.

- Non è consentito abbronzarsi superficialmente durante l'operazione di epilazione.

- Se dopo l'epilazione è necessario un intervento di chirurgia plastica (solo per l'area epilata), consultare il medico.

- In caso di malessere, consultare il medico.

Pulizia e manutenzione

- Per garantire i migliori risultati e la massima durata del prodotto, pulirlo prima e dopo ogni epilazione per evitare l'accumulo di peli e polvere a lungo termine.

- Prima di iniziare la pulizia, spegnere e scollegare l'apparecchio per consentirgli di raffreddarsi.

- Utilizzare un panno morbido, pulito e asciutto per pulire la superficie dello specchio di uscita della luce.

- Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto e privo di polvere a una temperatura compresa tra 10 e 60° C.

- Non lavare mai il prodotto o gli accessori in rubinetti o lavastoviglie.

- Non utilizzare sfere d'acciaio, detergenti abrasivi (dentifricio, ecc.) o liquidi corrosivi (benzina, olio motore, acetone, ecc.) per pulire il prodotto. Nota: se l'acqua non pulisce bene, è possibile utilizzare alcune gocce di alcol ad alta concentrazione (non superiore al 96%) per pulire le parti sopra citate.

Protezione dell'ambiente Quando si smaltisce il prodotto, non gettarlo insieme ai rifiuti domestici generici, ma inviarlo a un centro di riciclaggio designato.

Risoluzione dei problemi più frequenti

Questo capitolo descrive i problemi più comuni che possono verificarsi durante l'uso di questo strumento. Se non si riesce a risolvere il problema con le seguenti informazioni, contattare il centro di assistenza clienti del proprio paese.

*** Il dispositivo/l'adattatore di corrente si surriscalda durante l'uso.**

Si tratta di un fenomeno normale.

Non è necessario intervenire..

*** Ho appoggiato l'epilatore sulla pelle e il numero ha lampeggiato, ma la ventola di raffreddamento ha iniziato a funzionare.**

È stata attivata la protezione contro il surriscaldamento.

Quando la protezione da surriscaldamento è attivata, la ventola di raffreddamento continua a funzionare ininterrottamente. Non spegnere l'unità, ma attendere che si raffreddi per più di 15 minuti prima di utilizzarla.

***L'indicazione [Pronto flash] lampeggia, ma il dispositivo non lampeggia quando si preme il pulsante del flash.**

È necessario resettare il dispositivo. Riavviare il dispositivo, spegnerlo e riaccenderlo.

*** C'è un cattivo odore quando si usa il dispositivo.**

Probabilmente non sono stati rimossi completamente i peli nell'area di trattamento. Questi peli possono bruciare e causare un cattivo odore.

Prima di utilizzare l'apparecchio, rimuovere i peli dalla superficie della pelle.

***Durante il trattamento, la pelle è più sensibile del solito e prova un dolore insopportabile quando si utilizza l'apparecchio.**

L'intensità luminosa utilizzata è troppo alta.

Verificare che sia stata selezionata la giusta intensità luminosa. Se necessario, ridurre l'intensità.

Esclusione di responsabilità

Non può essere considerata una garanzia:

1. Il mancato funzionamento in conformità con i requisiti del manuale, delle operazioni e della manutenzione, con conseguente danneggiamento del prodotto; 2. Il mancato rispetto delle norme di sicurezza.

2. Danni al prodotto causati da malfunzionamenti durante l'uso (lavaggio, immersione, ecc.).

3. Danni al prodotto causati dal superamento dell'ambiente di utilizzo consentito (ad esempio, temperatura elevata, corrosione, ecc.).

4. Danni al prodotto causati da forze esterne anomale (caduta, estrusione, impatto, ecc.).

5. Danni al prodotto causati da cause naturali di forza maggiore (incendio, inondazione, fulmine, ecc.).

6. Danni causati dall'utilizzo di parti ed estensioni non di fabbrica. In caso di modifiche all'elenco di cui sopra, prevarranno i regolamenti pertinenti formulati di recente dalla nostra azienda o le leggi e i regolamenti pertinenti aggiornati dallo Stato.