Epilatore IPL – T38s

Manuale d'uso

Grazie per aver acquistato questo prodotto. Per comodità, leggere e conservare attentamente questo manuale prima dell'uso.

I. Principio di funzionamento

Lo strumento adotta la tecnologia fotonica cosmetica IPL avanzata a livello internazionale, che irradia direttamente la pelle con una forte luce pulsata per produrre un effetto fotobiochimico. Da un lato, può far rigenerare la fibra di collagene e la fibra elastica della pelle, ripristinare l'elasticità della pelle, migliorare la microcircolazione facciale ed eliminare o schiarire le rughe. D'altra parte, la forte luce pulsata può penetrare nella pelle ed essere assorbita selettivamente dalla massa pigmentata e dai capillari nel tessuto, con la premessa di non distruggere il tessuto cutaneo normale; l'energia termica fa sì che la coagulazione del sangue e la massa pigmentata vengano distrutte dalla decomposizione termica, servendo a trattare la dilatazione dei capillari, a rimuovere le macchie di colore e a eliminare i peli in eccesso.

II. Limitazioni d'uso

Importanti informazioni di sicurezza: leggere prima dell'uso:

- Fare riferimento al tipo di pelle sulla tabella [immagine di controllo del colore della pelle]. Se si è VI, non utilizzare questo strumento, altrimenti si rischia di provocare reazioni cutanee avverse come pigmentazione e depigmentazione, arrossamenti e gonfiori gravi o bruciori.

I. Bianco, II. Giallo, III. Marrone chiaro, IV. Marrone medio, V. Marrone scuro, VI. marrone scuro o più scuro.

III. Precauzioni di sicurezza

Precauzioni speciali

- Non applicare gel o prodotti per la cura (gel di aloe vera, ecc.) prima dell'uso. Assicurarsi di assemblare e utilizzare il prodotto secondo le regole contenute nel Manuale di istruzioni.

- Leggere attentamente le "Istruzioni per l'uso" e conservarle per future consultazioni.

- In caso di domande durante l'uso, contattare il servizio clienti online nella lingua desiderata.

PERICOLO: Contenuto relativo a lesioni personali a causa di un funzionamento improprio.

AVVERTENZA: Contenuto pericoloso dovuto a un funzionamento improprio.

ATTENZIONE: Contenuto relativo alla sicurezza personale o a danni materiali dovuti a un funzionamento non corretto.

Nota sul simbolo di avvertenza: Non utilizzare nella vasca da bagno o nella doccia.

AVVERTENZA: Non utilizzare questo prodotto in prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o altri utensili contenenti acqua.

Se il prodotto presenta segni di danneggiamento, non toccare le parti interne per evitare scosse elettriche;

- Non inserire oggetti nel prodotto;

- Non utilizzare il prodotto in prossimità degli occhi. Indossare occhiali protettivi è un'operazione normale che protegge l'utente. Se si opera in prossimità degli occhi, gli occhiali possono non bloccare completamente l'energia e la luce viene assorbita dalla melanina dell'iride degli occhi a distanza ravvicinata;

- Si consiglia di indossare occhiali protettivi ogni volta che si utilizza questo prodotto. Anche se la luce non colpisce direttamente gli occhi, la luce lampeggiante ad alta frequenza può compromettere la vista;

- Quando si deve radere la schiena, potrebbe essere necessario un assistente o un partner. Questa è la nostra raccomandazione perché temiamo che l'uso da soli possa comportare dei rischi;

- Se i capelli sono più lunghi di 1 mm, radeteli prima. Se i peli in eccesso assorbono il calore sulla superficie della pelle, causano arrossamento e gonfiore della pelle e i peli bruciati producono un odore particolare che influisce sull'esperienza d'uso del prodotto;

- Se la pelle dell'area irradiata non è asciutta o pulita, l'effetto d'uso è compromesso e il prodotto potrebbe non lampeggiare o lampeggiare accidentalmente;

- Non disponiamo di dati relativi all'uso del prodotto su bambini di età inferiore ai 15 anni, pertanto consigliamo di prestare attenzione per evitare che i bambini di età inferiore ai 15 anni entrino in contatto con il prodotto;

- Si prega di utilizzare apparecchi di intensità luminosa diversa per le diverse parti del corpo, in quanto la loro carnagione è diversa;

- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, per evitare pericoli, deve essere sostituito da uno specialista del servizio di assistenza del produttore o di un servizio analogo.

ATTENZIONE

- Non utilizzare antitraspiranti subito dopo l'esposizione ascellare;

- Controllare e pulire regolarmente il portale di irradiazione per evitare ustioni e malfunzionamenti durante l'uso;

- Non posizionare il portale di irradiazione vicino a oggetti facilmente smagnetizzabili per evitare malfunzionamenti e danni;

- Non utilizzare il portale di irradiazione se ostruisce lo sfiato, in quanto potrebbe causare ustioni e incendi;

- Non puntare il portale di irradiazione su oggetti neri, per evitare un funzionamento anomalo della macchina;

- Non fare luce su vestiti, capelli e altri oggetti per evitare ustioni, scolorimenti e danni;

- Non utilizzare su animali domestici per evitare lesioni;

- Non utilizzare il prodotto in prossimità degli occhi per evitare lesioni oculari;

- Non utilizzare in prossimità di bambini, poiché l'epilazione emette una luce intensa che può danneggiare gli occhi dei bambini.

- Se la pelle diventa leggermente calda e rossa dopo l'uso, è normale;

- Non lasciare il prodotto incustodito dopo averlo acceso, spegnerlo immediatamente dopo l'uso;

- Pulire la pelle per assicurarsi che non vi siano residui di capelli sulla superficie cutanea, che sia completamente asciutta e priva di sostanze oleose e macchie;

- Se la differenza di temperatura ambientale è superiore a 20 gradi (da bassa ad alta temperatura o viceversa), spegnere lo strumento e lasciarlo riposare. Riutilizzare dopo circa 2 ore. Non utilizzare in prossimità di materiali infiammabili ed esplosivi (compresi spruzzatori e stazioni di servizio, ecc.), poiché potrebbero causare incendi e scosse elettriche,

- La temperatura ambiente per questo epilatore è di 0-45 C, si prega di verificare la temperatura ambiente prima dell'uso;

- Nelle 24 ore successive all'irradiazione, evitare i raggi ultravioletti diretti. Non esporre il prodotto alla luce diretta del sole o ai raggi ultravioletti per lungo tempo, per non danneggiare seriamente il prodotto;

- Se la ventola incorporata non funziona (nessun ronzio) dopo l'accensione, non utilizzarla per evitare malfunzionamenti come fumo e incendio.

Condizioni e situazioni non adatte

- Non adatto a donne incinte, donne che allattano, donne mestruate, cicatrici, diabete, pelle fragile e pelle sensibile alla luce;

- Vietato l'uso in persone con gravi malattie cardiache, ipertensione da moderata a grave, tumori maligni, follicolite, malattie infettive della pelle, pelle ustionata e disturbi anticoagulanti;

- Non utilizzare in caso di metabolismo anormale del collagene, compresa una storia di cicatrici e scarsa guarigione delle ferite; pazienti con malattie vascolari, come vene varicose e vasodilatazione nell'area di irradiazione;

- Non usare se la pelle è sensibile alla luce e soggetta a eruzioni cutanee o allergie; non usare se l'area irradiata è infetta, pazienti con herpes simplex, lesioni cutanee e lividi;

- È vietato l'uso in pazienti con malattie della risposta immunitaria (tra cui infezione da HIV, lupus eritematoso, porfiria, ecc.). È vietato l'uso in pazienti con disturbi emorragici e in quelli che utilizzano isotretinoina, acido della frutta (AHA), acido salicilico (BI1A) o acido azaleico;

- Si prega di utilizzare questo prodotto con cautela, soprattutto per coloro che hanno utilizzato la depilazione chimica nei 30 giorni precedenti, per coloro che hanno utilizzato prodotti sbiancanti per la pelle in un breve periodo di tempo o per coloro che hanno utilizzato ingredienti a base di vitamina A;

- Non utilizzare contemporaneamente a prodotti a base di oli essenziali. Assicurarsi che la pelle dell'area illuminata sia pulita e asciutta e non utilizzare lozioni, lubrificanti e altri cosmetici.

- Se la superficie della pelle non è pulita e asciutta, l'esperienza d'uso del prodotto potrebbe essere compromessa e persino danneggiata;

- Vietato l'uso durante l'assunzione di farmaci come l'aspirina, l'uso di farmaci immunosoppressori, l'isotretinoina e altri farmaci. Vietato l'uso recente di farmaci sensibili alla luce (come tetraciclina e sulfamidici).

Non utilizzare sulle seguenti parti del corpo o nelle seguenti condizioni

1/ Cute, genitali, membrane mucose, ecc.

2/ Chirurgia plastica

3/ Nodulo alla gola

4/ Bulbo oculare, palpebra, contorno occhi

5/ Testa

6/ Area acneica

7/ Tatuaggio, body painting

8/ Sopracciglia

9/ Orecchio

10/ Capezzolo, areola

11/ Interno dell'ombelico

(Nota: questo elenco non è definitivo. Se non si è sicuri di poter utilizzare questo prodotto, si consiglia di consultare un medico).

Note

1. Non utilizzare lo strumento sulla pelle naturalmente scura.

2. Non esporsi al sole prima dell'epilazione.

3. Prima di utilizzare l'epilatore, radersi (non utilizzare il metodo di epilazione chimica).

4. Quando si utilizza l'epilatore per la prima volta, assicurarsi di inserire la prima marcia.

5. Quando ci si prepara all'epilazione, assicurarsi che l'uscita della luce dell'unità sia vicina alla pelle e quindi eseguire l'operazione di epilazione.

6. Vietato l'uso in ambienti bui

7. Indossare occhiali protettivi durante l'uso

8. Non utilizzare alla luce diretta del sole per evitare guasti alla macchina.

9. Non colpire o scuotere violentemente il prodotto.

10. Non scollegare la spina direttamente senza spegnere l'apparecchio per evitare di danneggiarlo.

Avviso: quando si lascia il dispositivo di rimozione dei capelli per un periodo di riposo, assicurarsi che l'ingresso sia rivolto verso l'alto e che lo schermo LCD sia rivolto verso il basso, per favorire la dissipazione del calore e il raffreddamento.

IV Introduzione all'uso

Pulsante Descrizione



1. Pulsante luce

2. Interruttore/pulsante di avviamento.

3. Numero di lampeggi rimanenti (Digitale)

4. Ventilatore

5. Modalità luce continua automatica

6. Indicatore di marcia

Preparazione all'uso

1. Rimuovere prima i peli dalla superficie della pelle. Assicurarsi di bagnare i peli, utilizzare il metodo di rasatura a umido per effettuare un buon trattamento della pelle in anticipo, in modo che i peli sotto la superficie della pelle possano essere assorbiti dalla sorgente luminosa per garantire l'effetto del corso del trattamento. Se i peli non superano i 2 mm, è possibile utilizzare lo strumento senza radersi.

2. Pulire la pelle e assicurarsi che non vi siano peli sulla superficie cutanea, che sia completamente asciutta e priva di sostanze oleose.

3. Prima di utilizzare l'epilatore, è severamente vietato applicare condensatore, gel d'aloe e altri prodotti, altrimenti si verificherà una mancanza di luce (è necessario applicarlo solo sulle grandi apparecchiature dei saloni, ma non per l'uso domestico).

Fasi di utilizzo

1. Estratto lo strumento, pulire il filtro della testa della macchina con un panno morbido.

2. Prima di utilizzare questo strumento di depilazione, bagnare i capelli e raschiare con una lama.

3. Collegare l'adattatore di corrente.

4. Premere a lungo il "pulsante di accensione" fino all'accensione del display (l'apparecchio si accende quando cambia il contenuto del display).

5. Quando il contenuto del display passa da "lampeggiante" a "sempre luminoso", significa che l'epilatore è pronto (il primo lampo è luminoso, gli occhi potrebbero non adattarsi; indossare gli occhiali per ridurre il fastidio del lampo agli occhi).

6. Il contenuto del display è "sempre acceso" e l'apparecchio è nello stato "pronto per il flash"; se il contenuto del display non è cambiato, provare a scollegare l'alimentatore e riavviare l'apparecchio.

7. Premere l'epilatore verticalmente sulla pelle con un angolo di 90 per assicurarsi che la pelle sia in pieno contatto e il "numero" sul display lampeggerà (usando lo strumento epilatorio per la prima volta, ci sarà una sensazione di "microcorrente" dovuta alla non conformità della pelle, che è la normale reazione del corpo umano, non causata dalla perdita dell'apparecchio).

8. Dopo che la macchina è stata attaccata alla pelle, premere delicatamente il "pulsante flash" sullo strumento; lo strumento emetterà un flash, accompagnato da un chiaro "suono scoppiettante", e allo stesso tempo si sentirà la sensazione di calore prodotta dal flash (se la temperatura è troppo alta, significa che la marcia scelta è troppo alta, si consiglia di partire dalla prima marcia).

9. Dopo aver utilizzato lo strumento per inviare un flash, cambiare la parte di epilazione; quando l'alimentazione è pronta, l'"indicazione di funzionamento" sul display sarà "sempre accesa" e si potrà ripetere il "passo 7" di cui sopra.

10. Utilizzare la prima marcia per testare la pelle. Se dopo 24 ore non si riscontrano reazioni avverse, è possibile regolare la marcia di potenza attraverso il "tasto di potenza"; premendolo si passa alla marcia successiva; ci sono 5 marce, quando si raggiunge l'ultima si torna alla prima.

11. Seguite questi passaggi e sarete in grado di fare la ceretta nella parte che desiderate. Di solito, un ciclo di depilazione viene effettuato tre volte. Prima si rimuove tutto il corpo, poi la seconda e la terza volta per parti specifiche.

12. Accendere il flash il più vicino possibile all'ultimo flash per trattare completamente la parte desiderata.

13. Dopo l'uso, premere a lungo il tasto "Power" per spegnere il flash e interrompere l'alimentazione. Infine, pulire la testa del flash e la fusoliera.

Istruzioni in base al modello

- Modalità di azione continua (per aree estese come braccia, gambe), posizionare l'uscita della luce sulla zona da trattare sulla pelle e regolare completamente la pelle. A questo punto, la spia del sensore di depilazione si accende, indicando che la testa della lampada è a pieno contatto con la pelle. Premere a lungo il pulsante del flash e iniziare immediatamente a muovere lo strumento lentamente e uniformemente sulla pelle, mantenendo la regolazione con la pelle, e il flash verrà emesso a un intervallo prestabilito. A questo punto, continuare a muovere l'epilatore e farlo scorrere due volte avanti e indietro sull'area in cui è necessaria l'epilazione. Per assicurarsi che l'area di epilazione sia coperta in modo uniforme ed evitare la mancanza di luce.

Suggerimento:

La velocità del movimento della pelle può essere regolata in base alla velocità del flash; per rendere la copertura più uniforme, la frequenza del flash è più veloce nella prima marcia, la

frequenza del flash è più lenta nella seconda marcia; più alta è la marcia, più lenta è la velocità di emissione della luce.

Modalità di riproduzione singola

Adatta a piccole aree come le dita, posizionare l'uscita della luce sull'area da trattare sulla pelle e regolarla completamente sulla pelle. A questo punto, la luce del sensore di depilazione si accende, indicando che la testa della lampada è a pieno contatto con la pelle. Premere brevemente il pulsante del flash per avviare l'epilazione. Spostare la testa della lampada sul pezzo di pelle successivo, attendere l'accensione della luce bianca del sensore di epilazione e premere il pulsante flash per ripetere l'operazione in ordine. Suggerimento: in qualsiasi momento durante il processo di epilazione, se la pelle inizia a sentirsi surriscaldata, è sufficiente fare una pausa di qualche secondo, lasciare che l'emissione luminosa si raffreddi nuovamente e riprendere l'epilazione.

Tabella di riferimento del ciclo terapeutico

Tra 1-4 settimane

Utilizzare 2-3 volte a settimana

Oltre il 75% dei peli inizia a cadere naturalmente.

Tra 5-6 settimane

Utilizzare due volte a settimana

I nuovi capelli cadono e la crescita viene inibita.

7-8 settimane

Utilizzare una volta alla settimana

I capelli si assottigliano e diminuiscono, non c'è più ricrescita.

Più di 8 settimane

Utilizzare 1-2 volte a settimana

Utilizzare selettivamente in base allo stato di crescita dei capelli a scopo di mantenimento.

V Cura dopo l'uso

Precauzioni dopo l'epilazione

- Si raccomanda di evitare il contatto con l'acqua per 6 ore dopo l'operazione di epilazione, dopodiché è possibile utilizzare acqua idratante per idratare la zona irradiata.

- Non utilizzare profumi, maschere o cosmetici contenenti perle smerigliate dopo l'epilazione della pelle. Evitare l'esposizione ai raggi UV per 24 ore dopo l'epilazione e, se necessario, applicare una protezione solare.

- L'esposizione al sole può causare lo scurimento della pelle. Pertanto, durante l'uso di questo prodotto, fare attenzione a non esporsi al sole e il tempo per riparare la scottatura non è inferiore a 1 settimana.

- Non è consentito abbronzarsi superficialmente durante l'operazione di epilazione.

- Se dopo l'epilazione è necessario un intervento di chirurgia plastica (solo per l'area epilata), consultare il medico.

- In caso di malessere, consultare il medico.

Pulizia e manutenzione

- Per garantire i migliori risultati e la massima durata del prodotto, pulirlo prima e dopo ogni epilazione per evitare l'accumulo di peli e polvere a lungo termine.

- Prima di iniziare la pulizia, spegnere e scollegare l'apparecchio per consentirgli di raffreddarsi.

- Utilizzare un panno morbido, pulito e asciutto per pulire la superficie dello specchio di uscita della luce.

- Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto e privo di polvere a una temperatura compresa tra 10 e 60° C.

- Non lavare mai il prodotto o gli accessori in rubinetti o lavastoviglie.

- Non utilizzare spugne d'acciaio, detergenti abrasivi (dentifricio, ecc.) o liquidi corrosivi (benzina, olio motore, acetone, ecc.) per pulire il prodotto. Nota: se l'acqua non pulisce bene, è possibile aggiungere all'acqua alcune gocce di alcol ad alta concentrazione (non superiore al 96%) per inumidire il panno e pulire le parti sopra citate.

Protezione dell'ambiente Quando si smaltisce il prodotto, non gettarlo insieme ai rifiuti domestici generici, ma inviarlo a un centro di riciclaggio designato.

VI. Risoluzione dei problemi comuni

Questo capitolo descrive i problemi più comuni che possono verificarsi durante l'uso di questo strumento. Se non si riesce a risolvere il problema con le seguenti informazioni, contattare il centro di assistenza clienti del proprio paese.

*** Il dispositivo/l'adattatore di corrente si surriscalda durante l'uso.**

Si tratta di un fenomeno normale.

Non è necessario intervenire.

*** Ho appoggiato l'epilatore sulla pelle e il numero ha lampeggiato, ma la ventola di raffreddamento ha iniziato a funzionare.**

È stata attivata la protezione contro il surriscaldamento.

Quando la protezione contro il surriscaldamento è attivata, la ventola di raffreddamento continua a funzionare ininterrottamente. Non spegnere l'unità, ma attendere che si raffreddi per più di 15 minuti prima di utilizzarla.

***L'indicazione [Pronto flash] lampeggia, ma il dispositivo non lampeggia quando si preme il pulsante del flash.**

È necessario resettare il dispositivo.

Riavviare il dispositivo, spegnerlo e riaccenderlo.

*** C'è un cattivo odore quando si usa il dispositivo.**

Probabilmente non sono stati rimossi completamente i peli nell'area di trattamento. Questi peli possono bruciare e produrre un cattivo odore.

Prima di utilizzare l'apparecchio, rimuovere i peli dalla superficie della pelle.

***Durante il trattamento, la pelle è più sensibile del solito e prova un dolore insopportabile quando si utilizza l'apparecchio.**

L'intensità luminosa utilizzata è troppo alta.

Verificare che sia stata selezionata la giusta intensità luminosa. Se necessario, ridurre l'intensità.

VII Esclusione di responsabilità

Non può essere considerata una garanzia:

1. Il mancato funzionamento in conformità con i requisiti del manuale, delle operazioni e della manutenzione, con conseguente danneggiamento del prodotto; 2. Il mancato rispetto dei requisiti del manuale, delle operazioni e della manutenzione, con conseguente danneggiamento del prodotto.

2. Danni al prodotto causati da malfunzionamenti durante l'uso (lavaggio, immersione, ecc.).

3. Danni al prodotto causati dal superamento dell'ambiente di utilizzo consentito (ad esempio, temperatura elevata, corrosione, ecc.).

4. Danni al prodotto causati da forze esterne anomale (caduta, estrusione, impatto, ecc.).

5. Danni al prodotto causati da cause naturali di forza maggiore (incendio, inondazione, fulmine, ecc.).

6. Danni causati dall'utilizzo di parti ed estensioni non di fabbrica. In caso di modifiche all'elenco di cui sopra, prevarranno i regolamenti pertinenti formulati di recente dalla nostra azienda o le leggi e i regolamenti pertinenti aggiornati dallo Stato.