Smartwatch D3 – Mate

Manuale d'uso

Grazie per aver scelto il nostro smartwatch. La lettura di questo manuale vi consentirà di comprendere appieno l'uso e il funzionamento dell'apparecchio. L'azienda si riserva il diritto di modificare il contenuto del presente manuale senza preavviso.

Descrizione delle funzioni dell'orologio:

Descrizione dei pulsanti:

Pulsante su: pressione breve per accendere o spegnere il display; una pressione per tornare all'interfaccia di composizione; pressione prolungata per riattivare l'orologio.

Pulsante giù: premere brevemente per accedere alla modalità multisport. Inoltre, quando l'orologio è in stato di schermo spento, è possibile accendere lo schermo premendo qualsiasi pulsante.

Istruzioni per la ricarica: ricarica wireless, come mostrato nell'immagine sottostante.

1.1 Funzione di scelta rapida:

1) Scorrere il dito verso sinistra per trovare l'icona "+", fare clic sull'icona per aggiungere parte delle funzioni alla scorciatoia.

2) Scorrendo verso il basso lo schermo quando l'orologio è nell'interfaccia del quadrante, è possibile trovare lo stato della connessione Bluetooth, l'ora, l'alimentazione, la regolazione della luminosità e altre funzioni.

3) Facendo scorrere il dito verso destra quando l'orologio è nell'interfaccia del quadrante, è possibile trovare l'ora/data/settimana/ultimo messaggio (inserire per visualizzare più messaggi)

alcune delle funzioni di menu utilizzate di recente e attivare o disattivare l'audio Bluetooth per le chiamate.

4) Far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo quando l'orologio si trova nell'interfaccia del quadrante per accedere all'interfaccia del menu e scorrere verso l'alto e verso il basso per trovare la funzione corrispondente.

5) Tenere premuta l'interfaccia del quadrante dell'orologio e far scorrere il dito a destra o a sinistra per cambiare il quadrante dell'orologio, selezionarne uno e impostarlo con un clic.

1.2 Notifica delle app

1) Quando l'orologio è collegato all'APP e si consente all'orologio di visualizzare le notifiche, i nuovi messaggi ricevuti sul telefono cellulare saranno inviati all'orologio e si potranno salvare un totale di 10 messaggi. I messaggi ricevuti dopo 10 saranno sovrascritti uno per uno.

2) Far scorrere il dito verso il basso per fare clic sull'icona di cancellazione ed eliminare tutti i registri dei messaggi.

1.3 Menu a discesa

Scorrere lo schermo verso il basso quando l'orologio è nell'interfaccia di composizione per accedere all'interfaccia del menu a discesa.

1) Stato della connessione Bluetooth; ora; energia residua;

2) Informazioni, dove è possibile controllare la versione del firmware dell'orologio e l'indirizzo Bluetooth.

3) Impostazioni, dove è possibile accedere alla regolazione di alcune funzioni;

4) Impostazione della luminosità, dove è possibile regolare la luminosità del display;

5) Impostazione dell'ora, dove è possibile calibrare manualmente l'ora.

6) Attivazione del display con il sollevamento della mano: è possibile decidere se l'orologio accenderà il display quando si scuoterà il polso con lo smartwatch.

7) Il mio codice QR: I codici QR possono essere memorizzati sul telefono e sincronizzati con l'orologio, come biglietti da visita, codici di pagamento, ecc.

8) Impostazione della chiamata di emergenza SOS: è possibile impostare un numero di chiamata rapida. Quando il Bluetooth audio dell'orologio è collegato al telefono cellulare, tenere premuto il pulsante quando l'orologio è nell'interfaccia di composizione, e il numero di emergenza sarà chiamato dall'orologio.

9) Svegliare lo schermo con il tocco: è possibile impostare se l'orologio può svegliarsi con il tocco quando lo schermo è spento.

10) Interruttore mute: se questo interruttore è impostato su mute, l'orologio non riprodurrà alcun suono.

1.4 Cronologia delle chiamate

1. Accendere la chiamata Bluetooth, trovare il nome della chiamata Bluetooth, accedere alle impostazioni Bluetooth del telefono cellulare e associare il Bluetooth al nome della chiamata Bluetooth dell'orologio. Una volta effettuato l'accoppiamento, sarà possibile utilizzare l'orologio per effettuare chiamate telefoniche.

2. (È possibile salvare più di 50 registri di chiamata, che verranno sovrascritti automaticamente quando tutti i 128 registri saranno riempiti. Fare clic su una qualsiasi registrazione di chiamata per richiamarla).

3. Componendo la tastiera, è possibile inserire il numero di telefono per effettuare una chiamata.

1.5 Messaggi

Quando l'orologio è accoppiato correttamente con l'applicazione, si approvano le notifiche delle applicazioni corrispondenti nel sistema del telefono cellulare e si attivano queste applicazioni o le funzioni di notifica delle chiamate sull'orologio, le notifiche del telefono cellulare possono essere sincronizzate con l'orologio.

1.5.1. Notifica di chiamata in arrivo: attivare il promemoria di chiamata in arrivo nell'applicazione. Quando il telefono ha una chiamata in arrivo, l'orologio si illumina o vibra.

1.5.2. Notifica SMS: attiva la notifica degli SMS nell'applicazione. Quando si ricevono uno o più messaggi SMS sul telefono cellulare, l'orologio riceve contemporaneamente uno o più promemoria SMS.

1.5.3. Notifiche di messaggi da altre app: Abilita la notifica dei messaggi dall'applicazione corrispondente nell'app, come WeChat, QQ, Outlook, Facebook e altre applicazioni. Quando il telefono cellulare riceve una o più notifiche di messaggi dalle app, l'orologio riceverà contemporaneamente uno o più messaggi di promemoria corrispondenti.

1.6 Contatti utilizzati di frequente

L'orologio è collegato all'app e consente all'orologio di accedere alla rubrica del telefono cellulare, quindi è possibile sincronizzare i contatti dal telefono cellulare allo smartwatch.

1.7 Dati fitness

I dati fitness sono abilitati per impostazione predefinita. Quando si accede all'interfaccia dei dati fitness, scorrere lo schermo verso l'alto e lo smartwatch visualizzerà i dati relativi ai passi, alla distanza e alle calorie correnti. I dati verranno cancellati alle 00:00 di ogni giorno al mattino.

1.8 Modalità sportive

(camminata, corsa, ciclismo, salto della corda, badminton, basket, calcio)

1.8.1 Selezionare la modalità di esercizio corrispondente, fare clic sul pulsante "Avvio" sullo schermo per iniziare l'esercizio; fare nuovamente clic sul pulsante "Avvio" per mettere in pausa la registrazione dell'esercizio; fare clic sul pulsante "Fine" per terminare la registrazione e salvare i dati.

1.8.2 I dati possono essere salvati solo se la registrazione dell'esercizio è superiore a 1 minuto; se il tempo di registrazione è inferiore a 1 minuto, lo smartwatch ricorderà che i dati sono troppo piccoli per essere salvati.

1.9 Frequenza cardiaca

Se lo smartwatch è indossato correttamente, sarà possibile misurare la frequenza cardiaca quando si accede alla funzione frequenza cardiaca. Se lo smartwatch non è indossato correttamente, verrà ricordato di indossarlo saldamente per la misurazione.

1.10 ECG

Dopo aver indossato correttamente lo smartwatch ed essere entrati nella funzione ECG (è necessario attivare l'interfaccia ECG nell'applicazione), è possibile effettuare una sola misurazione alla volta. I dati ECG verranno salvati nel telefono cellulare. Questa funzione deve essere utilizzata con l'applicazione

2.0 Il mio codice QR

Collegare l'orologio all'APP, cercare My QR Code nell'APP, selezionare WeChat/QQQ/Alipay e altri "Receive money QR code" per sincronizzarsi con l'orologio (seguire le istruzioni dell'app per utilizzare la funzione).

2.1 Controllo musicale remoto

Collegando l'orologio intelligente all'app WearPro, è possibile controllare la musica per avviare/ mettere in pausa/ riprodurre il brano precedente/ riprodurre il brano successivo dal telefono. Se si accoppiano anche audio e chiamate Bluetooth dallo smartwatch, la musica verrà riprodotta sullo smartwatch.

2.2 Monitoraggio del sonno

Periodo di tempo: dalle 18:00 di sera alle 10:00 del giorno successivo, i dati saranno generati dall'orologio. Dopo la connessione all'APP, i dati sul sonno dell'orologio possono essere sincronizzati con l'APP per essere controllati.

2.3 Cronometro

Cliccando sul cronometro si accede all'interfaccia di cronometraggio e si può registrare il tempo una volta. 2.4 Meteo Dopo che l'orologio intelligente è stato collegato all'app e i dati sono stati sincronizzati, fare clic su Meteo sull'orologio per visualizzare le informazioni meteo del giorno.

2.5 Trova il telefono cellulare

Dopo aver associato l'orologio all'app WearPro, toccare questa funzione per trovare il telefono cellulare, che vibrerà o emetterà una suoneria.

2.6 Meteo

Toccare "Meteo" sull'orologio per visualizzare le condizioni dei raggi ultravioletti (UV) e della pressione atmosferica del giorno.

2.7 Massaggiatore

Premere il pulsante verde per avviare il massaggio e l'orologio entrerà in stato di vibrazione; premere il pulsante rosso per terminare lo stato di massaggio.

3.0 Stile del menu

Gli utenti possono scegliere tra diversi stili di menu.

3.1 Impostazioni

1) È possibile selezionare la lingua dell'orologio nelle impostazioni dell'orologio, oppure la lingua dell'orologio può essere sincronizzata con la lingua del telefono cellulare dopo che l'orologio è stato collegato con successo all'APP.

2) Cambiare il quadrante dell'orologio: far scorrere il dito verso destra per visualizzare il quadrante successivo, selezionare un quadrante e fare clic su di esso per impostarlo.

3) Accensione e spegnimento dello schermo: è possibile impostare la modalità della lampada da comodino, gli stili di spegnimento dello schermo e l'ora dello schermo.

4) Intensità della vibrazione: impostare l'intensità della vibrazione del promemoria.

5) Password; è possibile impostare una password di 4 cifre (se si dimentica la password, inserire 8762 per decifrare la password precedente).

6) Reset di fabbrica; fare clic su NI per attivare il reset di fabbrica e su X per annullarlo.

Collegamento all'APP

1. Metodo di download dell'APP

1.1 Scannerizzare il codice QR per scaricare l'APP

1.2 Cercare l'applicazione nell'App Market e scaricarla.

Per gli utenti Android: cercare "WearPro" nel negozio di applicazioni Google Play o in qualsiasi negozio Android personalizzato per scaricarla, ricordarsi di controllare la casella pop-up sul telefono al momento dell'installazione e accettare l'autorizzazione.

Per gli utenti iOS: cercare "WearPro" nell'APP Store per scaricarlo, ricordarsi di controllare la casella pop-up sul telefono al momento dell'installazione e accettare l'autorizzazione.

Una volta installato WearPro, l'icona dell'applicazione appare come:

2. Accoppiamento tramite Bluetooth

2.1 Disconnessione all'APP:

Dopo aver acceso l'orologio, il Bluetooth sarà in stato di ricerca. Dopo aver aperto l'APK/APP, andare su Dispositivi > Aggiungi dispositivo > fare clic per avviare la ricerca, selezionare e fare clic sul nome del dispositivo dell'orologio corrispondente e l'orologio sarà collegato con successo all'app.

2.2 Collegamento all'APP:

Sincronizzazione dell'ora dell'orologio: l'ora visualizzata sullo smartwatch e sul telefono cellulare viene sincronizzata dopo che lo smartwatch è stato accoppiato con successo all'APP.

2.3 Accoppiamento audio/chiamate Bluetooth

Quando lo smartwatch è nell'interfaccia di composizione, è possibile trovare l'icona dell'audio/chiamata Bluetooth e fare clic su di essa per attivarla, quindi accedere alle impostazioni Bluetooth del telefono cellulare e fare clic sul nome dell'audio/chiamata Bluetooth dello smartwatch per associarlo.

3. Disaccoppiamento della connessione Bluetooth APP

3.1 Disaccoppiamento del Bluetooth dall'APP sul sistema Android

Nella colonna "Dispositivo" di WearPro, scorrere fino in fondo per fare clic su "Unlink";

3.2 Disaccoppiamento dell'APP Bluetooth su sistema iOS

Nella colonna "Dispositivo" di WearPro, scorrere fino in fondo per toccare "Unpair" (Disaccoppiamento); quindi accedere alle impostazioni Bluetooth del telefono cellulare, selezionare il nome Bluetooth dello smart watch e fare clic su "Ignora questo dispositivo" Dopo aver disaccoppiato il Bluetooth nell'APP, il colore verde dell'icona Bluetooth sull'orologio è spento, ma il colore blu al di fuori dell'icona è ancora acceso;

4. Disaccoppiamento dell'audio Bluetooth

Per disaccoppiare l'audio Bluetooth, cercare il nome audio Bluetooth dello smartwatch nelle impostazioni Bluetooth del telefono cellulare e fare clic su "Ignora questo dispositivo" per disaccoppiare tutte le connessioni Bluetooth con l'orologio. Una volta completate tutte le operazioni, l'icona Bluetooth sull'orologio diventerà di nuovo grigia, il che significa che non c'è alcuna connessione.

5. Ricerca dell'orologio

Dopo aver accoppiato lo smartwatch all'APP, fare clic su "Cerca orologio" nell'APP; lo smartwatch si illuminerà e vibrerà per una volta.

6. Fotocamera

Fare clic su "Camera" nell'app WearPro per attivare la modalità fotocamera dell'orologio; fare clic sul pulsante della fotocamera sull'orologio per scattare foto, che verranno salvate automaticamente nell'album del telefono.

7. Sincronizzazione dei dati

Dopo che l'orologio è stato collegato con successo all'app, i dati sullo smartwatch possono essere sincronizzati con l'app.

8. Inclinazione per svegliare lo schermo

Indossare lo smartwatch correttamente al polso (mano destra/sinistra). Attivando la funzione, è possibile accendere il display quando si solleva il polso.

9. Modalità non disturbare

Nell'APP, toccare "Dispositivo">"Altro">"Modalità non disturbare", impostare l'orario di inizio e fine tra le 12:00 e le 14:00, in modo da non ricevere le chiamate e le notifiche delle app sull'orologio durante questo periodo.

10. Sveglia giornaliera

1. Nell'APP Device>More, impostare l'ora di inizio e l'ora di fine, la sveglia può essere impostata per una sola volta o ripetutamente (settimanalmente) e la sveglia può essere attivata/disattivata.

2. È anche possibile impostare la sveglia. Può essere impostata per una sola volta o ripetutamente (settimanalmente) e la sveglia può essere attivata/disattivata.

11. Promemoria sedentarietà

Impostare l'ora di inizio e di fine del promemoria sedentarietà e l'intervallo di tempo (minuti) nell'APP. È possibile impostare il promemoria per una sola volta o da ripetere regolarmente inserendo l'impostazione di ripetizione. Quando si raggiunge l'ora di sedentarietà, l'orologio vibra e visualizza un'icona di sedentarietà sullo schermo.

12. Promemoria per bere acqua

Impostare la frequenza del promemoria (minuti) e il periodo di tempo iniziale e finale in un giorno nell'APP. È possibile impostare il promemoria per una sola volta o da ripetere regolarmente inserendo l'impostazione di ripetizione e selezionando la data (settimana) del promemoria dell'acqua. Quando si raggiunge l'ora del richiamo dell'acqua, l'orologio vibra e sul display compare l'icona dell'acqua.

13. Premere il quadrante

13.1. Toccare uno sfondo esistente Collegare l'orologio e l'app, aprire l'app, toccare Dispositivo > Tocca sfondo, l'orologio si riavvierà e collegherà automaticamente l'APP dopo aver sincronizzato lo sfondo.

13.2. Personalizzare lo sfondo dell'orologio: collegare l'orologio e l'app, aprire l'app, premere Dispositivo> Premere "watch face" sull'orologio, i primi sfondi dell'orologio contrassegnati da "custom watch faces" sono personalizzabili. L'orologio si riavvia e collega automaticamente l'APP dopo la sincronizzazione dello sfondo dell'orologio.

14. Versione del firmware

La versione dell'orologio viene visualizzata sotto "Aggiornamento firmware" nella colonna "Dispositivo" e gli utenti possono decidere se aggiornare la versione del firmware.

15. Scollegamento

Nella colonna "Device" di WearPro, scorrere fino a "Unlink" e fare clic per scollegare l'APP. Gli utenti iOS devono accedere alle impostazioni Bluetooth del telefono, selezionare il nome Bluetooth dello smartwatch e fare clic su "Dimentica questo dispositivo". Verrà visualizzata la schermata "Informazioni” Se l'orologio ha un pulsante "Unlink", fare clic su di esso per scollegarlo o farlo nell'APP. Per garantire la sicurezza dei dati dell'utente, l'orologio eseguirà un reset di fabbrica.

16. Impostazione dell'ora

Quando l'orologio non è collegato all'APP, è possibile calibrare manualmente l'ora sull'orologio.

17. Timer del conto alla rovescia

È possibile impostare un periodo di tempo per il conto alla rovescia sull'orologio.

18. Impostazioni della suoneria

L'orologio è dotato di suonerie integrate; è possibile impostare la sorgente della suoneria e scegliere una delle suonerie in questa impostazione. Se si seleziona "Predefinito", la suoneria proviene dal telefono Se si seleziona "Nessuno", l'orologio sarà silenzioso.

-Domande e risposte frequenti

*Si prega di evitare di esporre il dispositivo a temperature estreme, troppo fredde o troppo calde, per un lungo periodo di tempo, poiché ciò potrebbe causare danni permanenti.

***Perché non posso fare un bagno caldo con l'orologio?**

La temperatura dell'acqua del bagno cambia relativamente, producendo molto vapore acqueo che, essendo in fase gassosa e con un raggio molecolare ridotto, si disperde facilmente nella cassa dell'orologio. Il cortocircuito del circuito interno dell'orologio danneggia il circuito stampato dell'orologio e danneggia l'orologio.

***Non si accende, non si carica**

Se si riceve la merce e l'orologio non si accende, ciò può essere dovuto a un urto durante il trasporto dell'orologio e la scheda della batteria Seiko è stata protetta, quindi è necessario collegare il cavo di ricarica per attivarla.

Se la batteria è troppo scarica o l'orologio non si accende dopo un lungo periodo di tempo, collegare il cavo dati e caricarlo per più di mezz'ora per attivarlo.

Informazioni sulla garanzia:

Non sarà concessa alcuna garanzia per i guasti causati da motivi personali dell'utente, come di seguito indicato:

A). Guasti causati da smontaggio o modifica non autorizzati dell'accoppiatore.

B). Guasti causati da cadute accidentali durante l'uso.

C). Eventuali danni causati dall'utente o da terzi, o da un uso improprio (come ad esempio: acqua nel dispositivo, crepe causate da forze esterne, graffi sull'involucro, danneggiamenti, etc.) non sono coperti dalla garanzia.