

Smartwatch GT4



Manuale d'uso

Grazie per aver scelto il nostro prodotto.

Per avere una comprensione completa dell'uso di questo dispositivo, per conoscere tutte le caratteristiche e il semplice metodo di funzionamento, si prega di leggere prima questo manuale.

Le funzioni del manuale d'uso possono essere leggermente diverse da quelle dell'orologio fisico.

Gli errori tipografici nel manuale e le discrepanze saranno aggiornati tempestivamente con i prodotti più recenti. In caso di aggiornamenti, il presente manuale sarà soggetto a modifiche senza preavviso. La nostra azienda si riserva il diritto di interpretazione finale.

Questo prodotto ha una batteria al litio ricaricabile incorporata, non smontarla, colpirla, schiacciarla o darle fuoco; se è molto gonfia, non continuare a usarla; non collocarla in un ambiente ad alta temperatura; non usare la batteria dopo averla immersa in acqua.

Non utilizzare in docce/bagni caldi o in sauna: i vapori penetrerebbero nell'apparecchiatura, causando danni ai componenti periferici. Questo non rientra nell'ambito della garanzia.

Questo prodotto non è un dispositivo medico. I dati e i suggerimenti sulla salute forniti sono solo di riferimento e non costituiscono una base per la diagnosi e il trattamento.

Guida al funzionamento

Pulsanti: premere per entrare nel menu principale.

Pulsante superiore: Premere per accedere al menu principale. Premere due volte per cambiare lo stile del menu. Scorrere il pulsante per cambiare menu, ingrandire/ridurre il menu a nido d'ape o cambiare lo sfondo dell'orologio.

Pulsante inferiore: tenere premuto per accendere/spegnere il dispositivo.

Istruzioni per l'uso: toccare per accedere e scorrere verso destra per tornare indietro; scorrere verso il basso per accedere alla barra di stato; scorrere verso l'alto per accedere al centro notifiche. scorrere verso sinistra per accedere alle funzioni preferite, aggiungere dall'utente toccando il +, aggiungere al massimo 5 funzioni, tenere premuto per inserire la funzione.

Cambiare gli sfondi dell'orologio: Toccare e tenere premuto la schermata iniziale per cambiare i diversi sfondi dell'orologio.

Istruzioni per la ricarica: utilizza un caricatore wireless. Supporta il caricabatterie del telefono da 5 V con porta USB. Posizionare il caricabatterie sul retro del dispositivo, si caricherà automaticamente. Normalmente sono necessarie 3 ore per una ricarica completa.

Collegamento allo smartphone

Per collegare l'orologio al telefono, è necessario scaricare l'applicazione "MActivePro" sul telefono utilizzando il metodo seguente:

Telefono Android/iOS: scansionare la seguente immagine del codice QR con il browser o qualsiasi altro scanner per scaricare "MActivePro".



Telefono Android: cercare e scaricare l'app "MActivePro" dal Google Play Store.

Telefono iOS: cercare e scaricare l'applicazione "MActivePro" dall'Apps Store.

Dopo l'installazione, verificare che le notifiche e tutte le altre autorizzazioni richieste da "MActivePro" siano abilitate, assicurarsi che il Bluetooth del telefono sia acceso e registrare un account su MActivePro, compilando i dati dell'utente. Premere Dispositivo - Aggiungi dispositivo, cercare "GT4" per connettersi; è anche possibile scansionare il codice QR sull'orologio per connettersi. Per alcuni telefoni è necessario attivare il GPS sullo smartphone prima di effettuare il collegamento.

Cosa succede se non ricevo la notifica?

In MActivePro, Dispositivo-Notifiche, selezionare App e attivare l'interruttore.

1. In primo luogo, la notifica sull'orologio serve solo a sincronizzare le notifiche dal telefono, ad esempio e-mail in arrivo, WhatsApp, WeChat, promemoria e-mail; se il telefono non ha ricevuto la notifica, anche l'orologio non la riceve; per impostare la funzione di notifica sul telefono, individuare le applicazioni desiderate e attivarle per abilitare la notifica.

2. Disaccoppiare l'orologio GT4 con il telefono nelle impostazioni Bluetooth del telefono, spegnere il Bluetooth del telefono, ripristinare le impostazioni di fabbrica dell'orologio e ricollegarlo.

3. Cancellare "MActivePro" e scaricarlo di nuovo. Si noti che tutte le autorizzazioni devono essere abilitate durante il processo di installazione e poi l'orologio deve essere ricollegato.

Aggiornamento del firmware: con il Bluetooth collegato, in "MActivePro", toccare "Dispositivo" - "Aggiornamento firmware", se è disponibile un nuovo firmware, toccare per aggiornare alla versione più recente del firmware dell'orologio.

Se l'aggiornamento non riesce, caricarlo per attivare l'orologio.

Caratteristiche principali:

Chiamate: toccare l'icona Bluetooth 3.0  nella barra di stato a discesa. Quando l'icona è blu, il telefono entra nelle impostazioni-Bluetooth e cerca "watch call" per associarlo. Il Bluetooth 3.0 può essere disattivato per accedere alla modalità a basso consumo energetico, che può prolungare il tempo di funzionamento.

Rubrica: sincronizza tutti i contatti del telefono cellulare, massimo 100 contatti regolari.

Lingua/Ora/Data: sincronizza la data e l'ora del telefono quando il Bluetooth è collegato all'applicazione. Imposta anche la lingua la prima volta che si attiva l'orologio.

Sfondo dell'orologio in standby: è possibile scegliere alcuni sfondi dell'orologio come interfaccia in standby; tenere premuto lo schermo per 3 secondi per cambiare lo sfondo dell'orologio, è possibile scaricare uno sfondo dell'orologio tramite l'app o impostare le proprie foto o immagini preferite come sfondo dell'orologio.

Barra di stato: in modalità standby, far scorrere il dito verso il basso per accedere e visualizzare lo stato del Bluetooth, lo stato della batteria e dell'audio del Bluetooth, l'interruttore dello schermo sempre acceso, il blocco dello

schermo, l'attivazione/disattivazione, le impostazioni, la modalità non disturbare e altre funzioni di scelta rapida.

Notifiche: far scorrere il dito verso l'alto sulla notifica, sincronizzare le notifiche dal telefono, come chiamate, WhatsApp, SMS, messaggi WeChat, quando le chiamate, i messaggi in arrivo, vibrerà.

Pedometro, distanza e calorie : Monitoraggio dei passi giornalieri, del chilometraggio, delle calorie. Azzeramento a ore 0 ogni giorno. Supporta 7 giorni di registrazione dei dati sull'orologio.

Sport: modalità sport multipli, selezionarne uno per iniziare, scorrere a destra per mettere in pausa l'esercizio. Registra i dati di durata, consumo calorico e frequenza cardiaca, ecc.

Frequenza cardiaca: Quando questa funzione è attivata, la frequenza cardiaca viene misurata dal dispositivo mediante la scansione della superficie capillare della pelle con diodi ottici verdi. Attendere circa 2 secondi per avviare la misurazione e la registrazione. Per interrompere la misurazione, passare ad altri menu. Consultare Internet per informazioni sulla frequenza cardiaca media, sulla frequenza cardiaca durante l'esercizio fisico per la propria fascia d'età e il proprio sesso e/o chiedere consiglio al proprio medico.

Nota: il dispositivo non è un dispositivo medico. I valori indicati sono solo di riferimento.

Funzione pressione sanguigna: appoggiare le mani su una superficie e non muoverle. Quando questa funzione è attivata, occorrono da 45 a 50 secondi di misurazione e lettura per ottenere un risultato.

Nota: il dispositivo non è un dispositivo medico. I valori indicati sono solo di riferimento.

Funzione elettrocardiogramma (ECG): il dispositivo combina un sensore ottico di frequenza cardiaca e un sensore ECG per visualizzare informazioni sulla funzione cardiaca dell'utente come riferimento. Quando questa funzione è attivata, occorrono circa 30 secondi di misurazione e lettura per fornire un risultato nell'App per la revisione.

Nota: il dispositivo non è un dispositivo medico. I valori indicati sono solo di riferimento.

Funzione ossigeno nel sangue: il livello di ossigeno nel sangue (SP02H) è la quantità di ossigeno circolante nel sangue. Consultare Internet per informazioni sulla percentuale di ossigeno nel sangue, sana o anormale, per la propria fascia di età e sesso e/o chiedere consiglio al proprio medico.

Nota: il dispositivo non è un dispositivo medico. I valori indicati sono solo di riferimento.

Monitoraggio del sonno: il monitoraggio del sonno si attiva automaticamente dalle 21:30 alle 12:00 del giorno successivo. È possibile controllare i dettagli della qualità del sonno con l'applicazione sul telefono.

Blocco della password: il blocco della password si attiva dopo che lo schermo è rimasto spento per 5 secondi. L'inserimento di una password di 4 cifre attiverà automaticamente la funzione di password. Spegner l'interruttore quando è sbloccato

e sarà possibile inserire una nuova password. Se si dimentica la password originale impostata, inserire 1819 per sbloccarla direttamente.

Cronometro: premere per avviare e mettere in pausa, premere di nuovo per fermare.

Controllo remoto della musica: riprodurre la musica dal telefono e controllarla dall'orologio.

Informazioni: Toccare per entrare, controllare il modello del dispositivo, la versione del firmware e l'indirizzo Bluetooth.

Reset: ripristinare il dispositivo alla modalità di fabbrica, questa opzione cancella tutti i dati personali salvati sull'orologio.

Sveglia: consente di impostare diverse sveglie tramite l'app sul telefono.

Promemoria sedentarietà: è possibile impostare l'ora per ricordare di alzarsi.

Trova telefono: toccare per attivare la suoneria del telefono collegato.

Display luminoso sull'orologio: impostato nell'App, consuma più energia quando è acceso.