Active Stylus Pen P7-L



MANUALE D'USO

Come funziona

Premere il pulsante di accensione per accendere/spegnere l'apparecchio



1. Porta di ricarica, 2. Pulsante di accensione/spegnimento, 3. Indicatore luminoso

Come si carica

- Collegare l'interfaccia di ricarica dello stilo alla porta di ricarica dell'iPad o dell'iPhone per ricaricarlo

- oppure collegare il cavo USB al caricatore USB per caricarlo.



Ricarica magnetica:

- per iPad Pro 11 pollici

- per iPad Pro 12,9 pollici

- per iPad Air 4

Descrizione dell'indicatore luminoso

Indicatore luminoso bianco quando la batteria è in uso



Luce rossa durante la carica



La luce rossa si spegne quando la carica è completa.



Come sostituire la punta di ricambio

Rimuovere la punta di plastica come mostrato nella figura



Sensibilità all'inclinazione



Dispositivi compatibili

iPad Pro 11 pollici (1°&2°&3°)

iPad Pro 12,9 pollici (3°&4°&5°)

iPad Air (3°&4°)

iPad (6°&7°&8°)

iPad mini (5°)

Nota:

Compatibile solo con:

Apple iPad /iPad Pro/iPad Air/iPad mini degli anni 2018/2019/2020 /2021.

Non sono supportati: iPhone, Android, Microsoft e dispositivi iPad più vecchi.

Specifiche tecniche

- Modello: P7-L

- Dimensioni: 165 x 8,9 mm

- Batteria: Li-polimero 140mAh

- Porta di ricarica: cavo USB, porta di ricarica plug in per iPad o iPhone.

- Tempo di ricarica: 60 minuti

- Tempo di lavoro: oltre 12 ore

- Dimensioni punte in plastica: 1,7 mm

- Indicatore: luce bianca quando è in uso; luce bianca lampeggiante quando è in uso; tutte le luci bianche si accendono quando è completamente carica.

- Protezione contro l'inattività: la penna si spegne dopo 60 minuti di inattività.

Suggerimenti: Se l'iPad è collegato a una Apple Pencil, è necessario scollegarla dal Bluetooth prima di utilizzare questo dispositivo.