

Cuffie sportive Bluetooth 4.1



Manuale d'istruzioni

Ricarica delle cuffie

1. Durante la carica, l'indicatore luminoso è rosso.
2. Quando il portatile è completamente carico, la spia rossa diventa blu; scollegare il caricabatterie.

Problemi che richiedono attenzione

Poiché l'auricolare Bluetooth è dotato di batterie al litio di piccola capacità, per la ricarica è necessario utilizzare un dispositivo di ricarica originale e attenersi alle seguenti istruzioni:

Tensione di carica: 5 V

Corrente di carica: 500 Ma

Tempo di ricarica: 1 ora o quando la luce diventa blu.

Nota: la mancata ricarica in conformità a questa guida può danneggiare le cuffie, in casi estremi anche causare un'esplosione, e può anche rendere qualsiasi guasto al di fuori della garanzia di questo prodotto.

Per associare le cuffie a un telefono cellulare abilitato al Bluetooth

- A. Accendere le cuffie in modalità standby.
- B. Impostare il telefono per la scansione dei dispositivi Bluetooth
- C. Quando il telefono trova le cuffie, confermarle selezionandole dall'elenco.
- D. Immettere il codice di accesso 0000 quando il telefono lo richiede.
- E. Ripetere i passaggi se l'accoppiamento non è andato a buon fine; è sufficiente accoppiarlo una sola volta (se l'accoppiamento è andato a buon fine, il telefono inizia a lampeggiare in blu, indicando che è in modalità standby ed è pronto a ricevere chiamate).

Per rispondere alle chiamate

a. Premere il tasto di risposta sul portatile, oppure b. Premere brevemente il tasto di risposta/fine chiamata sul portatile.

Per riagganciare le chiamate

a. Premere il tasto telefono, oppure b. Premere brevemente il tasto di risposta/fine chiamata sul portatile.

Per rifiutare una chiamata

a. Premere il tasto di fine chiamata sul portatile, oppure b. Tenere premuto il tasto di risposta/fine chiamata per 1 secondo quando il portatile squilla.

Per effettuare una chiamata

a. Comporre il numero dal portatile e premere il tasto di risposta sul portatile; la chiamata verrà trasferita automaticamente all'auricolare.

Per ricomporre l'ultimo numero selezionato

a. Premere due volte il tasto di risposta (2 pressioni brevi) quando il portatile è in modalità standby.

Per attivare la composizione vocale

a. Il portatile deve supportare questa funzione; in modalità standby, tenere premuto il tasto di risposta/fine chiamata per 3 secondi,

b. Digitare o pronunciare il numero da comporre, seguendo il manuale d'uso del telefono; registrare la voce attraverso l'auricolare per ottenere un risultato migliore e più preciso.

Per regolare il volume dell'auricolare

a. Premere il tasto volume su sul telefono per aumentare il volume.

b. Premere il tasto volume giù del telefono per diminuire il volume.

Per memorizzare l'auricolare

a. Spegnerle le cuffie

b. Intervallo di temperatura: da 10°C / 14°F fino a 60°C / 134°F

c. Non esporre le cuffie alla pioggia o a qualsiasi liquido