



SmartWatch U8 Bluetooth



• PASSI PER CAMBIO DI LINGUA



Grazie per aver scelto il nostro orologio Bluetooth intelligente. È possibile sincronizzare con il vostro orologio telefono, offrirà un set completo di strumenti per facilitare le loro attività di lavoro e di piacere. Il dispositivo ha le seguenti caratteristiche: Bluetooth supporto per telefono, messaggi di tecnologia push (SMS, appunti, QQ, ecc, hanno bisogno di Android / iOS di installare la notifica APK Bluetooth), giocatore di Bluetooth, calorie pedometro, il monitor sonno, anti furto / smarrimento, macchina fotografica di scatto remoto.

Prima di iniziare a utilizzare il dispositivo, è necessario installare l'applicazione sul dispositivo smartphone di godere di tutti gli strumenti disponibili nel tuo orologio smar.

- **Fundo Wear:** cerca l'applicazione "Fundo Wear" su Google Play. Scarica e installa l'app "Fundo Wear" per Android.
- **BTNotification:** cerca "btnotification" in Play Store e scarica la seconda opzione visualizzata.
- **"WooPartner":** puoi scaricare l'applicazione direttamente da Google Play, cercando "BTNotification" (digita nel motore di ricerca "btnotification"). Seleziona la prima applicazione che appare.



Fundo Wear



BTNotification



WooPartner

Per il corretto utilizzo dell'orologio, collocarlo sempre nel polso col pulsante di acceso alla destra ed i 3 fattori tattili nella parte di sotto al display.



- **Accendere / Schermo principale:** Pressare per accendere il dispositivo. Quando l'orologio si trova in modo stand by, pressare una volta per accendere lo schermo.
- **Confermare/ Rispondere:** Per accedere al menu principale e come pulsante di conferma/ acceso / rispondere chiamata.
- **Segnare/ Navigare:** Sullo schermo principale (vedere immagine superiore) accesso al dial di marcatura. Dentro i menù, per mostrare il seguente menu, in funzione chiamata e riproduzione di musica per aggiustare il volume.
- **Dietro /Appenderer:** Per tornare indietro nei menu e terminare le chiamate.

Inoltre scorrendo col dito sullo schermo tattile, troviamo le seguenti funzioni:

- Scorrere il dito sullo schermo: menu principale.
- Scorrere il dito di sinistra a destra/ destra a sinistra.
- Navigare al seguente menu/ menu precedente.
- Toccare col dito lo schermo: entrare nel menù.
- Scorrere col dito dalle parte superiore all' inferiore dallo schermo: uscire dall menu .

Forma di connessione: L'orologio inizia con il dispositivo Bluetooth collegato (Smartphone)

Doppio collegamento: telefono condivisione delle informazioni per avviare la connessione Bluetooth.

Dopo una connessione Bluetooth con successo, l'orologio invierà automaticamente una richiesta per accedere alle informazioni dalla rubrica e registro chiamate (per la privacy, alcuni dispositivi non permettono di utilizzare questa funzione). Si prega di verificare la compatibilità di Smartphone, se non l'orologio non può essere sincronizzato con il telefono ed influenzarne il funzionamento in caso affermativo a torto.

Se la distanza tra il dispositivo e l'orologio è superiore a 10 metri (senza oggetti che ostruiscono comunicazione come muri) verrà scollegata automaticamente. Entro 5 minuti dopo la disconnessione, quando rilevato nuovamente dispositivi, questi saranno collegati insieme automaticamente. Se il tempo è maggiore o non riconosciuto, è necessaria la riconnessione manuale.

un segnale acustico si verificherà se la connessione tra lo smartphone e l'orologio è corretta.

Caratteristiche:

- **Bluetooth:** cerca dispositivi bluetooth, connessione, sconnessione ed altre operazioni

- **Dial clock interface (marcación):** Preme nel bottone centrale della zona inferiore dello schermo per segnare, si potrà anche realizzare questa azione attraverso il menù "Call log"(curriculum di chiamate). *Non bloccare l'altoparlante o microfono durante le chiamate.

- Si mostrerà informazione ricevendo messaggi.

- **Phone book:** sincronizzazione dell'agenda del cellulare.

- **Synchronize phone call:** Registro delle chiamate perse, entranti e salienti, delle 30 ultime.

- **Bluetooth music:** Riproduce la musica dello Smartphone via bluetooth. In alcuni dispositivi sarà necessario avere installato un riproduttore compatibile (riproduttore del proprio cellulare). Premere lo schermo per accedere ai controlli. Le icone + e - ci permettono di aggiustare il volume del dispositivo. Con le frecce di avanzamento e retrocessione avanziamo e retrocediamo tra canzoni. Nel centro dello schermo, controlliamo la riproduzione o pausa.

- **Grilletto di camera remoto:** per controllare la camera del telefono via bluetooth. Per prendere foto, sarà necessario che il telefono sia sbloccato. (Alcuni telefoni non permettono l'uso di questa funzione.)

- **Contapassi:** Progettato specificamente per quelli preoccupati per la salute. Dentro il menu Contapassi, indicheremo le caratteristiche proprie: sex (male-hombre/female-donna), heigh/cm (altezza in cm), weight/kg (peso in kg), step lenght/cm, longitudine di passaggio in cm, goal, meta di passi, salta allarme quando arriviamo al numero marcato. Start per cominciare a contare passi, e stop per fermare; nella zona centrale indica il tempo ed il numero di passi. Quando fermammo il conto, possono conservarsi i dati del conto e tempo, potremo vederli di nuovo in "records", sullo schermo principale del Contapassi.

- **Anti Lost:** quando i dispositivi bluetooth connessi si separa da una certa distanza, suona un allarme nell'orologio.

- **Modo risparmio di energia:** Per spendere meno batteria.

- Aggiustamento dell'orologio, tono, volume, linguaggio, schermo, carico di batteria, restaurare agli adeguamenti di fabbrica.

- Può caricarsi il dispositivo attraverso un cavo usb connesso ad un porto usb, o ad un caricatore di parete..