

# ISTRUZIONI SMARTWATCH KIDS TEKKIWEAR DAAM



## 1. Descrizione:



## 2. Cambio di lingua:



### 3. Funzioni:

#### 3.1. HEALTH:

- **Pedometer**:configura il tuo peso, misura e distanza di passaggio per prendere una misurazione più esatta. Puoi scegliere che funzioni automaticamente tutto il tempo o solo quando tu l'inizi e fermi.Ha un curriculum di memoria.
- **Sedentary remind**:puoi attivarlo.
- **Sleep monitor**:puoi configurare l'ora di inizio e fine del tuo sonno per ottenere un'analisi. Ha un curriculum di memoria.

#### 3.2. CALENDAR:per consultare le date che necessiti.

#### 3.3. SETTINGS:

- **Interface**:puoi cambiare entri più di 50 sfere di orologio differente.
- **System time**:aggiustamentodata e ora
- **Volume setting**: aggiustamento volume dell'orologio e dell'allarmeseparatamente.
- **Screen setting**:aggiustamento della luminosità dello schermo.
- **Sleep setting**:aggiustamentooajuste del tempo di spento dello schermo.
- **Language**:possibilità tra cinese ed inglese.

#### 3.4. ALARM:puoi configurare fino a 3 allarmi differenti ed il tono di allarme.

#### 3.5. STOPWATCH:senza fermare il cronometro puoi registrare fino a 99 tempi.

#### 3.6. GAME:puoi godere dei 10 giochi differenti che si offre. In alcuni potrai giocare coi tasti ed in altri potrai farlo col sensore di movimento.

#### 3.7. SYLLABUS:configura l'orario di classe nel tuo orologio.

#### 3.8. TIME MASTER:configura un'ora ed ascolto la sua pronuncia in inglese.