


MANUALE DI USO SMARTWATCH PHONE R086


1. Vista generale:



Per inserire SIM: ritiri le viti della parte posteriore. Ritiri la batteria con precauzione di non rovinare i contatti. Spinga la zona contenedora SIM in direzione "OPEN." Introduca la SIM e distacchi verso la direzione "LOCK." Installi la batteria ed il coperchio posteriore e stringa le viti.

¿Come muoversi per i menu?: Per entrare al menù principale, lasci cadere il dito verso sinistra/destra alla cosa larga dello schermo, lo lasci cadere verso la destra per passare al menu seguente e verso la sinistra per l'anteriore

2. Cambio di lingua:



.Raccomandazioni ed avvisi:

- Carichi più di 2 ore la batteria la prima volta che l'utilizzi.
- Il contrassegno per difetto è1122. Potrà cambiarla al suo gusto.
- Le funzioni potrebbero cambiare in base a futuri aggiornamenti di software.

3. Funzioni ed icone:



Cambio dell'apparenza del dial.

Con lo schermo acceso, tieni premuto, accederà alla selezione del tipo di apparenza, scivolando verso la sinistra o destra il dito.

4. Scarica di software di sincronizzazione con lo Smartphone

Entrare nel menu "Codice QR" del suo smartwatch e legge il codice con il suo Smartphone (potrà scaricare un programma lettore di codice QR come "SCANLIFE" gratuitamente en Play Store o Apple Store).

Può anche entrare in <http://pan.baidu.com/s/1o67OLT4> per scaricarlo.

-Installazione: Una volta scarico, apra il file ed automaticamente entrerà in modo installazione (probabilmente bisogna di attivare "Origini sconosciute" nel suo telefono Android, per quello, deve entrare nel menu Aggiustamenti/Sicurezza/Origini Sconosciute). Il bluetooth deve essere acceso.. Dovrà abilitare l'accessibilità dell'applicazione in caso che non gli funzioni correttamente. Per ciò entri in Aggiustamenti/Accessibilità e cerchi l'applicazione, attivi l'opzione di accessibilità.

5. Connessione del dispositivo via bluetooth

-Connessione attraverso lo smartphone: acceda al menu di bluetooth del suo telefono Smartphone ed attivi il bluetooth. Cerchi nuovi dispositivi e l'accoppi con lo smartwatch (KW08). Quando trovi il dispositivo, prema in "vincolare", attivi il casello di permessi che gli uscirà per potere accedere ai contatti e registro di chiamate. Di seguito accetti l'accoppiamento nel suo orologio smartwatch.

-Connessione attraverso l'orologio smartwatch: attivi il bluetooth e la visibilità di questo nel suo telefono Smartphone. Nel suo dispositivo smartwatch, acceda al menu bluetooth -- cercare nuovo dispositivo. Selezioni il suo dispositivo bluetooth e prema in accoppiare. Nel suo Smartphone si mostrerà un avviso di sollecito di accoppiamento, attivi il casello di permessi che gli uscirà per potere accedere ai contatti e registro di chiamate, prema vincolare; a sua volta nel suo orologio Smartwatch si mostrerà un avviso di vincolo, prema SI.

6. Funzioni:

- -Marcazione: prema nell'icona di marcatura. Potrà selezionare chiamata locale o chiamato bluetooth, una volta abbia introdotto il numero.
- SMS:
 1. Scrivere SMS: per scrivere e pubblicare SMS, potrà inviarli a contatti locali o contatti bluetooth.
 2. Buca delle lettere di entrata: leggere e rispondere a SMS locali e bluetooth. Potrà eliminarli e vedere i suoi dettagli.
 3. Bozze: messaggi non inviati conservati nella sua mail.
 4. Buca delle lettere di uscita: per vedere i messaggi inviati.
 5. Contatti: potrà vedere, pubblicare, creare e cercare contatti.
 6. Notificazioni remote: mostra l'informazione su notificazioni ricevute nelle Smartphone tali come Facebook, Twitter, Wechat, etc.
 7. Cattura remote: controllo della camera del telefono dalle il suo Smartwatch.
- Monitor cardiaco: monitoreado di pulsazioni in tempo reale.
- Riconoscimento di voce: necessaria l'applicazione Baidu voice assistant. Alcuni telefoni non sono sopportati per incompatibilità bluetooth.
- Anti perdita: quando la connessione bluetooth si perde tra lo Smartphone e Smartwatch, un allarme suonerà o vibrerà (dipendendo dalla configurazione eletta).
- Contapassi: prema in "Iniziare" per cominciare il registro di passi, calorie bruciate, distanza percorsa, etc.
- Monitor di sonno: prema in aprire per cominciare l'analisi di tempo di sonno e qualità.
- Promemoria di attività: il promemoria potrà essere ogni 10, 30 e 60 minuti.
- Ajustes:
 1. Data ed ora: Aggiustamento di data, ora e tipo de orario.
 2. Lingua: scelga secondo la sua necessità .
 3. Illuminazione di schermo: stringa la lucentezza lasciando cadere la sbarra.
 4. Bluetooth: cambiamento delle opzioni di bluetooth
 5. Restaurare: ritornare agli aggiustamenti di fabrica, contrassegno è:1122.
- Temi: potrà scegliere il tema estetico che preferisca.
- Codice QR: codice per escanear col suo Smartphone e scagionarsi l'applicazione di controllo.

- Musica: una volta collegato per bluetooth, potrà riprodurre la musica del suo telefono. Se ha inserita un biglietto anche TF, potrà riprodurre la musica contenuta in lei.
- Camera: presa di foto e video con la camera dello smartwatch.
- Documenti: (amministratore di archivi) visualizzare i documenti immagazzinati nella memoria interna y/o biglietto TF.
- Profilo: potrà selezionare tra generale, silenzio, riunione ed esterno.
- Multimedia: riproduttore di video e registrazione di voce
- Album: visualizzare le foto immagazzinate nello smartwatch
- Movimento: accendere o spegnere il sensore di movimento
- Atrezzi: acceso agli allarmi e calcolatrice.
-

7. 5. Soluzione di problemi comuni:

7.1 Incapace di accendere: Può essere che non abbia premuto il bottone il tempo sufficiente. Provi a farlo più di 3 secondi. Può che la batteria sia troppo bassa, provi a ricaricarla.

7.2 Spento automatico: La batteria si sta esaurendo, deve ricaricarsi.

7.3 Tempo di uso troppo breve: La batteria non è correttamente carica, la carichi almeno per 1-2 ore prima di usarlo. Con SIM la batteria può esaurirsi più rapidamente se il segnale è troppo basso.

7.4 Non carica: La vita della batteria può essere ridotta dopo alcuni anni. Deve sostituirla con una nuova.

7.5 Non appare il nome della chiamata entrante: Dimenticò caricare l'agenda del telefono quando collegò il BT o non lo selezionò. .

7.6 la voce si ascolta male: Il telefono e l'orologio si trovano troppo lontano ed il segnale BT è debole. Quando il suo telefono ha un segnale di operatore basso deve cercare un posto dove la copertura sia maggiore.

8. Avvisi

8.1 usa gli accessori dell'orologio e quelli del tuo Smartphone

8.2 il bluetooth si stacca automaticamente quando la distanza tra il telefono e l'orologio supera i 10-20 metri. Se sta usando il sistema anti perdita, non potrà usarlo fino a che riconnette di nuovo il bluetooth.

8.3 riconnette il bluetooth se si stacca occasionalmente. Quando riconnette deve sincronizzare l'agenda di contatti di nuovi.

8.4 quando riproduca musica può avere nomi di canzoni che non appaiono ed altri che sì. È normale