


Bracciale Intelligente M8 – R124




Funzioni di base:



- Pulsazione A lunga per trasformare.
- Pulsazione breve per cambiare pagina del menù.
- Ruota il polso per girare lo schermo.



Ottenere le mani libere:



Applicazione:



Eeguire la scansione del codice QR con un app come "ScanLife" (disponibile gratuitamente su App Store e Google Play)).

Scaricare e installare l'applicazione. Registrati inserendo i dati. Quando si inserisce il numero di telefono si raggiunge un codice da inserire nella casella accanto.

Una volta che le informazioni sono complete, il login e cerchi il dispositivo bluetooth.



- BLE : Collegamento normale
- BT : Collegamento normale
- Dopo 10 minuti di alcuna connessione con il ricevitore. 10 minuti più tardi, scompare se non si connette di nuovo.

Descrizione del menu principale Bangle:

Bluetooth e carico

10 Ore
53 Minuti
04.16 Data
SA Settimana

Descrizione del tasto di navigazione:

- Pulsazione lunga per accedere al menu di impostazione; premere brevemente per cambiare modalità e navigare tra i menu.
- Definito: Premere brevemente per rispondere e riagganciare; premere a lungo per rifiutare la chiamata.

Descrizione delle icone:

 Contapassi Bluetooth

 Bluetooth chiamata

Applicazione:

 : Pedometro

 : Sognare

 : Calorie

 : Distanza

 : Promemoria di attività

 : Braccialetto Ricerca

 : Fotografia

Comunicazione:

 : Le chiamate vocali

 : SMS

Reti sociali:

 : QQ, messaggio aperto

 : Wechat, notifiche

Musica:

 Icona della musica



Precedente Play/Pausa Seguinte

Altro:

 Avvisare via bluetooth

 Cronometro

 Dati cronometro registrazione

 Stop  Inizio

 Pedometro

 Distanza percorsa

 Configurazione

 Telefono bluetooth Stato

 Impostare il numero di passi

 Allarme: stato di cambiamento

 Schermo sua volta intorno al polso

 Livello di vibrazione

 Ripristinare passi  Off

 Caricamento icona

 Pieno carico

 Uscita

 Annullare

 Salvare

Chiamate bluetooth:




Quando si hanno le mani libere senza guinzaglio, premere il pulsante laterale, una volta per rispondere alle chiamate.

Premere durante la chiamata per agganciare.

Premere e tenere premuto per rifiutare la chiamata in arrivo.

Tenere sistema vivavoce ad angolo retto per ottenere la migliore qualità sonora possibile.



Annunci:

- Non bagnare il dispositivo, o esposti ad ambienti eccessiva umidità.
- Non avvicinarsi al fuoco.
- Non tentare di smontare il dispositivo.
- Non trasportare il dispositivo in un ambiente di calore o freddo eccessivo.
- Non tentare di cambiare la batteria non è rimovibile.