

MANUALE DI USO SMART BRACCIALETTO BAMBINO S008

1. Vista generale:



2. Prima del primo uso:

- Le funzioni potrebbero cambiare in base a futuri aggiornamenti software.
- Caricare la batteria per almeno due ore prima del primo utilizzo.
- Accendere il dispositivo: premere il pulsante di accensione per più di due secondi. Si ricorda che l'orologio può essere **spento solo utilizzando l'applicazione**.
- È necessario inserire una scheda SIM per utilizzare le funzioni orologio.

3. Scaricare e software di sincronizzazione gratuito:

1. Eseguire la scansione del codice con un'applicazione lettore libero come ScanLife.
2. Scaricare e installare l'applicazione.
3. Registro nell'applicazione.
4. Far corrispondere l'orologio.
5. Una volta accoppiato l'orologio dall'applicazione, è possibile utilizzare le funzioni.



4. Funzioni:

Intercom: può parlare dall'orologio al telefono cellulare e viceversa. È possibile eseguire questa opzione premendo il pulsante di accensione. Per ascoltare l'audio ricevuto, fare una breve pressione del tasto SOS.

Invio di audio: dopo aver premuto il pulsante di registrazione.

SOS: premendo più di 3 secondi il pulsante SOS, chiamare i contatti / scelti, che possono essere fino a 3 diversi numeri di telefono.

Mappa: è possibile visualizzare, in tempo reale, la posizione via GPS orologio.

Monitor: dal telefono cellulare, è possibile ascoltare il suono in tempo reale ricevuti dal microfono. Nella orologio, tuttavia, non sente nulla.

Rubrica: memorizzare i numeri di telefono che è possibile chiamare.

Arresto remoto: l'unico modo per spegnere l'orologio è dall'applicazione.

Zona sicura: È possibile stabilire una zona di sicurezza (500m minimo) in modo che, quando lo lasciano, l'allarme dell'orologio.

Perdita contro Alert: l'orologio è dotato di sensori che consentono di sapere quando viene posizionato sul polso e quando no. Vi avviso per almeno un minuto se non in sostituzione. L'allarme si arresta premendo un tasto qualsiasi.

Modalità posizione di aggiornamento: Ci sono tre diverse modalità in base al tempo necessario per l'aggiornamento:

Modalità -Normal: Viene aggiornato ogni 600 secondi.

Batteria -mode risparmio: viene aggiornata ogni 3600 secondi.

Mode in tempo reale: Viene aggiornato ogni 60 secondi.

Avviso di batteria scarica: quando verrà inviata la batteria dell'orologio in calo del 20%, un allarme per l'applicazione telefono e selezionato come monitor.

Pedometro: ha un sensore 3D che conta in modo intelligente passi mentre si cammina.

Monitorare il sonno: per impostazione predefinita, sarà monitorare la qualità del sonno dalle 22h alle 7 del giorno successivo.

5. Soluzione di problemi comuni:

- **Impossibile avviare**: la batteria potrebbe essere troppo bassa, prova a caricare.
- **Spegnimento automatico**: la batteria si sta esaurendo; messo a caricare.
- **Usa Time troppo breve**: la batteria non è correttamente caricata.
- Se l'orologio non è collegata controllo inserita correttamente se una scheda SIM.
- Se non è possibile registrare nel controllo di app che avete inserito correttamente il codice di accesso.

6. Annunci

- Utilizzare accessori e guardare il vostro Smartphone.