# MANUALE DI USO SMART BRACCIALETTO BAMBINO S009

# 1. Vista generale:



# 2. Prima del primo uso:

- Le funzioni potrebbero cambiare in base a futuri aggiornamenti software.
- Caricare la batteria per almeno due ore prima del primo utilizzo.
- Accendere il dispositivo: premere il pulsante di accensione per più di tre secondi.
- Accendere / spegnere lo schermo per fare una breve premere un pulsante qualsiasi.
- Se è stata inserita una scheda SIM sull'orologio, non è possibile spegnerlo; Devi fare in remoto dall'applicazione.

# 3. Scaricare e la sincronizzazione di collegamento software con Smartphone:

- **1.** Scansione attraverso la libera codici applicazione per la lettura come ScanLife, il codice QR.
- 2. Selezionare il sistema operativo e installare l'applicazione.
- **3.** Aprire l'applicazione appena installata, fare clic su Registra e inserire il nome utente, la password ed e-mail.
- **4.** Far corrispondere l'applicazione con pressatura ADD orologio del dispositivo. Inserire l'orologio codice IMEI (presente nella parte posteriore).
- **5.** Inserire il vostro rapporto e quindi il numero di telefono da aggiungere alla lista dei contatti.



#### 4. Funzioni:

- Località: localizzare la posizione esatta sulla mappa.
- <u>Inviare l'audio al telefono</u>: premere il pulsante di accensione e parlare senza lasciarsi andare. Al termine, rilasciare il pulsante.
- <u>Invia audio all'orologio</u>: stampa durante il tempo che si desidera parlare con il pulsante di registrazione; rilasciare al termine.
- <u>Funzione di ascolto</u>: attraverso l'applicazione, sentire il suono d'ambiente tutto il giorno; tuttavia, l'orologio non giocherà alcun suono o mostrare alcun preavviso.
- Rilevamento del movimento: con questa funzione, si vedrà una mappa con il percorso che ha seguito l'orologio.
- **Zona sicura**: è possibile stabilire una zona sicura, con un nome e modalità di allarme per notificare.

# 5. Soluzione di problemi comuni:

- Impossibile avviare: la batteria potrebbe essere troppo bassa, prova a caricare.
- **Spegnimento automatico**: la batteria si sta esaurendo; messo a caricare.
- Airtime troppo breve: la batteria non è correttamente caricata.
- <u>Nessun addebito</u>: la durata della batteria può essere ridotto dopo pochi anni. È necessario sostituirlo con uno nuovo.

#### 6. Annunci

- Utilizzare accessori e guardare il vostro Smartphone.
- Se è necessario ripristinare il dispositivo, è possibile farlo premendo il pulsante che si trova tra il pulsante di contatto 1 e il pulsante di accensione. Concedetevi un bastone in modo che possa premere.