

Manuale Smartwatch T153 - QW09

1. Istruzioni d' uso:

1. Prima di utilizzare il prodotto, vi preghiamo di caricare durante al meno 2 ore per assicurarsi che l'orologio ha la carica piena.

1.2 Attenzione:

- Acceso: Pulsazione lunga tastiera di accendere.

- Spento: Pulsazione lunga tastiera di acceso e selezionare .

- Spento in aree restrittive: Per favore, in zone con materiale infiammabile, agenti chimici o equipaggiamenti medici il dispositivo dovrebbe essere spento.

- Interferenze: La comunicazione mobile può verta colpita per interferenze di radio, colpendo così il rendimento.

- Resistenza all'acqua: Questo orologio non è resistente all'acqua, per favore lo conservi in posto secco.

- Installazione scheda SIM: Solamente questo dispositivo sopporta scheda Nano SIM.

- Carica della batteria: Prima del funzionamento del suo Smartwatch, deve caricarlo. Puoi utilizzare un caricatore di parete o collegarlo al computer per la su carica. Mai meno di 2 ore per la prima carica. Per garantire una vita lunga della batteria, vi preghiamo realizzare la carica quando la batteria sia più bassa possibile.

2. Descrizione del prodotto:

2.1 Descrizione:



Tastiera di acceso: Ogni pulsazione disattiverà lo schermo. Se attivarà quando si preme brevemente il bottone; il secondo livello apparirà in attesa quando si preme brevemente; pulsazione lunga per accenderlo o selezione  per spegnerlo

Qualsiasi funzione dello Smartwatch si può raggiungere attraverso lo schermo tattile.

2.2 Inizio veloce:

Stato di spento, pulsazione lunga nel “ Bottone di acceso” apparirà lo schermo di marcatura in attesa, si mostra così:



In questo schermo, si può realizzare la seguente operazione:

A – Faccia clic e mantenga pressato: Può configurare e scegliere l'orologio che più gli piaccia dalle un listino di 44 tipi di diverse scivolando lo schermo dalla sinistra a destra.



B - Faccia clic nel' orologio selezionato. Il menù scivolando di sotto a basso ed entrare nella interfaz della sbarra di stato per visualizzare le ore, data ed icone di carica, segnal, WLAN e Bluetooth.



Alla sinistra apparirà nel cerchio l'icona di codice QR, selezionare e scannerizzare il codice con il suo telefono per scaricare l' applicazione **FunFit**.




Nota: Quando utilizzi nel telefono l' APP **Funfit**, visualizzare il Bluetooth nel telefono come nel Smartwatch per realizzare la connessione tra i due dispositivi.

C – Apra il menu scivolando il dito di basso a sotto, ed entrerà nel modo per selezionare la configurazione dello Smartwatch come il modo di vibrazione, chiamata, silenzio e brillo. Aggiustare il volumen, SOS e selezionare la entrata di per gli aggiornamenti.



D - Scivolando alla destra potrà visualizzare i messaggi dell' applicazione del' orologio e messaggi del sistema, come nella seguente immagine:



E – Scivolando alla sinistra, apparirà l' interfaccia, includendo contapassi, chiamata e informazione del tempo. Toccando può accedere al menù, come nella seguente immagine.



F - Leggero clic per accedere all'interfaccia del menù principale.



3. Utilizzazione:

3.1 WIFI:

Entrare nella configurazione del menù, WLAN, cerchi la rete disponibile più vicina, selezioni il nome WIFI ed introduca il contrassegno, riuscirà a collegarsi alla rete.

3.2 Contapassi:

Il contapassi dovrà essere attivato affinché scopra l'esercizio giornaliero. I dati prodotti ed il consumo di calorie si mostreranno sullo schermo. Con un leggero tocco potrà accedere al menù.

Lasci cadere il menù per vedere i dati di movimento e la statistica. Con l'orologio spento scopre il movimento di forma continua



Con un leggero tocco sullo schermo, faccia clic nel menù di Configurazione  per selezionare i dati personali.



Nei dati personali può scegliere il sesso, l'età, l'altezza (cm) ed il peso (kg), come si mostra di seguito:



Potrà visualizzare i chilometri realizzati, il consumo di calorie e risultati storici come si mostra di seguito:



3.3 APP Funfit:

L'APP **FunFit** è necessaria che sia installata nel telefono, nel caso di una connessione Bluetooth, le principali funzioni che lei può utilizzare nel suo Smartwatch sono: Contapassi, tempo, telefono, orologio, messaggi, contatti, camera, registratore, musica, calcolatrice, calendario, navigatore, galleria, videocassetta, scarichi, gestione di archivi, aggiornamenti.

Se l'orologio ha rete, può attraverso il cavo di dati importare il pacchetto di installazione dell'applicazione o cercare e scaricare altre applicazioni del mercato.

4. APP ed il suo uso:

4.1 Scarica dell'APP, due forme:

1- Cerchi l'APP **FunFit** e la scarichi ("Google play").


2- Scannerizzare il codice QR che appare nel suo Smartwatch lasciando cadere dall'alto in basso il dito o nel menù principale, Icona FunFit.

Nota: Questa applicazione funziona solamente con orologi e mobile Android collegato per Bluetooth e sincronizzati. Se ha scaricato per favore il software in un altro canale, verifichi la versione del software ed utilizzi l'ultima versione.

4.2 Installazione FunFit:

Primo di tutto, dovrà essere sicuro che ha installato l'APP **FunFit** in un telefono Android. Per favore segua le istruzioni per la sua installazione fino a che questo si sia completato.

Per cominciare, apra l'applicazione **FunFit** del suo telefono mobile, faccia clic in "Start Using."




Tra in "Helper" - "Notify App" - Selezioni l'applicazione, (Privata o di sistema) che lei necessita aprire.

4.3 Bluetooth e sincronizzazione di dati:

Per la connessione per Bluetooth dell'orologio ed il telefono mobile, ambedue dovranno avere attivati il Bluetooth.

A – Telefono Mobile:

Entrare nell'applicazione FunFit del telefono mobile, faccia clic in "Connected Watch" Se il Bluetooth non è connesso, faccia click per cercare i dispositivi che stanno vicino e selezioni il nome dell'orologio, QW09, con un paio di clicks.



B – Smartwatch:.

Per cercare la connessione del telefono Bluetooth dall'orologio, andare al menù principale di orologio, faccia clic in "Remote Control", selezioni "Connection", faccia clic in "Connect App", come nella seguente immagine:



Affinché la connessione del Bluetooth sia stata di successo dovrà apparire in Smartwatch il nome del suo telefono **Android**, di questa maniera già saranno accoppiati.

4.4 Dati di salute e sincronizzazione di messaggi.

In questo momento, il software **FunFit** si è stabilito, il servizio di notificazione di applicazione si è attivato e gli orologi ed il telefono mobile Bluetooth si è collegato con successo.

Andare alla pagina principale dell'APP **FunFit**, faccia clic nel bottone di sincronizzazione nell'angolo superiore destra, li può sincronizzare e vedere i dati di salute.

Apra le notificazioni dell'applicazione, le applicazioni mobili o la notificazione del sistema che si invieranno all'orologio, si potrà vedere nella sbarra di notificazione.

5. Menù Smartwatch (Funzioni principale e breve descrizione)



- 5.1 Sport

Consulte 3.2 Metodo di operazione del contapassi

- 5.2 Orologio



5.2.1 Cronometro.

5.2.2 Orologio di allarme: Può aggregare sveglia, stringere l'ora dell'orologio di allarme, etc...

5.2.3 Timer



- 5.3 Aggiornamenti

Bluetooth, WLAN, modo di risparmio di energia, data ed ora, lingua e metodo di entrata, suono, schermo, desinstalar applicazioni, sicurezza, gestione di biglietto SIM, copia di sicurezza ed informazione del dispositivo.



5.4 Comunicazione. 5.4.1 Contatti.

5.4.2 Mesaggi

5.4.3 Marcatura di telefoni



- 5.5 Dormire

Questa funzione scoprirà la qualità del sonno mentre dorme.



- 5.6 Audio.

5.6.1 Registrazione.

5.6.2 Musica: Può riprodurre musica Bluetooth o listina di musica locale, aggiustare il volumen, entrare nel menù " Opzioni"...



- 5.7 Camera

Può prendere foto e registrare videocassette, realizzare accomodamenti e configurare la camera.



- 5.8 Salute-Allerta

5.8.1 Ricordo sedentario. Stabilisca allarmi per ricordare mediante una campana, vibrazione e schermo di avviso.



5.8.2 Ricordo di acqua. Stabilisca allarmi per ricordare quando deve bere acqua mediante una campana, vibrazione e schermo di avviso.





- 5.9 Strumenti

- 5.9.1 Calcolatrice.

5.9.2 Calendario.

5.9.3 Navigatore.



- 5.10 Tempo.

In questa funzione si caricheranno automaticamente i dati meteorologici locali.



- 5.11 Control remoto.

5.11.1 Musica remota: Se è connesso al Bluetooth, potrà riprodurre la musica del suo telefono mobile, stringere il volume come nella seguente immagine:



- 5.12 Gestione dell'orologio.

5.12.1 Scarica

Gestione di archivi: Può vedere ed amministrare la capacità di immagazzinamento del telefono, le opzioni di accesso, aprire e creare nuove cartelle, cercare, rinominare, eliminare, ordinare e condividere archivi.



- 5.13 Multimedia.

Per gestire le fotografie e videocassette dentro le sue cartelle.

5.13.1 Galleria.

5.13.2 Video.



- 5.14 Estilo.

Per scegliere la visualizzazione del menù, stile griglia o elenco.

5.15 Scheda SIM.

Inserire scheda SIM Nano. Attraverso il cavo di dati per importare il pacchetto di installazione, colleghi la squadra per installare l'applicazione e scarico altre applicazioni del mercato.

6. Problemi comuni:

Se c'è qualche problema durante il processo per utilizzare il telefono mobile, per favore segua le istruzioni per risolverlo, se il problema persiste, per favore contatti col distributore per risolvere il problema.

1. L'orologio non può accendersi: Forse il tempo per pressare il bottone di accensione è troppo breve, per favore, mantenga pressato il bottone di accensione / spento per fare che il tempo sia di più di 3 secondi. Forse l'energia della batteria è troppo ribasso, per favore colleghi il caricatore per caricarlo.

2. L'orologio si spegne automaticamente: Chissà il carico di batteria sia troppo bassa, per favore carichi la batteria.

3. Il tempo di uso dell'orologio è molto breve: Chissà la batteria non sia sufficientemente carica, per favore carichi la sua batteria circa 2 ore.

4. L'orologio non può caricare con normalità: Comprovi se la batteria è disponibile, il rendimento della batteria si diminuirà dopo alcuni anni. Comprovi se il caricatore sta funzionando correttamente, può cercare di rimpiazzare il caricatore. Comprovi se la connessione di carico è intatta.

5. L'orologio non può collegarsi alla rete: Chissà il WIFI non sia connesso, sconnetta e torni a collegare o inserisca un biglietto SIM valido per aprire i dati della rete mobile.

6. El reloj no puede marcar: Comprovi la scheda SIM è connessa e comprovi l'intensità del segno, assicurarsi che ha segno per tornare a tentarlo.

7. Especificaciones técnicas

Contenido	Descripción		Observaciones
Configurazione LCD	LCD	1.54 inch	Puerto paralelo LCD.
	TP	1.54 - TP	
	Resolución	240*240	
Configurazione estructural	Altavoz	Si	
	MIC	Si	
	Capacidad Batería	300mAh	Batería de polímero-Litio.
	Motor de vibración	Motor 2 hilos apoyo	
	Indicador LED	No	
	Antena	Si	3G, antena WIFI en el marco lateral.
	Botón lateral	No	
Configurazione interfaccia	RF	Si	
	SIM	Si	Nano SIM
	TF	No	
	Auriculares	No	Posibilidad de conectar auriculares Bluetooth.
	Carga	Si	Conexión Micro USB 5pin.
	USB	Si	Conexión Micro USB 5pin.
	Descarga de datos	Si	Conexión Micro USB 5pin.
Hardware	Hardware	MT6572A	Doble núcleo 1.2 G.
	Banda	Si	GSM-4 bandas: 850,900, 1800, 1900 Mhz. WCDMA-1-2 bandas: 2100. 1900Mhz+900-850.
	Memoria	ROM4G+RAM512	
	Tarjeta de memoria externa	No	
	FM	No	
	Bluetooth	Si	
	Wifi	Si	
	GPS	No	
	Amplificador de potencia SPK	Si	
	G-Sensor	Si	Aumento del brillo de pantalla, detección del sueño, podómetro preciso, algoritmo incorporado, consumo bajo de la energía, detección del movimiento del día.