


MANUALE D'USO POWERBANK DMZ026 – P22

1. PARTI DELLA POWERBANK



2. FUNZIONI BASICHE

- Per caricare la powerbank collegare un cavo USB-MicroUSB alla powerbank. Collegare la testa USB a un adattatore di rete o a una porta USB del computer. D'altra parte, posizionare la testa MicroUSB nel foro contrassegnato con "Input" nell'immagine. Se guardi la tua powerbank vedrai come, appena sopra quell'orifizio, vedi la parola "IN".



- Per accendere il powerbank, premere brevemente il pulsante di accensione. Per spegnerlo, fare due brevi pressioni di fila.
- Per accendere la torcia elettrica, premere il pulsante di accensione per tre secondi.

- Per ricaricare un telefono cellulare o qualsiasi altro dispositivo, utilizzare il solito cavo di ricarica. Collegare la testa USB ad una delle quattro uscite powerbank e l'altra estremità al dispositivo che si desidera caricare.

Le uscite della powerbank hanno amperaggio diverso, due di loro hanno 1A (max) e gli altri due hanno 2.1A (max). Per conoscere l'amperaggio di ogni uscita, è necessario consultare l'indicazione sul lato di ogni porta USB su cui è possibile leggere "OUT" seguito da un numero (1-4). Sul retro del vostro powerbank, potete vedere le informazioni per ogni uscita, come si vede nell'immagine.



Quindi, le uscite 1 e 3 sono 1A e le uscite 2 e 4 sono 2.1A.

- È possibile consultare la carica residua della propria powerbank osservando i LED degli indicatori di carica. Se sono tutti accesi, la carica è completa.