


POWERBANK DMZ124

MANUALE D'ISTRUZIONI

1. PARTI DEL POWERBANK



2. ISTRUZIONI PER L'USO

Per caricare il powerbank, collegare un cavo USB-MicroUSB al powerbank. Collegare la testa USB a un adattatore di rete o a una porta USB del computer. Dall'altra parte, mettete il connettore MicroUSB nel foro segnato "Input" nell'immagine.

Puoi controllare la carica rimanente del tuo powerbank guardando i LED dell'indicatore di carica. Se sono tutti accesi, la carica è completa.

- Per accendere il powerbank, faccia una breve pressione sul pulsante di accensione.
- Per accendere la torcia, fare due brevi pressioni in fila.
- Per spegnerlo, tenere premuto il pulsante di accensione per tre secondi.

3. CARATTERISTICHE

Compatibile con la maggior parte dei dispositivi digitali con connettore USB: tablet, telefoni cellulari, PDA, lettori MP3, dispositivi di gioco, fotocamere digitali e altro.

Dispone di 2 uscite USB: 2.1A per i dispositivi più grandi come i tablet, 1A ideale per caricare gli smartphone.