

# MANUAL DE UTILIZAÇÃO SMARTWATCH INFANTIL AB0063

## 1. Visão geral:



## 2. Antes da primeira utilização:

- As funções podem ser alteradas com base em futuras actualizações de software.
- Carregue a bateria durante pelo menos duas horas antes da primeira utilização.
- **Ligar o dispositivo:** Prima e mantenha premido o botão de alimentação durante alguns segundos.
- Deve ser introduzido um cartão SIM para utilizar as funções do relógio.
- **Atenção:** o cartão SIM não deve ter um código PIN e o smartwatch deve estar desligado quando insere o cartão.
- **Não nos responsabilizamos por eventuais falhas devido a uma configuração incorrecta do cartão SIM. Em caso de dúvida, contacte a sua companhia telefónica para configurar o cartão SIM.**

## 3. Descarregar e ligar o software de sincronização:

1. Digitalize o código QR abaixo deste ponto. Descarregue a aplicação SeTracker para Android ou iOS (dependendo do seu dispositivo). Registe-se com um e-mail e uma palavra-passe e inicie sessão na aplicação. É melhor procurar a aplicação diretamente na Play Store ou na App Store, uma vez que o QR pode direccioná-lo para a aplicação num idioma diferente.



2. Insira um cartão SIM no smartwatch antes de o ligar, caso contrário não conseguirá emparelhá-lo. **Tem de desativar o código PIN no seu cartão SIM e o cartão SIM tem de ter dados de Internet/móvel.**
3. Se o cartão estiver corretamente configurado e pronto a funcionar com o relógio, verá no ecrã do smartwatch vários ícones como na imagem seguinte:



**Neste caso, passar ao ponto 5.**

Caso não funcione, desligue o smartwatch, retire o SIM e insira-o num telefone, para ver as definições APN.

Os dados de que necessita são:

**APN**

**Nome de utilizador**

**Palavra-passe**

- No Android, a APN está em:

Definições > Mais redes > Redes móveis > Nomes de pontos de acesso (ou APNs).

-No iOS APN, está em:

Definições > Dados móveis > Opções > Rede de dados móveis.

A palavra-passe não é visível nas definições, a palavra-passe é normalmente a mesma que o nome de utilizador. Em caso de dúvida, contacte o seu fornecedor de serviços telefónicos, que lhe poderá fornecer as informações necessárias.

4. Quando tiver os dados, deve enviar um SMS de qualquer outro telemóvel, no seguinte formato, para o número de telefone a utilizar no smartwatch:

**pw,123456,apn,aaa,bbb,ccc#**

Os campos a introduzir são os mencionados no ponto anterior:

aaa: APN

bbb: Nome de utilizador

ccc: Palavra-passe

Tudo deve estar sem espaços, como no exemplo seguinte:

**pw,123456,apn,orangeworld,orange,orange#**

Receberá um SMS com o seguinte formato:

**apn:aaa;user:bbb;password:ccc;userdata:.**

Se todos os dados tiverem sido enviados com êxito, o seu cartão deverá estar pronto a funcionar com o seu smartwatch com LBS.

5. Na aplicação, toque no ícone de uma pessoa com o texto “meu” (ao lado do ícone Início) e toque em “Lista de aparelhos”. Toque em “Adicionar dispositivo”. Atrás do smartwatch encontrará um autocolante com um código QR que será utilizado para ligar o smartwatch ao telemóvel. Uma vez digitalizado, a aplicação reconhece-o. Introduza a alcinha que pretende dar ao seu smartwatch e prima OK. Na lista, verifique se o seu smartwatch está ativado e, na secção “Atual”, verá.
6. O smartwatch está agora emparelhado e pode começar a utilizar as suas funções.

#### **4. Mudança de língua:**

A alteração do idioma do smartwatch é feita a partir da aplicação. Por isso, se o relógio estiver num idioma que não quer, abra a aplicação, vá a “Definições” e “Idioma e fuso horário”. Selecione ambos e prima Ok. O smartwatch muda automaticamente.

#### **5. Funções:**

As funções que podem ser acedidas a partir do smartwatch são as seguintes:

- **Falar:** Pode enviar mensagens de voz para a aplicação. Para tal, prima sem soltar o botão “Gravar” e grave a mensagem. Quando terminar, solte o botão e a mensagem será enviada automaticamente.
- **Lista telefónica:** premindo o botão “Lista de contactos”, pode aceder a números de telefone previamente guardados na aplicação e ligar para qualquer um deles.
- **SOS:** premindo o botão “SOS” durante alguns segundos, liga para o(s) contacto(s) escolhido(s) na aplicação como número de emergência (até 3 números diferentes). Cada número será chamado consecutivamente até que um deles atenda a chamada.
- **Faça amigos:** ligue o smartwatch aos smartwatches de outras pessoas quando estas estiverem por perto.

Muitas outras funções podem ser acedidas a partir da aplicação para Smartphone:

- **Intercomunicação:** pode enviar mensagens escritas e de voz da aplicação para o smartwatch.
- **Mapa:** pode ver, em tempo real, a localização do relógio através do GPS.
- **Histórico:** pode ver o rasto do smartwatch nas datas e horas que seleccionar. Poderá ver o percurso completo e reproduzi-lo.

- **Lista telefónica**: guarda números de telefone para ligar.
- **Desligamento remoto**: pode desligar o relógio remotamente a partir desta secção.
- **Cerca eletrónica**: pode definir uma área segura de 200 a 2000 m para que, quando sair desta área, o relógio o alerte.
- **Aviso de pilha fraca**: Quando a pilha do relógio estiver fraca, será enviado um aviso para o seu telemóvel.
- **Alarme**: Pode definir até três alarmes para soar no seu smartwatch.
- **Recompensas**: Pode enviar ou retirar pequenas recompensas em forma de coração para o smartwatch por bom ou mau comportamento

## **6. Resolução de problemas comuns:**

- Não é possível ligar: a bateria pode estar demasiado fraca, tente carregar.
- Desligamento automático: a bateria está a ficar fraca, tente carregar.
- Tempo de uso demasiado curto: a pilha não está corretamente carregada.
- Se o relógio não ligar, verifique se inseriu o cartão SIM corretamente. Certifique-se de que o cartão SIM tem o código PIN desativado (pode fazer isto num telefone ou verificar junto da sua companhia telefónica).

## **7. Avisos:**

- Utilize os acessórios do relógio e os do seu Smartphone.
- Se tiver alguma dúvida ou problema, pode contactar o serviço pós-venda em: [service@conosurexclusivas.com](mailto:service@conosurexclusivas.com)