

Relógio inteligente AW9



Manual do utilizador

Diagrama do produto



1. Botão de alimentação

2. Contacto de carregamento

3. Sensor do ritmo cardíaco

Descarregar a aplicação

Digitalize o código QR (apenas para Android) para descarregar e instalar a APP **FitFly**



A APP aparece com o seguinte ícone: 

Ligar o relógio

1. Abra a aplicação no seu telemóvel para configurar as suas informações pessoais.
2. Mude para a página do dispositivo e clique em "emparelhar dispositivo" (certifique-se de que o Bluetooth está ativado no telemóvel e que o relógio está ligado).
3. Clique no seu dispositivo na lista de dispositivos disponíveis.

4. Concluir o emparelhamento.

Depois de o relógio ter sido emparelhado com êxito, o relógio liga-se automaticamente ao telemóvel, mesmo que a aplicação não esteja aberta, e os dados podem ser sincronizados abrindo a página de dados na aplicação.

Guia de funcionamento



A partir do ecrã principal, deslize para baixo para aceder a ligações de funções curtas, deslize para o lado para ver as suas notificações



Pode fazer chamadas ligando o Bluetooth do seu telemóvel ao relógio (Nota: outras funções devem ser ligadas ao telemóvel através da APP para serem utilizadas).

Pontos importantes a ter em conta:

1. Se o relógio tiver sido ligado por outro telemóvel, desligue-o no telemóvel original e restaure novamente as definições de fábrica nas definições do relógio.
2. Tenha em atenção que o nome Bluetooth da ligação deve corresponder ao nome que aparece quando emparelhou com a APP.
3. Mantenha-se a uma distância não superior a 5 metros, caso contrário a qualidade da chamada será afetada.

Introdução às funções do relógio

Sono

O relógio pode registar e apresentar a duração total do sono e a duração da qualidade (sono profundo / sono leve). Uma análise mais detalhada das informações e registos de dados pode ser visualizada na aplicação.

Ritmo cardíaco

Deslize o dedo para a interface de ritmo cardíaco e toque novamente no ecrã para iniciar a medição do ritmo cardíaco. A análise mais detalhada das informações e os registos de dados podem ser visualizados na aplicação.

Informação desportiva

O relógio pode registar e apresentar as calorias queimadas durante uma caminhada e informações sobre a quilometragem diária. Uma análise mais detalhada das informações e dos registos de dados pode ser visualizada a partir do telemóvel.

Pressão arterial

Deslize o dedo para a interface da tensão arterial e toque novamente no ecrã para iniciar a medição da tensão arterial. Uma análise mais detalhada das informações e dos registos de dados pode ser visualizada a partir do telemóvel.

Oxigénio no sangue

Deslize o dedo para a interface de oxigénio no sangue e toque novamente no ecrã para iniciar a medição do oxigénio no sangue. Uma análise mais detalhada das informações e dos registos de dados pode ser visualizada a partir do telemóvel.

Informações meteorológicas

O painel meteorológico apresenta o tempo atual, informações sobre a qualidade do ar e as condições para amanhã. As informações meteorológicas só estão disponíveis após a ligação à aplicação. Se a ligação for desligada durante um longo período de tempo, as informações meteorológicas não serão actualizadas. Quando abrir novamente a aplicação, obterá automaticamente as informações meteorológicas mais recentes.

Notificações recebidas

O relógio pode receber alertas de notificação do seu telemóvel. É necessário ativar e autorizar todas as permissões de notificação e alerta no seu telemóvel. A página de mensagens do relógio pode guardar os últimos 5 registos de mensagens.

Outras funções

As outras funções do relógio incluem cronómetro, despertador, temporizador, ajuste do brilho, reposição de fábrica, procura de telefone e outras funções.

Cronómetro

Deslize o dedo para a interface do cronómetro e toque no ecrã para começar a registar o tempo. Uma análise mais detalhada das informações e dos registos de dados pode ser visualizada no telemóvel.

Despertador inteligente

Pode definir o alarme do despertador na aplicação. Pode definir até 3 despertadores. Quando definir a hora, o relógio apresentará o ícone do despertador e vibrará.

Calculadora

Deslize para cima até à interface da calculadora e toque novamente no ecrã para começar a utilizar o cálculo.

Reproduzir música

Depois de estabelecer uma ligação bem sucedida com o Bluetooth do telemóvel, o relógio pode reproduzir as músicas da lista de reprodução do telemóvel através de Bluetooth.

Calendário

Deslize o dedo para a interface do calendário e toque novamente no ecrã para começar a utilizar o calendário.

Perguntas e respostas mais frequentes

Perguntas e respostas sobre a ligação de chamadas e do leitor de música

1) Se precisar de reproduzir e atender chamadas através do relógio, ligue o dispositivo com o bluetooth no telemóvel - definições - bluetooth (se não o conseguir utilizar após um período de tempo devido a avaria, pode também repetir estes passos).

2) Se não for possível encontrar o dispositivo depois de ligar o interruptor do bluetooth no telemóvel:

a. Desloque-se para baixo até à parte superior do relógio (menu pendente superior) - definições - confirme que o telemóvel está "ligado".

b. Se necessário e ainda não o encontrar, vá a relógio - definições - repor as definições de fábrica e volte ao passo 1 para um dispositivo ligado por bluetooth.

3) Se a ligação do relógio for afastada do telemóvel durante um longo período de tempo, para reduzir o consumo de energia e aumentar a duração da bateria, o relógio desliga-se automaticamente do telemóvel e é apresentado como "não ligado".

4. Se for este o caso, puxe para baixo o menu - definições - chamada do relógio, mude o interruptor uma vez e depois ligue-o, a ligação do relógio voltará a ligar-se automaticamente ao telefone.

Clique para fechar a função de chamada e, em seguida, clique para ligar novamente para alterar o estado para "ON" novamente para voltar a entrar no estado de ligação, o relógio voltará a ligar-se automaticamente ao telefone.

Porque é que o valor da tensão arterial do esfigmomanómetro é diferente?

O desvio entre o valor medido pelo relógio e o esfigmomanómetro é determinado por muitos factores. A posição de medição do esfigmomanómetro é a artéria braquial, e a posição de medição do relógio é nos dois ramos principais das arteríolas. Em circunstâncias normais, a medição da pressão arterial aórtica e a medição da pressão arterial arteriolar variam de três a quarenta; se utilizar um relógio e um esfigmomanómetro para medir ao mesmo tempo, porque o fluxo sanguíneo nas artérias é excêntrico, o esfigmomanómetro utiliza a correia abaixo do meio do cotovelo para estar sob pressão, temporariamente o sangue não pode fluir suavemente para o ramo pulsante inferior; aumento da tensão vascular, fazendo com que as medições da pressão arterial superior e inferior tenham mais desvios.

Porque é que não posso tomar um banho quente com o meu relógio?

A temperatura da água do banho é normalmente relativamente elevada, o que produz muito vapor de água, o raio molecular do vapor de água é pequeno, pelo que é fácil penetrar através do orifício da caixa do relógio. Quando a temperatura arrefece, o vapor volta a transformar-se em líquido, o que pode provocar um curto-circuito no relógio.

Porque é que o relógio não consegue receber notificações?

Definições do telemóvel Android:

1. Confirme se o interruptor de notificação de mensagens está ligado no telemóvel.
2. O alerta de mensagens do relógio é feito através da leitura da mensagem na barra de notificações do telemóvel. Se não houver nenhuma mensagem na barra de notificações do telemóvel e o relógio não tiver notificações aprovadas, o relógio não poderá receber as mensagens. (Tem de encontrar as definições de notificação nas definições do telemóvel e ligar o interruptor de notificação do cliente WeChat/telefone/SMS/móvel)
3. Abrir as definições de acessibilidade do cliente do relógio (Localizar a acessibilidade nas definições do telefone e ativar todos os ícones de notificação).