Active Stylus Pen P7-L



MANUAL DO UTILIZADOR

Como funciona

Prima o botão de alimentação para ligar/desligar



1. Porta de carregamento, 2. Botão de ligar/desligar, 3. Luz indicadora

Como carregar

- Ligue a interface de carregamento da caneta à porta de carregamento do iPad ou iPhone para a carregar

- ou ligue o cabo USB ao carregador USB para a carregar



Carregamento magnético:

- para iPad Pro de 11 polegadas

- para iPad Pro de 12,9 polegadas

- para iPad Air 4

Descrição do indicador luminoso

Indicador luminoso branco quando a pilha está a ser utilizada



Luz vermelha durante o carregamento



A luz vermelha apaga-se quando a bateria está totalmente carregada



Como substituir a ponta sobresselente

Retire a ponta de plástico como indicado na imagen



Sensibilidade de inclinação



Dispositivos compatíveis

iPad Pro de 11 polegadas (1.ª, 2.ª e 3.ª)

iPad Pro de 12,9 polegadas (3ª, 4ª e 5ª)

iPad Air (3ª e 4ª)

iPad (6ª&7ª&8ª)

iPad mini (5º)

Nota:

Compatível apenas com:

Apple iPad /iPad Pro/iPad Air/iPad mini dos anos 2018/2019/2020 /2021.

Não compatível com: iPhone, Android, Microsoft e dispositivos iPad mais antigos.

Especificações

- Modelo: P7-L

- Dimensões: 165 x 8,9 mm

- Bateria: Li-polímero 140mAh

- Porta de carregamento: cabo USB, porta de carregamento de ficha para iPad ou iPhone.

- Tempo de carregamento: 60 minutos

- Tempo de funcionamento: 12+ horas

- Tamanho da ponta de plástico: 1,7 mm

- Indicador: Luz branca quando está a ser utilizada; a luz branca pisca quando está a ser utilizada; todas as luzes brancas acendem quando está totalmente carregada.

- Proteção contra inatividade: a caneta desliga-se após 60 minutos de inatividade.

Sugestões: Se o iPad estiver ligado a um Apple Pencil, terá de o desligar do Bluetooth antes de utilizar este dispositivo.