

Manual del usuario

Detalles:

Espesor: 0.25mm

Peso: 850g/1.87lb

Impresión: Serigrafía


Diámetro: 150/170cm

Tamaño de plegado: 20 * 20 * 5cm/7.9 * 7.9 * 2in

Posición de los agujeros: 1 entrada de agua, 49 pequeños chorros de agua. Material: PVC (excluyendo BPA y ftalatos de potasio)

Instrucciones de uso:

1. Sacar el producto de la bolsa.
2. Instalar el accesorio en la entrada del Splash Pad.
3. Conecte el tubo de agua/manguera (no incluido) al grifo y a la Splash Pad, luego encienda el grifo; (el grifo controla la altura del chorro de agua).
4. Consulte la imagen de muestra de la derecha.



Contenido del paquete:

- 1x Alfombra de juego
- 1x Conector de manguera
- 1x Adaptador de tubo
- 1x Junta del adaptador
- 1x Manual del usuario

Advertencias:

1. No lo use como una alfombra flotante de salvamento.
2. Mantenga alejado del fuego y fuentes de calor, objetos afilados.
3. No dejar nunca a los niños sin vigilancia.
4. Por favor, juegue en el césped, manténgase alejado del suelo duro o del cemento.
5. No levantes/mováis la Splash Pad cuando esté llena de agua.
6. Manténgase fuera del alcance de las mascotas.
7. No esponga la Splash Pad a la luz del sol durante mucho tiempo.
8. Se recomienda colocar una alfombra/toalla debajo de la Splash Pad para evitar que sea perforada por objetos desconocidos durante su uso.

