

I Apariencia



1. Conozca la pulsera inteligente y los auriculares TWS 2 en 1.

A. Este producto tiene un diseño elegante, con auriculares TWS dentro de la pulsera inteligente. Cuerpo de pulsera y auriculares delgados. Fácil y amigable de usar. Cómodo de llevar.

B. Este producto tiene una pantalla TFT de 0,96 pulgadas.

C. Para garantizar la duración de la batería de la pulsera inteligente, ésta dejará de cargar los auriculares cuando el nivel de batería sea bajo.

2. Emparejamiento de los auriculares y conexión con el dispositivo inteligente.

Este producto viene con dos auriculares TWS. Uno es para el oído izquierdo (L) y el otro es para el oído derecho (R).

Los dos auriculares ya vienen emparejados de fábrica. Si los saca de la pulsera inteligente, comenzarán el emparejamiento automático. Durante este proceso de emparejamiento, al principio los dos auriculares parpadearán al mismo tiempo. Al cabo de un rato, uno de ellos dejará de parpadear. A continuación, activa el BT de tu dispositivo inteligente y busca el N8. Conéctalo y escucharás con ambos auriculares.

3. Indicación de voz

Hay una indicación de voz cuando se sacan los dos auriculares de la pulsera inteligente.

4. Proceso de operación BT

Este proceso debe ser operado cuando la pulsera inteligente se conecta con el teléfono inteligente por primera vez.

5. Lista de embalaje

Pulsera inteligente×1 Caja de regalo×1
Auriculares TWS×2 Cable de carga×1 Manual de usuario×1

6. Carga

Carga de la pulsera inteligente: utilice el cable de carga magnético

Carga de los auriculares TWS: Coloque los auriculares en la pulsera inteligente y ésta los cargará. La carga se desconectará cuando los auriculares estén completamente cargados.

II Instrucciones de conexión de la pulsera inteligente

1. Funciones básicas

- Dos auriculares TWS estéreo. Cada uno puede utilizarse de forma independiente o conjunta
- Monitor de frecuencia cardíaca.
- Monitor de presión arterial
- Pedómetro, calorías
- Monitor de sueño, alerta de sedentarismo y música
- Alerta y pulsación de MSM
- Selfie
- Encontrar pulsera inteligente y encontrar teléfono móvil

2. Descarga de la APP

A: Para iPhone ve a APP Store y busque "Lookfit"

B: Para android ve a google play y busque Lookfit

C: Escanea el siguiente código QR para descargar tanto para iPhone como para Android.



1. Conexión BLE con dispositivo inteligente

1) Vaya a la APP LookFit > Device > Bind Device > Busque y encuentre el nombre N8-J para conectarlo. Cuando se conecte con éxito, se mostrará N8-J en Mi dispositivo. Al mismo tiempo, en el menú de inicio verá el símbolo de conexión. Si no aparece ese símbolo, significa que no está conectado. Todos los datos se sincronizarán tras la conexión. Para encontrar el nombre del dispositivo: Vaya al menú Configuración de la pulsera inteligente, mantenga pulsado el botón táctil © vaya a Información. Mantenga pulsado © y verá la dirección Mac de su pulsera inteligente.

- 2) Después de la primera conexión exitosa, el reloj inteligente se conectará automáticamente al dispositivo inteligente cuando esté dentro de su rango de conexión.
- 3) Si LookFit APP quiere conectarse con un segundo o tercer reloj inteligente, primero debe desconectarse con el anterior reloj inteligente conectado.

Observaciones: la conexión debe hacerse desde la APP, no en Ajustes de tu dispositivo inteligente

2. Hay que prestar atención a la hora de conectarse

- 1) Asegúrese de que su dispositivo inteligente BT está encendido
- 2) Asegúrese de que el nivel de batería es suficiente. Enciéndalo o cárguelo cuando sea necesario.
- 3) Asegúrese de que está dentro del alcance BT de 50 cm.
- 4) En caso de que no pueda encontrar el nombre de la pulsera inteligente N8-J en la APP, compruebe si su dispositivo inteligente permite que LookFit tenga acceso al dispositivo inteligente.

III Funciones principales de la pulsera inteligente

Encendido/Apagado

Encendido: Mantenga pulsado  durante 3 segundos. La pantalla se apagará si no se realiza ninguna operación durante 5 segundos.

Apagado: Vaya a Ajustes > Apagado. Mantenga pulsado  durante 3 segundos y se apagará.



Cambio de esfera

En el menú de inicio, mantenga pulsado  durante 3 segundos y la esfera del reloj cambiará.



Podómetro

Vaya al menú Pasos y mantenga pulsado el botón táctil ©. A continuación, se mostrará el historial semanal de pasos. La pantalla se apagará si no se realiza ninguna operación durante 5 segundos.



Calorías

Vaya al menú Calorías para ver las calorías actuales. Pulse prolongadamente el botón táctil © y se mostrará el historial semanal de calorías. La pantalla se apagará si no se realiza ninguna operación durante 5 segundos.



Distancia (KM)

Vaya al menú KM para ver la distancia actual. Mantenga pulsado el botón táctil © y se mostrará el historial semanal de pasos. La pantalla se apagará si no se realiza ninguna operación durante 5 segundos.



Monitorización de la frecuencia cardíaca

Vaya al menú de frecuencia cardíaca y mantenga pulsado el botón táctil © para iniciar la monitorización consecutiva de la frecuencia cardíaca. La pantalla se apagará si no se realiza ninguna operación durante 5 segundos.




Deporte

Accede al menú de deporte y mantén pulsado el botón táctil © para entrar en la opción de deporte (Caminar/Correr al aire libre/Ciclismo/Correr en interiores/Escalada). Pulse prolongadamente Go back para salir. La pantalla se apagará si no se realiza ninguna operación durante 5 segundos.



Monitorización del sueño

Vaya al menú de monitorización del sueño y realice una pulsación larga © para comprobar los datos de sueño actuales. La pantalla se apagará si no se realiza ninguna operación durante 5 segundos.



Monitorización de la tensión arterial

Vaya al menú de tensión arterial y realice una pulsación larga  para iniciar la monitorización. El tiempo de medición varía en función del estado físico del usuario. Es normal que tarde algún tiempo. Tenga paciencia.

Durante la prueba, el valor se mostrará como ---/---. Si los datos se muestran como xxx/xxx, compruebe si el sensor de frecuencia cardíaca está lo suficientemente cerca de la piel y si el gesto del cuerpo es correcto. Mantenga el cuerpo quieto y relajado durante la prueba. Los datos no se almacenarán en la pulsera inteligente.



Alerta de mensaje


El reloj inteligente vibrará y mostrará un mensaje en la pantalla cuando haya un mensaje entrante desde un dispositivo inteligente. El icono del mensaje en la pantalla será el mismo que el de la APP del teléfono móvil desde el que se envía el mensaje.

Recordar: Esta función debe activarse primero en la aplicación LookFit. Puedes elegir qué APP (Facebook/Instagram/Twitter/Whatsapp etc.) puede enviar mensajes al reloj inteligente.




Mando a distancia para tomar selfie

Vaya al menú Más > Foto. La pantalla se apagará si no se realiza ninguna operación durante 5 segundos.




Buscar teléfono inteligente

Vaya al menú Más > Encontrar teléfono. Mantenga pulsado © para encontrar el teléfono móvil. El teléfono móvil vibrará y sonará para recordarle dónde lo ha dejado. La pantalla se apagará si no se realiza ninguna operación durante 5 segundos.



Música

Vaya al menú Más > Música. Mantenga pulsado © para controlar la reproducción/pausa de música, canción siguiente/anterior. La pantalla se apagará si no se realiza ninguna operación durante 5 segundos.



Encontrar pulsera inteligente

En LookFit APP hay una función para encontrar la pulsera inteligente. Haga clic en la opción Buscar dispositivo y el reloj inteligente vibrará durante 3 a 5 segundos para recordarle dónde está la pulsera inteligente.

Reloj de alarma

En el menú Despertador se pueden configurar diferentes alarmas (hora y día de repetición). Haga clic para ver todas las alarmas ya configuradas.




Alerta de sedentarismo

Esta función debe activarse primero en los ajustes de LookFit APP. Cuando la pulsera inteligente detecta que el usuario no se mueve durante un tiempo determinado, le envía una alerta.



Ajustes

Vaya al menú Ajustes y mantenga pulsado el botón táctil © (Brillo/Apagado/Apagado/Restablecer/Información/Atrás) La pantalla se apagará si no se realiza ninguna operación durante 5 segundos.




El tiempo

Vaya al menú Tiempo para comprobar el tiempo actual. La pantalla se apagará si no se realiza ninguna operación durante 5 segundos.



Alerta de llamada entrante

Cuando haya una llamada entrante, la pulsera inteligente mostrará la alerta y la opción. Mantenga pulsado el botón táctil Ⓞ para seleccionar el icono verde de respuesta. Vuelva a realizar una pulsación larga Ⓞ y el teléfono móvil responderá a la llamada. Cuando seleccione el icono rojo de rechazo, mantenga pulsado Ⓞ para que el teléfono rechace la llamada.



Código QR

En la pulsera inteligente, hay un código QR para descargar la APP.



IV TWS Auriculares Funciones Instrucciones

1. Funcionamiento táctil

Pulsación única L: Para bajar el volumen de voz

Toque simple R: Para aumentar el volumen de voz

Doble toque de L/R: responder/rechazar llamada telefónica o reproducir/pausar música

Trío de toques L: canción anterior

Trío de toques de R: canción siguiente

Cuádruple toque de R/L: Siri

Cinco toques consecutivos de R/L: Cambia el idioma de indicación de voz del auricular entre chino e inglés

2. Luz de indicación

A>Luz indicadora de encendido: Después de sacar el auricular de la pulsera inteligente, cada auricular se encenderá automáticamente y parpadeará cada segundo. Dejará de parpadear después de dos auriculares están emparejados o conectados al teléfono inteligente.

Luz indicadora de carga: la luz se enciende durante la carga y se apaga cuando está completamente cargado.

V Atención

1. NO utilice adaptador de carga con voltaje de carga $>5V$ y corriente de carga $>2A$ para cargar. El tiempo de carga es de 90 minutos.

2. NO lo cargue cuando haya agua en la superficie.

3. NO lo use cuando esté sumergido, nadando, buceando o duchándose.

4. No es resistente al agua. Por favor, quíteselo antes de lavarse las manos, llover o participar en actividades deportivas intensas.

5. Este producto es electrónica de consumo. Todos los datos medidos NO tienen fines médicos. Es sólo una referencia para su salud.

6. Monitor de presión arterial: mantenga el cuerpo recto y relajado. Mantenga la pulsera inteligente al tanto de su corazón y en silencio.

7. Los auriculares pueden dañarse o perderse cuando se utilizan durante actividades deportivas intensas.

VI FAQ

P: ¿Qué pasa si falla la actualización de la APP LookFit?

R: Si LookFit no se actualiza por primera vez, vuelva a conectar el dispositivo de pulsera inteligente a continuación, se le recordará APP para actualizar.

P: ¿Por qué los datos del ritmo cardíaco (monitor de sueño) no son precisos?

R: La pulsera inteligente recoge datos y monitoriza el cuerpo humano mediante un sensor electrónico. Es un producto electrónico de consumo e inevitablemente hay alguna diferencia en los datos. Por favor, sea objetivo con los datos recogidos por este producto.

P: ¿Cómo configurar el acceso a la APP?

R: Para dispositivos Android, vaya a Settings > Access management > LookFit, y establézcala

como APP de confianza.

1. Si su dispositivo inteligente instala algún gestor de APP, por favor configure LookFit como APP de lista blanca

Q: ¿Qué pasa si los auriculares no tienen voz incluso hay alerta entrante en la pulsera inteligente en la contestación de llamada telefónica.

A: Puede haber algún problema con los auriculares TWS. Puede ser así para contestar el teléfono cuando el timbre para un par de veces. Si la llamada es contestada por el teléfono, por favor, compruebe si utiliza el altavoz del teléfono o BT para contestar la llamada.

P: ¿No puedo oír la voz cuando llevo auriculares?

R: Asegúrese de que los auriculares y el dispositivo inteligente están dentro del alcance efectivo y conectados.