

Auriculares TWS – P4 Pro



Instrucciones

Configuración de parámetros

La conexión inalámbrica real (TWS) realiza la separación de los canales estéreo izquierdo y derecho y produce un efecto de sonido hi-fi. Tanto el oído izquierdo como el derecho disponen de función Bluetooth completa, por lo que pueden utilizarse solos o en pareja.

Versión de Bluetooth: Especificación V5.3 + BR + EDR + BLE

Modo Bluetooth: Soporta GFSK y TE/4 DQPSK todos los tipos de paquetes

Frecuencia Bluetooth: 2.4GHZ

Alcance Bluetooth: Hasta 10M

Capacidad de la batería: Batería de polímero de litio, capacidad de la batería de los auriculares 30mah; capacidad de la batería del compartimento de carga 150mah

Tiempo de conversación/reproducción: Reproducción de música / tiempo de conversación: 5-6h

Tiempo en espera: Tiempo de espera binaural superior a 6H

Lista de embalaje: Auriculares *2, Compartimento de carga *1, Manual *1, Cable de carga*1.

Uso de la carga

- Carga del auricular: coloque el auricular en el compartimento de carga, cierre la tapa, el compartimento de carga encenderá la luz roja y entrará automáticamente en estado de carga.

- Carga de la bandeja de carga: durante la carga, la luz indicadora roja de la bandeja de carga parpadeará. Después de cargado, la luz indicadora roja permanecerá encendida durante un tiempo prolongado.

Ver potencia

- Potencia de los auriculares: una vez conectados los auriculares al teléfono móvil, puedes comprobar la potencia de los auriculares en la barra de estado del teléfono móvil.

Nota: la barra de estado del teléfono sólo muestra la potencia de dos auriculares, es posible que algunos teléfonos no la admitan

- Potencia de la bandeja de carga: coloca los auriculares en la bandeja de carga, cuando la bandeja de carga esté cerrada:

1. Si la luz indicadora roja del compartimento de carga siempre está encendida durante unos 10 segundos, esto que indicará que la potencia es suficiente;

2. Si la luz indicadora roja del compartimento de carga parpadea o no se enciende en rojo, o la luz verde aparece cuando se abre la tapa, esto que indica que la energía es escasa y necesita cargarse oportunamente.

Conectar

- Conectar nuevos dispositivos

1. Encienda los auriculares y espere a que se conecten.

2. Encienda el dispositivo Bluetooth, busque y conecte el nombre Bluetooth del auricular

- Interrupción de la conexión

Cuando el dispositivo apaga el Bluetooth o supera el rango de conexión de los auriculares, los auriculares entran automáticamente en el estado de espera de conexión; Si no se conecta ningún dispositivo en 5 minutos, los auriculares se apagarán automáticamente.

- Bucle de retorno automático

Abra la caja de carga, coloque el auricular en la bandeja o sáquelo de la bandeja de carga, se conectará al dispositivo Bluetooth conectado la última vez. Consejo: si el auricular no se puede conectar automáticamente de nuevo al dispositivo, es necesario conectarlo manualmente en la interfaz Bluetooth del dispositivo (Conexión dinámica).

Instrucciones de funcionamiento del producto

Encender

Abra el compartimento de carga (o levante el auricular e introdúzcalo en el compartimento de carga), y el auricular se encenderá automáticamente. Mantenga pulsada la tecla táctil del auricular 2 segundos para iniciar la conexión manualmente.

Apagar

Cuando el compartimento de carga está vacío, los auriculares se desconectan automáticamente y pasan al estado de reposo.

Volumen

Tres teclas a la derecha son "más" y tres teclas a la izquierda son "menos"

Siguiente canción

Haga doble clic a la izquierda para la canción anterior y doble clic a la derecha para la canción siguiente.

Reproducir / Pausa, Marcar

Un solo clic

Contestar al teléfono

Clic en llamada entrante

Rechazar llamada

Presione por 2 segundos cuando esté entrando una llamada

Función Siri

Presione y mantenga por 2 segundos hasta que suene un pitido.

Emparejar auriculares

Los auriculares salen emparejados predeterminados de fábrica.

Precauciones

1. Los auriculares deben almacenarse en un ambiente seco y ventilado, para evitar que el aceite, el agua, la humedad y el polvo afecten al rendimiento del producto.
2. Evite utilizar disolventes orgánicos o artículos que contengan estos ingredientes para limpiar el auricular.
3. El uso de los auriculares debe ajustarse correctamente a las especificaciones, preste atención a la influencia del entorno en los auriculares. Con el fin de garantizar la conexión sin problemas, se recomienda que la distancia entre los auriculares y los teléfonos esté en un rango de 10 metros.
4. Si los auriculares no se conectan o tienen mala conexión, por favor no desmontar los auriculares o los accesorios por su cuenta, de lo contrario, perderá la garantía.
5. En cuanto a la carga de los auriculares. Por favor utilice siempre un cable USB estándar o el cable de carga incluido para cargar los auriculares.
6. Para garantizar un uso normal, asegúrese de que los auriculares tienen suficiente potencia.
7. Utilice un cargador de 5V1A.