


# Funda-teclado y trackpad para iPad - 129S



## Manual del usuario


### Instalación

1. Instalación - Coloque el iPad en el soporte magnético como se muestra a continuación:




(el orificio de la cámara debe quedar alineado con la cámara)

2. Extracción - Tire hacia arriba para retirar el iPad del soporte:




3. Montaje a máquina: Puede colocar el iPad en la funda y plegarla para transportarla fácilmente:



## Instrucciones del teclado


**\*\* Lea atentamente las instrucciones de uso antes de utilizarlo\*\***




1. Indicador Bluetooth, 2. Indicador letra capital, 3. Información de carga de la batería, 4. Indicador de carga, 5. Encendido/apagado, 6. Puerto de carga Tipo-C.

## Conexión

Conecte con su iPad



1. Encienda el teclado, mantenga pulsada la tecla de "Bluetooth" durante tres segundos y la luz de emparejamiento del teclado parpadeará.



2. Vaya a los ajustes del iPad.



















3. Active el Bluetooth en su iPad y manténgalo en modo "ON" .



4. Menú de búsqueda - Otros dispositivos "Teclado inalámbrico", La luz de señal inalámbrica se apagará después de emparejar con éxito.

**Aviso:** El Bluetooth se conectará automáticamente con su dispositivo la segunda vez que lo utilice.

## Descripción de las teclas de función

Button icon	Instruction	Button icon	Instruction
esc	<b>1</b>		<b>11</b>
	<b>2</b>		<b>12</b>
	<b>3</b>		<b>13</b>
	<b>4</b>		<b>14</b>
	<b>5</b>		<b>15</b>
	<b>6</b>		<b>16</b>
	<b>7</b>		<b>17</b>
	<b>8</b>		<b>18</b>
	<b>9</b>	fn ^ control	<b>19</b>
ON/OFF	<b>10</b>		

1. Deshacer entrada, 2. Aumentar el brillo, 3. Búsqueda, 4. Canción previa, 5. Canción siguiente, 6. Bajar volumen, 7. Bloqueo de pantalla, 8. Cambiar lenguaje, 9. Fn + este botón: Cambia el color de la luz de fondo, 10. Interruptor de Encendido / apagado, 11. Bajar el brillo, 12. Abrir la ventana usada más recientemente, 13. Abrir/cerrar SIRI, 14. Reproducir / Pausar, 15. Silencio, 16. Subir volumen, 17. BLUETOOTH: Pulsar y mantener unos segundos para emparejar, 18. FN + este botón: Ajuste del brillo, 19. Tecla compuesta de FN y CONTROL

## Descripción del estado e indicadores de emparejamiento del teclado Bluetooth



### Icono emparejamiento Bluetooth

1. Indicador de encendido: Al encenderlo, la pantalla led se iluminará, el icono de Bluetooth parpadeará, al apagarlo, el teclado deja de funcionar.

2. Método de conexión Bluetooth:

a. Encendido, el icono parpadea para entrar en el estado de emparejamiento.

b. Reemparejamiento, pulsación larga de la tecla "Bluetooth" durante 3 segundos para entrar en el modo de emparejamiento, el icono parpadea 3 veces por segundo para entrar en el modo de emparejamiento, el tiempo de emisión rápida es de 180 segundos, se apagará cuando el emparejamiento se haya realizado correctamente; si el emparejamiento no se realiza

correctamente, la retroiluminación y la pantalla led se apagan y el teclado entra en modo de reposo.

3. Indicador de reconexión Bluetooth: Después de que el primer emparejamiento sea exitoso, apague el teclado y encienda el teclado, y luego entre automáticamente en el modo de reconexión Bluetooth. El icono parpadeará 3 veces por segundo para entrar en el estado de reconexión. El indicador BT se encenderá y la retroiluminación y la pantalla led se apagarán después de una conexión exitosa dentro de los 5 segundos. Si la conexión no tiene éxito, la retroiluminación y la pantalla led se apagarán, y el teclado entrará en modo de reposo.



### Indicador de carga




4. Indicador de carga: El Cuando el TYPE-C carga, el icono de carga estará en estado de respiración (se enciende y apaga), siempre estará encendido cuando está completamente cargado, la batería led mostrará 100%.

5. Indicador Caps LK: Mayúsculas/minúsculas ON/OFF, "A" Si está encendido fijo en la pantalla, está en mayúsculas y si no está encendido, estará en minúsculas. Tras conectarse al iPad, abra Ajustes - General - Teclado físico - Desactivar el uso de la tecla de bloqueo de mayúsculas para cambiar de idioma.

6. El teclado entra en modo reposo: El teclado deja de emparejarse, la retroiluminación y la pantalla se apagan y el teclado entra en estado de reposo cuando los usuarios no operan el teclado o cuando el teclado está anormalmente conectado dentro de los 3 minutos después de encender el teclado. La retroiluminación se apagará y el teclado entrará en el estado de reposo cuando los usuarios no operan el teclado durante 30 segundos después del emparejamiento y el uso normal. Si el teclado no se utiliza durante 10 minutos, entra en modo de reposo y puede despertarse pulsando cualquier tecla del teclado (con el panel táctil no puede despertarse).

Cuando la carga de la batería es inferior al 15% (3,1-3,15V), la retroiluminación se apagará.


7. Restablecer ajustes:

Pulse durante 3 segundos  +  +  y el indicador parpadeará 3 veces para borrar la información de emparejamiento del teclado y volver al segundo nivel de retroiluminación blanca.




### Instrucciones para los gestos del trackpad del IPAD


Toque: Presione con un dedo hasta que sienta un pequeño clic:




Arrastrar: Mantenga pulsado un elemento y, a continuación, deslice el dedo por el trackpad para moverlo:



Abrir el Dock: Desliza el puntero por la parte inferior de la pantalla con un dedo:



Desplazarse hacia arriba o hacia abajo: Desliza dos dedos hacia arriba o hacia abajo:




Mantener pulsado: Mantener pulsado con un dedo:




Ir a la pantalla de inicio: Desliza el puntero por la parte inferior de la pantalla con un dedo. Cuando aparezca el Dock, vuelve a deslizar el puntero por la parte inferior de la pantalla. O toca la barra de la parte inferior de la pantalla:




Abrir el Centro de control: Mueva el puntero con un dedo para seleccionar el icono de estado en la parte superior derecha y, a continuación, pulse. O seleccione el icono de estado en la parte superior derecha y, a continuación, deslice un dedo hacia arriba:




Desplazarse a izquierda o derecha: Deslícese hacia la izquierda o la derecha con dos dedos:




Abrir la búsqueda desde Desliza dos dedos hacia abajo:




Abrir la vista de Hoy: Cuando esté visible la pantalla de inicio o de bloqueo, desliza dos dedos hacia la derecha:




Ir a la pantalla de inicio: Desliza tres dedos hacia arriba:



Zoom: Coloca dos dedos juntos. Pellizca para acercar o alejar:



Cambiar entre aplicaciones abiertas: desliza tres dedos hacia la izquierda o hacia la derecha.



Abre el App Switcher: Desliza tres dedos hacia arriba, haz una pausa y levanta el dedo. O pellizca con cuatro dedos, haz una pausa y levanta los dedos



**Nota:**

- Sistema operativo: iOS 15.0 y superior (el equipo debe ser táctil).
- Configuración táctil (Después de emparejar correctamente): Ajustes -> General Trackpad--> Click / Doble dedo punto de asistencia (on).
- Ajustes de sensibilidad: Ajustes --> General --> Trackpad --> Velocidad de seguimiento (ajustar a una velocidad adecuada).
- Función táctil anormal: (1) Configuración de la función auxiliar táctil --> auxiliar táctil abrir o cerrar. (2) Cuando la tableta no tiene el icono del ratón, puede acercar y alejar con dos dedos en el trackpad para restaurarlo.

## **Parámetros del producto**

Versión Bluetooth: BT 5.0

Sistema de modulación: GFSK

Voltaje de trabajo: 3.3-4.2V

Corriente de trabajo (luz de fondo apagada): 2.5mA

Corriente en espera: 0.5mA

Corriente de reposo: <0.04mA

Corriente de carga: 300mA

Tiempo en espera: 1500 horas

Tiempo de carga: 3,5 horas

Corriente de trabajo para la luz de fondo más brillante: +/- 120mA

Tiempo de trabajo continuo para la luz de fondo más brillante: > 4 horas en reposo

Tiempo de reposo de la retroiluminación: 30s

Tiempo de reposo profundo del teclado: 10min

Capacidad de la batería: 500 mAh

Tiempo de funcionamiento continuo: 320 horas

## **Consideraciones clave**

1. Por favor, almacene y utilice el producto a temperatura ambiente.
2. No desmonte, repare ni modifique el producto por su cuenta.
3. No exponga este producto a la lluvia ni a la humedad.
4. No utilice disolventes químicos para limpiar este producto.
5. No lo tire, para evitar daños en el producto causados por caídas
6. Si no lo utiliza durante mucho tiempo, por favor, cargue el producto cada 2 meses.
7. No lo descarte como basura convencional, ni arroje al fuego, evite posibles peligros y daños.

El contenido de este manual de usuario y las especificaciones de este producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

**Nota:** Por favor, lea atentamente el manual de usuario para el correcto funcionamiento de este producto.