

SOKANY
PLANCHA DE VAPOR



MODELO: EI – 9518C
MANUAL DE INSTRUCCIONES

Características y estructura:

El producto tiene muchas funciones como regulación de temperatura, pulverización, planchado en seco, vapor variable, vapor de explosión, etc.

Con características: forma de lujo, alta eficiencia de calor, fácil de usar, buen resultado de planchado, ahorro de trabajo, ahorro de tiempo y así sucesivamente.

Llenado de agua:

1. Antes de llenar el agua, por favor saque el enchufe primero.
2. Coloque el control de vapor en la posición mínima.
3. Tire hacia abajo de la tapa de la boca de llenado de agua y, a continuación, llene agua.

Pulverización:

Pulse el botón de pulverización, saldrá vapor por la boquilla de pulverización. En ese momento, debe mantener suficiente agua en el depósito de agua.

Planchado con vapor:

1. Utilice el planchado a vapor, gire el control de vapor a la posición mínima y ajuste el control de temperatura en la posición "●", "●●" o "●●●".
2. Cuando se apague el indicador, gire el control de vapor a la posición adecuada, saldrá vapor y podrá empezar a planchar.

Ráfaga de vapor:

Ponga el control de temperatura en la posición "●●●", luego pulse el botón de vapor de explosión, la placa base rociará vapor de explosión.

Planchado en seco:

Gire el control de vapor a la posición mínima, ajuste el control de temperatura a la posición adecuada, puede planchar en seco.

Almacenamiento:

Después de usarla, desenchúfela, vierta el agua restante, gire el control de vapor al mínimo, gire el control de temperatura a "min", deje que la plancha se enfríe, colóquela en un lugar seguro y seco en posición vertical.

Atenciones:

1. Por favor, lea el manual del propietario antes de usar el producto.
2. Utilice sólo agua destilada o hervida. No rellene con ningún otro líquido que no sea agua.
3. El usuario no debe dejar la plancha desatendida mientras esté conectada al suministro.
4. La clavija del cable de alimentación debe retirarse de la toma de corriente antes de llenar el depósito de agua.

Precauciones:

1. Asegúrese de que el voltaje aplicado es el mismo que el voltaje nominal, y de que la toma tiene una conexión a tierra efectiva.
2. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico o personal cualificado para evitar riesgos.
3. Esta plancha es sólo para uso doméstico.
4. No sumerja la plancha en ningún líquido para su limpieza.
5. No toque la parte metálica caliente, el agua caliente ni el vapor para evitar quemaduras.

Principales parámetros técnicos:

AC:220-240V 50/60Hz 2400W

Contacto:

Si tiene alguna pregunta, consulta o necesita servicio técnico, póngase en contacto con nosotros en:

service@emprendimientosurbanos.es